

## 1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de la souris TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL E-MAIL. La souris fonctionne sur pratiquement tous les types de surface. Elle émet un signal lumineux lors de la réception d'un nouvel e-mail. La souris est dotée de 5 boutons, dont trois programmables. Cette souris contrôle régulièrement la réception de nouveaux messages e-mail.

## 2 Sécurité

1. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide telles salles de bains, caves humides, piscines, etc.
2. Ne réparez pas vous-même cet appareil.
3. Placez l'appareil de façon à ce que les câbles ne puissent pas s'endommager.

## 3 Connexion

Cette souris se connecte sur le port USB de votre ordinateur. Consultez le manuel de votre ordinateur pour déterminer s'il est équipé de ce port.

FR

**Attention :** Ne connectez pas cette souris à un port série ou PS/2.

1. Supprimez le logiciel de l'ancienne souris.
2. Déconnectez votre ancienne souris et éteignez votre ordinateur. Vous pouvez garder votre ancienne souris connectée si elle est branchée sur le port PS/2.
3. Connectez l'Ami Mouse 250S Optical Email au port USB de votre ordinateur, puis allumez ce dernier.
4. La souris est automatiquement détectée et installée. Vous pouvez utiliser cette souris comme une souris standard à deux boutons.
5. Passez au chapitre 4 pour installer le logiciel.

## 4 Installation du logiciel

1. Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. L'installateur de logiciel Installer démarre automatiquement.  
Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous.
  - a) Sélectionner 'Exécuter' dans le menu de démarrage.
  - b) Tapez [D:\SETUP.EXE] et cliquez sur 'OK' pour démarrer le logiciel Installer de Trust.
2. La figure 1 s'affiche.
3. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pendant l'installation.
4. Cliquez sur 'Ami Mouse 250S Series' pour démarrer l'installation du logiciel de la souris.
5. Suivez les instructions affichées sur votre écran.
6. Lorsque l'écran "Sélectionner le type de périphériques" apparaît, sélectionnez "12523 AMI Mouses Optical Email".
7. Une fois le pilote / logiciel de la souris installé, installez le logiciel e-mail en cliquant sur le bouton "E-Mail Mouse Software". V. figure 1.
8. Suivez les instructions affichées sur votre écran.
9. Une fois l'installation terminée, relancez votre ordinateur.

**Attention :** La désignation du lecteur de CD-ROM par "D:!" est donnée ici comme exemple, elle peut différer par ordinateur.

## 5 Emploi

### 5.1 Souris

La souris est dotée de 5 boutons, dont trois sont programmables pour différentes fonctions. La fonction de chaque bouton est décrite dans le tableau 1. Utilisez le tableau 1 combiné à la figure 2.

Bouton :	Description :	Remarque :
A	Bouton droit de la souris	
B	Bouton droit latéral	Bouton programmable.
C	Bouton de défilement	Bouton de défilement et troisième bouton programmable de la souris ; signal lumineux e-mail.
D	Bouton gauche de la souris	
E	Bouton gauche latéral	Bouton programmable.

Tableau 1 : Explication des boutons

### 5.2 Logiciel

#### 5.2.1 Logiciel e-mail

Faites un double clic sur le pictogramme du logiciel e-mail de la souris. V. figure A. Consultez pour une explication des diverses options affichées le tableau 2 combiné à la figure 3.

Fig. A : 

Élément :	Option :	Description :
A	Options	Réglages matériel et logiciel.
B	Connect status (État connexion)	Donne accès au menu de connexion.
C	Connect	Démarrer ou arrêter le temporisateur du contrôle de messages e-mail.
D	Connecting	Contrôle immédiat de messages e-mail.
E	LED off	Éteindre le témoin DEL.
F	Use help	Utiliser l'aide.
G	About e-mail mouse	Licence du programme, version et compagnie.
H	Exit	Quitter le menu de la barre des tâches de la souris e-mail.

Tableau 2 : Explication du menu de la souris e-mail

Lorsque vous sélectionnez l'option "**options**" dans le menu de la barre des tâches, un écran comprenant trois onglets apparaît. V. figure 4.

1. Onglet "**General**". V. figure 4.
  - LED Delay (intervalle DEL), réglez ici la fréquence de clignotement du témoin DEL de détection d'e-mail. Testez le bon fonctionnement du témoin DEL de la souris en appuyant sur le bouton "Test". Appuyez sur le bouton " Off" pour interrompre le test.
  - Receive setup ; réglez ici la période en minutes pendant laquelle le logiciel contrôle la réception de nouveaux messages e-mail.
2. Onglet "**Accounts**" (comptes). V. figures 5 et 6.
  - Accounts ; cochez "Enable checking mail by Microsoft Outlook Express" si vous désirez que la souris e-mail contrôle vos messages via Outlook Express.
  - Accounts Setup ; cette option s'affiche lorsque vous désactivez "Enable checking mail by Microsoft Outlook Express". V. figure ..... Cliquez sur le bouton " Add" pour définir votre compte e-mail auprès de votre fournisseur d'accès. Informez-vous auprès de votre fournisseur d'accès Internet pour les données exactes concernant le serveur POP3, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquez sur le bouton "Edit" pour modifier le compte complété. Cliquez sur le bouton "Delete" pour supprimer le compte. Cliquez sur le bouton "Default" pour reprendre le compte du programme e-mail standard installé sur votre ordinateur.
3. Onglet "**Filter**" (filtre). V. figures 7 et 9.
  - Filter ; cochez "checking mail date" si vous désirez indiquer la période, en jours, pendant laquelle les messages entrants sont considérés comme de nouveaux messages. Réglez le nombre de jours avec la barre glissante. Si la date d'un message dépasse le nombre de jours indiqués, il n'est plus considéré comme nouveau message.

FR

Lorsque vous sélectionnez l'option "**Connect status**", vous obtenez un écran similaire à la figure 9, permettant de faire les réglages suivants :

1. Option "**Setup**" (définition) dans la barre de menus.
  - Option : Réglages matériel et logiciel.
  - Exit : Quitter le menu de la barre des tâches de la souris e-mail.
2. Option "**Tools**" (outils) dans la barre de menus.
  - Connect : Démarrer ou arrêter le temporisateur du contrôle de messages.
  - Connecting : Contrôler immédiatement les messages e-mail.
  - LED off : Éteindre le témoin DEL de la souris.
  - Hide : Cacher le menu de connexion.
3. Option "**Help**" dans la barre de menus.
  - Use help : Utiliser l'aide.
  - About : Licence du programme, version et compagnie.

### 5.2.2 Logiciel de la souris

1. Faites dans le panneau système un double clic sur le pictogramme Trust. V. figure B.

Fig. B : 

2. L'écran de configuration de la souris apparaît. V. figure 10.
3. Onglet "molette" ( V. figure 10 )

- "mode molette" (mode bouton de défilement); Vous pouvez opter pour : 'Accélérer mode de défilement', offre tous les avantages de la souris MS-Intellimouse et permet le défilement dans Windows 98 / ME / 2000 ou pour 'Intelli-mouse modus', fonctionne comme une souris MS-Intellimouse.
  - "Vitesse molette", réglez ici le nombre de lignes par défilement.
4. Onglet "**Bouton**". V. figure 11.
- Sélectionnez un bouton (3, 4 ou 5) et cliquez sur la flèche droite. Un menu déroulant similaire à la figure 12 s'affiche.
  - Sélectionnez la fonction voulue.
  - Cliquez sur : 'Appliquer'.
  - La souris est maintenant programmée.

## 6 Dépannage

Problème	Cause	Solution possible
<b>La souris n'est pas détectée dans Windows via le port USB.</b>	Le port USB ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le port USB. Cliquez également sur : <a href="http://www.trust.com/customer-care/help/usb">www.trust.com/customer-care/help/usb</a>
	Windows NT ou 95 est utilisé.	La souris ne fonctionne pas dans ces systèmes d'exploitation.
	La souris est mal connectée.	Connectez la souris correctement.
<b>La souris a bien été installée par Windows mais ne fonctionne pas.</b>	Conflit IRQ avec un autre périphérique sur votre ordinateur.	Modifier la configuration de votre système. Consultez éventuellement l'aide de Windows (gestion périphériques)
<b>Le pointeur de la souris à l'écran réagit mal.</b>	La souris est utilisée sur une surface brillante.	Utilisez la souris sur une autre surface.
<b>La fonction de défilement ne marche pas.</b>	Logiciel de votre ancienne souris est encore actif.	Supprimez le logiciel de votre ancienne souris avant d'installer ce logiciel. Consultez le manuel de votre ancienne souris.
	Logiciel non installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Réglages logiciel incorrects.	Réglez correctement le logiciel.
	Application non compatible à 100 % avec Windows.	Utilisez une application compatible.
<b>Aucun signal lumineux lors de la réception de 4 nouveaux messages e-mail.</b>	Témoin DEL éventuellement défectueux.	Tester le témoin DEL. V. chapitre 5.2.1.

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL E-MAIL

Problème	Cause	Solution possible
	Outlook Express non installé.	Installez Outlook Express ou ouvrez un compte. V. chapitre 5.2.1.
	Outlook Express installé mais option "Enable checking mail by Outlook Express" non activée.	Cochez cette option ou réglez votre compte. V. chapitre 5.2.1.
	Filtre est activé et sur '0'.	Réglez le filtre sur plus de '0' jours. V. chapitre 5.2.1.
	Option Connect réglée sur "Stop".	Réglez cette option sur "Start". V. chapitre 5.2.1.

Enregistrez votre produit sur [www.trust.com](http://www.trust.com), pour pouvoir obtenir une garantie et une assistance optimales telle qu'une FAQ actualisée et les derniers pilotes. De plus, vous serez automatiquement tenus au courant des développements de vos produits Trust et des autres. Et vous pourrez gagner des prix spectaculaires. Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres de Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- Le numéro d'article, dans ce cas présent : 12523 ;
- Données matériel CPU; connexion ; mémoire interne ; système d' exploitation ;
- Une description précise du dysfonctionnement ;
- Une description précise du moment où le problème survient.

FR