

1 Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto "AMI MOUSE 300 OPTICAL DUAL SCROLL". Per l'installazione e l'uso di questo prodotto non sono richieste conoscenze specifiche preliminari. Questo dispositivo di puntamento è dotato di una rotellina di scorrimento verticale e di una rotellina di scorrimento orizzontale. Poiché il mouse è dotato della tecnologia ottica, esso funziona – al contrario dei normali mouse a sfera – senza dover utilizzare un tappetino apposito e su pressoché ogni superficie. Questo dispositivo di puntamento, inoltre, non necessita di quasi nessuna operazione di manutenzione poiché per il suo movimento non vengono utilizzate parti meccaniche.

2 Norme di sicurezza

1. Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti umidi, come bagni, cantine, piscine ecc.
2. Non tentare di riparare da soli l'apparecchio.
3. Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, far riparare l'apparecchio da personale qualificato:
 - a) il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
 - b) sono penetrati dei liquidi all'interno dell'apparecchio;
 - c) l'apparecchio è caduto e/o l'alloggiamento si è danneggiato.
4. Posizionare l'apparecchio in modo che i cavi non possano danneggiarsi.

3 Installazione

Prima di installare il software del mouse AMI MOUSE 300 OPTICAL DUAL SCROLL, è necessario eliminare il driver del mouse attualmente in uso. A tale scopo consultare il manuale di istruzioni del mouse in uso.



3.1 Collegamento

Attenzione: Collegare il mouse solo ed esclusivamente alla porta PS/2 del computer.

1. Assicurarsi che il computer sia spento e che il software del vecchio dispositivo di puntamento siano stati eliminati dal sistema.
2. Collegare il mouse alla porta PS/2 del computer.
3. Accendere il computer. In tutti i sistemi operativi il mouse verrà rilevato e installato in modo automatico.

3.2 Installazione del software

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM. Il programma Trust Software Installer si avvierà automaticamente. Nel caso in cui ciò non avvenga, seguire la procedura indicata qui di seguito:
 - a) Fare clic su "Avvio" e selezionare "Esegui".

TRUST AMI MOUSE 300 OPTICAL DUAL SCROLL

- b) Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il programma di installazione Trust Software Installer.
2. Apparirà la Figura 1.
 3. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la procedura di installazione.
 4. Fare clic su "AMI MOUSE 300 OPTICAL DUAL SCROLL" per dare avvio alla procedura di installazione.
 5. Seguire le istruzioni che appariranno a video.
 6. Quando appare la fig. 2, fare clic su "Fine". L'installazione del mouse è adesso terminata e il dispositivo è pronto all'uso.

4 Utilizzo

4.1 Mouse

Per la spiegazione della funzionalità dei pulsanti consultare la tabella 1 unitamente alla fig. 3.

Pulsante	Funzione	Note
A	Pulsante sinistro del mouse	
B	Pulsante destro del mouse	
C	Rotellina di scorrimento + terzo tasto	Scorrimento verticale Premere la rotellina di scorrimento per utilizzare il terzo pulsante del mouse.
D	Rotellina di scorrimento	Scorrimento orizzontale
E	Quarto pulsante	Programmabile
F	Quinto pulsante	Programmabile

Tabella 1: descrizione dei pulsanti del mouse

4.2 Software


1. Fare doppio clic sull'icona "Trust" presente nella barra delle applicazioni. Vedere la Figura 4.
2. Apparirà la schermata contenente la scheda "Pulsanti". Vedere la Figura 5.
3. All'interno della scheda "Pulsanti" è possibile effettuare le seguenti operazioni:
 - assegnare le funzioni ai pulsanti: selezionare il pulsante desiderato e assegnargli una delle funzioni presenti all'interno del menù a tendina;
 - impostare la velocità del doppio clic: far scorrere l'indicatore scorrevole per impostare una velocità di scorrimento più lenta o più veloce;
 - impostare il mouse per l'utilizzo da parte di utenti destri o mancini: selezionare la modalità prescelta;
 - una volta eseguite le impostazioni desiderate fare clic su "Applica".

4. All'interno della scheda "Ruota di scorrimento" (fig. 6) è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- impostare la modalità di funzionamento della rotellina di scorrimento: selezionare l'opzione "Enhanced Dual Wheel-Modus" per sfruttare tutte le funzioni del mouse MS IntelliMouse oltre alle funzioni di scorrimento verticale e orizzontale con i programmi per Windows 95, 98, 2000 e NT o selezionare l'opzione "MS-IntelliMouse-comp. Modus" per sfruttare solamente la funzione di scorrimento verticale e le stesse funzionalità del mouse MS IntelliMouse. Nel caso in cui si selezionino l'opzione "Rotella verticale e orizzontale" la funzione delle rotelle viene scambiata;
 - impostare la velocità di scorrimento orizzontale e verticale: selezionare il numero di righe che si vogliono far scorrere con un movimento della rotellina oppure la modalità che prevede una pagina per movimento della rotellina;
 - attivare la funzione zoom per il pacchetto Office 97/2000.
5. All'interno della scheda "Impostazioni" (fig. 7) è possibile modificare a piacimento i menù "Netjump" e "Luckyjump".
6. Fare clic su "Nuovo/Aggiorna" per creare nuove funzioni. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Attenzione: È possibile assegnare i menù "Netjump" e "Luckyjump" a uno dei pulsanti del mouse all'interno della scheda "Pulsanti".

5 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Possibile soluzione
Windows non riesce a rilevare il mouse.	Il mouse non è collegato.	Collegare correttamente il mouse.
La funzione di sfogliamento o i pulsanti speciali non funzionano.	Il software del mouse precedente è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedente prima di installare il nuovo programma. A tale scopo consultare il manuale di istruzioni del mouse in uso.
	Il software non è stato installato.	Installare il software per il mouse.
	Il mouse è impostato in modalità errata.	Impostare il mouse sulla modalità corretta.
	Il mouse non è stato correttamente installato in Windows 2000 o NT.	Rimuovere il software e installare di nuovo il mouse.
	Il software è stato impostato in modo errato.	Impostare il software in maniera corretta.
	L'applicazione non è compatibile al 100% con Windows.	Utilizzare una applicazione compatibile.
Il puntatore del mouse si muove male o a tratti.	Il mouse viene utilizzato su una superficie riflettente o lucida.	Utilizzare il mouse su una superficie diversa.



TRUST AMI MOUSE 300 OPTICAL DUAL SCROLL

Le consigliamo di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet della Trust (www.trust.com) per assicurarsi così un'assistenza clienti e una garanzia ottimali, quali un servizio FAQ (le risposte alle domande più frequenti) costantemente aggiornato e le ultime versioni dei driver dei prodotti. Inoltre, registrando il prodotto sarà possibile venire messi regolarmente al corrente delle novità e degli aggiornamenti relativi al Vostro e agli altri prodotti Trust. E potrete anche partecipare all'estrazione di fantastici premi!

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il numero articolo, in questo caso: 12536;
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.