

## 1 Introdução

O presente manual destina-se aos utilizadores do TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS. Este rato permite o manuseamento sem fios, através de uma ligação infravermelhos. O receptor do rato pode ser ligado à porta PS/2 do computador. O rato possui três botões.

## 2 Segurança

1. Não utilize o dispositivo em ambientes húmidos, tais como casas-de-banho, caves húmidas, piscinas, etc.
2. Não tente reparar o dispositivo.
3. Caso se verifiquem as seguintes circunstâncias, submeta o dispositivo a reparação por pessoal qualificado:
  - a) O cabo ou ficha encontra-se danificado ou gasto;
  - b) Houve entrada de líquido no dispositivo;
  - c) O dispositivo caiu e/ou o invólucro ficou danificado;
  - d) O dispositivo está claramente a funcionar pior;
4. Coloque o dispositivo de forma a que os cabos não possam ser danificados.

## 3 Instalação

### 3.1 Pilhas

Coloque as pilhas no rato da seguinte forma:

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do rato.
2. Insira as pilhas no respectivo compartimento. Veja a Figura 1. A parte interior do rato ilustra a forma como as pilhas devem ser colocadas.
3. Feche a tampa do compartimento das pilhas.

**Nota:** A colocação incorrecta das pilhas pode provocar danos.

### 3.2 Ligar o rato

**Nota:** Antes de ligar o TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS à porta PS/2, terá de eliminar o software do rato antigo.

1. Certifique-se de que a alimentação do computador se encontra desligada e que todos os controladores do rato antigo foram eliminados do sistema.
2. Ligue o receptor IV à porta PS/2 do computador.
3. Ligue a alimentação do computador.
  - Todos os sistemas operativos farão a detecção automática e instalação do rato.
4. O LED (indicador luminoso) verde no receptor IV acende-se quando o rato é movido.

### 3.3 Instalação do software

1. Coloque o CD-ROM na respectiva unidade. O programa de instalação será automaticamente iniciado. Caso tal não se verifique, proceda do seguinte modo:
  - a) Seleccione "Executar" no menu "Iniciar".
  - b) Escreva [D:\SETUP.EXE] e faça clique em "OK" para iniciar o Trust Software Installer.
2. Será apresentado um ecrã conforme a Figura 2.
3. Faça clique no idioma que pretende utilizar durante a instalação.
4. Faça clique em "TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS", de modo a iniciar a instalação.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
6. No final da instalação, será apresentada a Figura 3. Seleccione "Yes, I want to restart Windows" e faça clique em "Finish". O Windows é reiniciado e o rato está pronto a ser utilizado.

## 4 Utilização

### 4.1 Rato

É fornecida uma explicação das funções dos botões na Tabela 1, em conjunto com a Figura 4.

Botão	Função	Nota
A	Botão direito do rato	Botão 1
B	Botão esquerdo do rato	Botão 2
C	Roda de deslocamento + terceiro botão do rato	Deslocamento vertical. Carregue na roda para utilizar o terceiro botão do rato.

Tabela 1: Funções dos botões

#### 4.2 Software

1. Faça duplo clique no ícone Trust no tabuleiro de sistema. Veja a Figura 5.
2. Será apresentado o ecrã com o separador "buttons". Veja a Figura 6.
3. No separador "buttons", poderá:
  - Atribuir botões; seleccione o botão pretendido e atribua as funções, utilizando o menu pendente.
  - Definir a velocidade do duplo clique; mova a roda de deslocamento para lento ou rápido.
  - Definir a utilização para destros ou canhotos; seleccione destros ou canhotos.
  - Após atribuir as definições pretendidas, faça clique em "apply".
4. No separador "pointers" (Figura 7), poderá:
  - Alterar a apresentação do apontador no ecrã.
5. No separador "Motion", poderá:
  - Ajustar as definições de velocidade, apresentação, localização e posição do rato.
6. No separador "Settings" (Figura 8), poderá alterar os menus "netjump" e "luckyjump" para a forma que desejar.
7. Faça clique num dos comandos no menu de comandos e seleccione o botão que pretende efectuar este comando nos botões ao lado do menu de comandos.

**Nota:** Os menus "netjump" e "luckyjump" podem ser atribuídos a um dos botões do rato através do separador "buttons" e, em seguida, do separador "settings" onde os define.

## 5 Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução possível
<b>O LED (indicador luminoso) verde no receptor não se acende (não existe ligação entre o rato e o receptor).</b>	O receptor não foi correctamente ligado ao computador.	Verifique a ligação PS/2.
	A alimentação do computador não está ligada.	Ligue a alimentação do computador.
	As pilhas não foram correctamente inseridas.	Insira as pilhas no respectivo compartimento, conforme indicado.
	As pilhas estão sem carga.	Coloque pilhas novas.
<b>O funcionamento do rato é irregular.</b>	A carga das pilhas está fraca.	Coloque pilhas novas.
	A distância entre o rato e o receptor é demasiado grande.	A distância não deve ser superior a 1 metro.
	Existe um obstáculo entre o rato e o receptor.	Certifique-se de que o rato e o receptor se encontram voltados um para o outro, sem qualquer obstáculo entre eles.
<b>O problema não se encontra apresentado nesta lista.</b>	A actualização do FAQ encontra-se disponível online.	Para obter a FAQ, visite o endereço <a href="http://www.trust.com/12578">www.trust.com/12578</a> .

Registe o produto através do site [www.trust.com](http://www.trust.com), de modo a poder receber a melhor assistência técnica e garantia, tais como a FAQ actualizada e os controladores mais recentes. Será também automaticamente informado acerca dos desenvolvimentos para o seu produto e outros produtos da Trust. Aproveite a oportunidade para ganhar prémios fabulosos.

Caso os problemas subsistam após estas soluções, contacte um dos Centros de Apoio ao Cliente da Trust. Poderá obter informações adicionais na última página deste manual. Tenha presente as seguintes informações:

- O número do artigo. Neste caso: 12578;
- Informações acerca do seu equipamento: CPU; PS/2; memória interna; sistema operativo;
- Uma boa descrição daquilo que não funciona;
- Uma descrição detalhada do momento exacto da ocorrência do problema.

## 6 Condições de garantia

- Os nossos produtos encontram-se abrangidos por uma garantia de fábrica de 2 anos, com efeito a partir da data de aquisição.
- Caso exista um defeito no produto, devolva-o ao fornecedor e inclua uma explicação do defeito, o recibo da compra e todos os acessórios.

#### TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS

---

- Se o produto se encontrar dentro do período de garantia, receberá, dependendo da disponibilidade, um produto equivalente. Se o fornecedor não dispuser de um produto equivalente, o produto será reparado.
- Contacte o nosso centro de apoio no caso de falta de componentes como, por exemplo, o manual de instruções, software ou qualquer outro componente.
- A garantia perde a validade se o produto for aberto, apresentar danos mecânicos, for mal utilizado, alterado, reparado por terceiros, em caso de negligência ou se o produto tiver sido utilizado para fins além daqueles ao qual se destina.
- Exclusões da garantia:
  - Danos provocados por acidentes ou desastres como, por exemplo, incêndios, inundações, terremotos, guerra, actos de vandalismo ou roubo.
  - Incompatibilidade com outro hardware/software não mencionado nos requisitos mínimos do sistema.
  - Acessórios, tais como pilhas, fusíveis (quando aplicável).

Em circunstância alguma deverá o fabricante ser considerado responsável por qualquer dano incidental ou directo, incluindo a perda de rendimentos ou outras perdas comerciais resultantes da utilização deste produto.

P T