

Introduction

The manual is intended for users of the 'TRUST OUTDOOR ALARM & FLASHLIGHT 200AF'. This flashlight with alarm can be used in combination with the alarm systems of the Trust 200 series.

Safety

- Do not use any liquid cleansing agents or spray cans when you clean the device, as these may affect the plastic. Wipe the flashlight/alarm with a damp cloth.
- Make sure no objects are placed on the electric cord. Do not place the flashlight/alarm anywhere where the cord may wear.
- Do not attempt to repair the flashlight/alarm yourself. This device must only be repaired by qualified repair people.

Installation

- Select a location where you want to place the flashlight/alarm on an outer wall, at a properly visible height.
- Drill a hole in the wall through which you duct the electric cord. Thus, the cable will not be visible from the outside. See Figure 1.
- Mount the flashlight/alarm to the outer wall using the screws and plugs provided. See Figure 1.
- Extend the cable on the inside using the extension cable provided.

Connection to the Trust Wireless Alarm System 200S

Note: Also consult the manual of your alarm system.

- Switch off your alarm system and open the lid on top.
- Link pin 2 (GND) of the terminal strip to pin 7 (DRY COM).
- Connect the red wire to pin 4 (+12V) of the terminal strip.
- Connect the black wire to pin 8 (DRY N/O).
- Put the lid back on top and switch on the alarm system.
- Set the length of the alarm signal.

Note: Consult the relevant governmental bodies as to the maximum allowed length of the alarm signal.

Connection to Trust Wireless Alarm System 200SA

Let op: Also consult the manual of your alarm system.

- Switch off your alarm system and open the lid on top.
- Connect the red wire to the +12V pin of the terminal strip.
- Connect the black wire to the EXT. pin (the middle pin).
- Put the lid back on top and switch on the alarm system.
- Type the following code: [your 4 digit code] [*] [71] [#]. The length of the alarm signal is now set at 1 minute.

Trouble shooting

Problem	Cause	Possible solution
Flashlight /alarm does not work.	Red and black wires were connected the wrong way around.	Connect the red and black wire the proper way. See the text above text for instruction.
	Alarm system was not switched on.	Switch on you alarm system. See also the user manual.
Problem not listed here.	FAQ available online.	Go to www.trust.com/12627 for FAQ and other product information.

Register your product via www.trust.com so that you are able to receive optimal guarantee and service support such as up-to-date FAQ.

If you still have any problems after trying these solutions, please contact one of the Trust Customer Care Centres (see bottom right table). Please have the following information available: the article number (12627, in this case) and a precise description of what fails work at which times.

Einleitung

Dieses Handbuch wendet sich an die Benutzer der TRUST OUTDOOR ALARM & FLASHLIGHT 200AF. Dieses Blitzlicht mit Sirene kann zusammen mit den Alarmsystemen der 200er Serie von Trust verwendet werden.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie zum Reinigen keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays, da diese schädlich für das Plastik sein können. Reinigen Sie das Blitzlicht und die Sirene mit einem feuchten Tuch.
- Achten Sie darauf, das nichts auf dem Stromkabel steht. Stellen Sie das Blitzlicht mit Sirene nicht an eine Stelle, wo das Kabel verschleifen kann.
- Reparieren Sie das Blitzlicht mit Sirene nicht selbst. Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen ausschließlich von qualifizierten Servicetechnikern ausgeführt werden.

Installation

- Suchen Sie zum Anbringen des Blitzlichts mit Sirene einen Platz in gut sichtbarer Höhe auf einer Außenmauer aus.
- Bohren Sie ein Loch in die Mauer zum Durchführen des Stromkabels. Dadurch ist das Kabel von draußen nicht mehr zu sehen. Siehe Abbildung 1.
- Befestigen Sie das Blitzlicht mit Sirene mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln auf der Außenmauer. Siehe Abbildung 1.
- Verlängern Sie das Kabel drinnen mit Hilfe des mitgelieferten Verlängerungskabels.

Anschluss an das Trust Wireless Alarm System 200S

Hinweis: Ziehen Sie die Anleitung des Alarmsystems zu Rate.

- Schalten Sie das Alarmsystem aus und öffnen Sie die Klappe auf der Oberseite.
- Verbinden Sie Klemme 2 (GND) der Klemmleiste und Klemme 7 (DRY COM) miteinander.
- Schließen Sie den roten Draht an Klemme 4 (+12 V) der Klemmleiste an.
- Schließen Sie den schwarzen Draht an Klemme 8 (DRY N/O) an.
- Bringen Sie die Klappe auf der Oberseite wieder an und schalten Sie das System ein.
- Stellen Sie die Dauer des Alarmsignals ein.

Hinweis: Erkundigen Sie sich nach den örtlichen Vorschriften über die höchstzulässige Dauer des Alarmsignals.

Anschluss an das Trust Wireless Alarm System 200SA

Hinweis: Ziehen Sie die Anleitung des Alarmsystems zu Rate.



- Schalten Sie das Alarmsystem aus und öffnen Sie die Klappe auf der Oberseite.
- Schließen Sie den roten Draht an die +12V-Klemme der Klemmleiste an.
- Schließen Sie den schwarzen Draht an die EXT.-Klemme (die mittlere Klemme) an.
- Bringen Sie die Klappe auf der Oberseite wieder an und schalten Sie das System ein.
- Geben Sie den folgenden Code ein: [Ihren 4-stelligen Code] [*] [71] [#]. Die Dauer des Alarmsignals ist dann auf eine Minute eingestellt.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Blitzlicht mit Sirene funktioniert nicht.	Der rote und der schwarze Draht wurden beim Anschließen miteinander verwechselt.	Schließen Sie den roten und den schwarzen Draht richtig an. Im oben stehenden Text wird erklärt, wie die Drähte angeschlossen werden müssen.
	Das Alarmsystem ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Alarmsystem ein. Lesen Sie auch das Benutzerhandbuch.
Das Problem wird hier nicht genannt.	Die neueste Version der FAQ steht im Internet zur Verfügung.	Gehen Sie zu www.trust.com/12627 , wo Sie die FAQ und andere Produktinformationen nachlesen können.

Sie können Ihr Produkt ganz einfach auf www.trust.com registrieren, um von der Garantie und Serviceunterstützung, die unter anderem die aktuellen FAQ umfasst, optimal genießen zu können.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen (siehe Tabelle rechts unten). Die folgenden Angaben sollten Sie in jedem Fall zur Hand haben: die Artikelnummer (in diesem Fall 12627) und eine genaue Beschreibung, die wiedergibt, was wann nicht funktioniert.



TRUST CUSTOMER CARE CENTERS		
Internet	www.trust.com	
Office	Open	Phone
UK	9:30 - 17:00	+44-(0)1376-500000
Italia	9:00-13:00 / 14:00-18:00	051-6635947
France	9:00 à 17:00	+33-(0)803-083080
Deutschland	9:00 - 17:00	0800-00TRUST (0800-0087878)
España	9:00 - 17:00	+34-902 160937
Nederland	9:00 - 17:00	0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries	9:00 - 17:00	+31-(0)78-6549999

Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du système "TRUST OUTDOOR ALARM & FLASHLIGHT 200AF". Cette lampe clignotante avec sirène s'utilise en combinaison avec les systèmes d'alarme de la série Trust 200.

Sécurité

1. N'utilisez pas de détergents liquides ou d'aérosols pour le nettoyage car ils risquent d'attaquer le plastique. Nettoyez la lampe clignotante/sirène avec un chiffon humide.
2. Assurez-vous que rien ne repose sur le fil électrique. Installez la lampe clignotante/sirène à un emplacement où le fil ne risque pas de s'user.
3. Ne réparez pas vous-même la lampe clignotante/sirène. L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un professionnel qualifié.

Installation

1. Choisissez pour installer la lampe clignotante/sirène un emplacement sur le mur extérieur à une hauteur clairement visible.
2. Percez un trou dans le mur dans lequel vous ferez passer le câble électrique. Le câble sera ainsi invisible de l'extérieur. Voir figure 1.
3. Montez la lampe clignotante/sirène sur le mur extérieur à l'aide des vis et tampons à vis fournis. Voir figure 1.
4. Rallongez le câble électrique à l'intérieur avec la rallonge fournie.

Raccordement au système Trust Wireless Alarm System 200S

Attention : Consultez également le manuel de votre système d'alarme.

1. Mettez votre système d'alarme hors circuit et ouvrez le clapet situé sur la partie supérieure.
2. Connectez la broche 2 (GND) de la bande à bornes avec la broche 7 (DRY COM).
3. Branchez le fil rouge sur la broche 4 (+12 V) de la bande à bornes.
4. Branchez le fil noir sur la broche 8 (DRY N/O).
5. Remettez le clapet en place sur la partie supérieure et allumez le système.
6. Réglez la durée du signal d'alarme.

Attention : Vérifiez auprès des autorités quelle est la durée maximale autorisée du signal d'alarme.

Raccordement au système Trust Wireless Alarm System 200SA

Attention : Consultez également le manuel de votre système d'alarme.

1. Mettez votre système d'alarme hors circuit et ouvrez le clapet situé sur la partie supérieure.
2. Branchez le fil rouge sur la broche +12 V de la bande à bornes.
3. Branchez le fil noir sur la broche EXT. (broche du milieu).
4. Remettez le clapet en place sur la partie supérieure et allumez le système.
5. Tapez le code suivant : [votre code personnel à 4 chiffres] [*] [71] [#]. La durée du signal d'alarme est alors de 1 minute.

Dépannage

Problème	Cause	Solution possible
Lampe clignotante /sirène ne fonctionne pas.	Fils rouge et noir mal branchés.	Branchez correctement les fils rouge et noir. Voir explication du branchement ci-dessus.
Problème non mentionné ici.	Système d'alarme n'est pas allumé.	Allumez votre système d'alarme. Voir également le manuel de l'utilisateur.
Problème non mentionné ici.	Dernière actualisation des FAQ disponible sur Internet.	Allez sur www.trust.com/12627 pour les FAQ et autres informations produits.

Enregistrez votre produit sur www.trust.com, pour pouvoir obtenir une garantie et une assistance optimales telle qu'une FAQ actualisée.

Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust. (V. le tableau en bas à droite). Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main : le numéro d'article (dans ce cas 12627) et une bonne description du problème et du moment où il survient.

Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST OUTDOOR ALARM & FLASHLIGHT 200AF". Questo lampeggiante dotato di sirena è da utilizzarsi con i sistemi di allarme Trust appartenenti alle serie 200.

Norme di sicurezza

1. Non utilizzare detergenti liquidi o prodotti in spray per la pulizia del prodotto poiché essi possono intaccare il materiale plastico. Pulire il lampeggiante / la sirena con un panno umido.
2. Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo di alimentazione. Non utilizzare il lampeggiante / la sirena in un luogo in cui il cavo si può usurare.
3. Non tentare di riparare da soli il lampeggiante / la sirena. Il presente apparecchio deve venire riparato e manutenzionato esclusivamente da personale qualificato a tale scopo.

Installazione

1. Scegliere sulla parete esterna e a un'altezza ben visibile un luogo adatto al posizionamento del lampeggiante / della sirena.
2. Eseguire con un trapano un foro nella parete per il passaggio del cavo di alimentazione. In tal modo il cavo non sarà più visibile dall'esterno. Vedere la Figura 1.
3. Fissare alla parete esterna il lampeggiante / la sirena con l'utilizzo delle viti e dei tasselli forniti in dotazione al prodotto. Vedere la Figura 1.
4. Prolungare il cavo presente sulla parte interna con l'ausilio del cavo di prolunga fornito in dotazione al prodotto.

Collegamento al sistema di allarme Trust Wireless Alarm System 200S

Attenzione : Consultare anche il manuale di istruzioni del sistema di sicurezza.

1. Disattivare il sistema di allarme e aprire il coperchio presente sulla parte superiore.
2. Collegare il piedino 2 ("GND") del blocco terminale al piedino 7 ("DRY COM").
3. Collegare il filo rosso al piedino 4 ("12V") del blocco terminale.
4. Collegare il filo nero al piedino 8 ("DRY N/O").
5. Riporre il coperchio al proprio posto e attivare il sistema.
6. Impostare la durata del segnale di allarme.

Attenzione : Si consiglia di informarsi presso le autorità locali in relazione alla durata massima ammessa del segnale di allarme.

Collegamento al sistema di allarme Trust Wireless Alarm System 200SA

Attenzione : Consultare anche il manuale di istruzioni del sistema di sicurezza.



1. Disattivare il sistema di allarme e aprire il coperchio presente sulla parte superiore.
2. Collegare il filo rosso al piedino "+12V" del blocco terminale.
3. Collegare il filo nero al piedino "EXT." (piedino intermedio).
4. Riporre il coperchio al proprio posto e attivare il sistema.
5. Inserire il codice seguente: [proprio codice di sicurezza personale a 4 cifre] [*] [71] [#]. In questo caso la durata del segnale di allarme sarà pari a 1 minuto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Possibile soluzione
Il lampeggiante / la sirena non funzionano.	I fili rosso e nero sono stati scambiati nel collegamento.	Collegare il filo rosso e il filo nero in maniera corretta. Per il collegamento, fare riferimento al testo riportato in queste istruzioni.
	Il sistema di allarme non è stato attivato.	Attivare il sistema di allarme. Vedere anche il relativo manuale dell'utente.
Il problema occorso non è descritto in questa tabella.	L'aggiornamento più recente delle c.d. "FAQ" (le domande e risposte più frequenti) è disponibile su Internet.	Visitare la pagina presente all'indirizzo www.trust.com/12627 per le "FAQ" e altre informazioni relative al prodotto.

Le consigliamo di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet della Trust (www.trust.com) per assicurarsi così un'assistenza clienti e una garanzia ottimali, quali un servizio FAQ (le risposte alle domande più frequenti) costantemente aggiornato.

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust (vedere la tabella riportata in fondo a destra). Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni: il numero articolo del prodotto (in questo caso 12627) e una descrizione ottimale di cosa non funziona e di quali sono le circostanze che causano tale malfunzionamento.



TRUST CUSTOMER CARE CENTERS		
Internet	www.trust.com	
Office	Open	Phone
UK	9:30 - 17:00	+44-(0)1376-500000
Italia	9:00-13:00 / 14:00-18:00	051-6635947
France	9:00 à 17:00	+33-(0)803-083080
Deutschland	9:00 - 17:00	0800-00TRUST (0800-0087878)
España	9:00 - 17:00	+34-902 160937
Nederland	9:00 - 17:00	0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries	9:00 - 17:00	+31-(0)78-6549999

Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del 'TRUST OUTDOOR ALARM & FLASHLIGHT 200AF'. Esta luz de flash, con sirena, se puede utilizar con los sistemas de alarma de Trust de la serie 200.

Normas de seguridad

- No utilice productos líquidos o en aerosol para limpiar el aparato ya que éstos pueden deteriorar el plástico. Limpie la luz de flash/sirena con un paño humedecido ligeramente.
- Asegúrese de que no hay artículos colocados sobre el cable de corriente. Coloque la luz de flash/sirena de manera que no se pueda dañar el cable.
- No intente reparar usted mismo la luz de flash/sirena. El mantenimiento del aparato deberá ser suministrado, únicamente, por un profesional cualificado.

Instalación

- Elija una ubicación en la pared exterior para la luz de flash/sirena, a una altura bien visible.
- Perfore un orificio en la pared para pasar el cable de corriente. De esta manera, el cable ya no será visto desde afuera. Ver la figura 1.
- Fije la luz de flash/sirena en la pared exterior con los tornillos y los tacos adjuntos. Ver la figura 1.
- Conecte el cable, dentro de la casa, al cable de extensión adjunto.

Conexión al Trust Wireless Alarm System 200S

Nota: Consulte también el manual de su sistema de alarma.

- Apague el sistema de alarma y abra la cubierta de la parte superior.
- Conecte la patilla 2 (GND) del bloque de lengüetas a la patilla 7 (DRY COM).
- Conecte el cable rojo a la patilla 4 (+12V) del bloque de lengüetas.
- Conecte el cable negro a la patilla 8 (DRY N/O).
- Vuelva a colocar la cubierta en la parte superior y encienda el sistema.
- Configure la duración de la señal de alarma.

Nota: Infórmese con las autoridades locales acerca de la duración máxima permitida de la señal de alarma.

Conexión al sistema de alarma inalámbrica 200SA de Trust

Nota: Consulte también el manual de su sistema de alarma.

- Apague el sistema de alarma y abra la cubierta de la parte superior.
- Conecte el cable rojo a la patilla de +12V del bloque de lengüetas.
- Conecte el cable negro a la patilla EXT (patilla central).
- Vuelva a colocar la cubierta en la parte superior y encienda el sistema.
- Ingrese el siguiente código: [su código 4 cifras] [*] [71] [#]. La duración de la señal de alarma será de 1 minuto.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Posible solución
La luz de flash/sirena a no funciona.	El cable rojo y el negro están conectados erróneamente.	Conecte el cable rojo y el negro correctamente. Ver el texto anterior acerca de la conexión.
	El sistema de alarma no está encendido.	Encienda el sistema de alarma. Ver también el manual del usuario.
El problema no se encuentra aquí.	Consulte en Internet se pueden obtener las FAQ más recientes.	Vaya a www.trust.com/12627 para consultar las FAQ y para obtener más información acerca del producto.

Registre su producto, sencillamente, a través de www.trust.com, y benefíciese de una óptima garantía y un excelente servicio de apoyo de las FAQ más recientes.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust (véase el cuadro abajo a la derecha). Tenga a mano el número del producto (en este caso 12627) y una descripción exacta de lo que no funciona y cuáles son las circunstancias en que se presenta la anomalía.





Fig. 2



Wstęp

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników 'TRUST OUTDOOR ALARM & FLASHLIGHT 200AF'. Lampa alarmowa z syreną przeznaczona jest do systemów alarmowych z serii 200 firmy Trust.

Środki bezpieczeństwa

- Do czyszczenia urządzenia nie korzystaj z środków w płynie lub aerozolu, ponieważ mogą one uszkodzić materiał. Kurz z lampy/syreny ściągać wilgotną ściereczką.
- Uważaj, żeby nic nie stało na przewodzie zasilającym. Lampy/syreny nie umieszczaj w miejscu, gdzie przewód mógłby się wytrzeć.
- Nie naprawiaj samodzielnie lampy/syreny. Urządzenie to może zostać naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel.

Instalacja

- Wybierz odpowiednią lokację do umieszczenia lampy/syreny na zewnętrznej ścianie na dobrze widocznej wysokości.
- Wywierć dziurę w ścianie do przeprowadzenia przewodu zasilającego. Dzięki temu przewód nie będzie widoczny z zewnątrz. Patrz rysunek 1.
- Umocuj lampę/syrenę na ścianie zewnętrznej przy pomocy dostarczonych wkrętów. Patrz rysunek 1.
- Przedłuż przewód na stronie wewnętrznej przy pomocy dostarczonego przedłużacza.

Podłączenie do Trust Wireless Alarm System 200S

Uwaga: Skorzystaj z instrukcji obsługi systemu alarmowego.

- Wyłącz system alarmowy i otwórz wieczko w górnej części.
- Połącz pin 2 (GND) płytki wtykowej z pinem 7 (DRY COM).
- Podłącz czerwony przewód do wtyku 4 (+12V) płytki wtykowej.
- Czarny przewód podłącz do wtyku 8 (DRY N/O).
- Zamknij wieczko w górnej części i włącz system.
- Ustaw długość trwania sygnału alarmowego.

Uwaga: Dowiedz się u władz lokalnych, jakie są dopuszczalne maksima dotyczące długości trwania sygnału alarmowego.

Podłączenie do Trust Wireless Alarm System 200SA

Uwaga: Skorzystaj również z instrukcji obsługi systemu alarmowego.

- Wyłącz system alarmowy i otwórz wieczko w górnej części.
- Podłącz czerwony przewód do wtyku +12V płytki wtykowej.
- Podłącz czarny przewód do wtyku EXT. (wtyk środkowy).
- Zamknij wieczko w górnej części i włącz system.
- Wpisz następujący kod: [4 cyfrowy własny kod] [*] [71] [#]. Czas trwania sygnału alarmowego wynosi 1 minutę.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Lampa/syrena nie działa.	Czerwony i czarny przewód został nieprawidłowo podłączony.	Podłącz czerwony i czarny przewód w prawidłowy sposób. W powyższym tekście znajduje się opis podłączenia.
	System alarmowy nie jest włączony.	Włącz system alarmowy. Patrz instrukcja obsługi.
Problem nie został tutaj opisany.	Najnowsze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie w internecie.	Przejdź do www.trust.com/12627 , gdzie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz inne informacje na temat produktu.

Zarejestruj swój zakup na stronie www.trust.com, dzięki czemu uzyskasz optymalną gwarancję i pomoc, w formie aktualnych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli żadne z proponowanych rozwiązań nie pomogło w usunięciu problemu Twojego produktu, skontaktuj się z jednym z centrów obsługi konsumenta (Trust Customer Care Centers), patrz poniższa tabela.

Zawsze powinieneś przygotować następujące dane: numer produktu (w tym przypadku 12627), dokładny opis problemu oraz sytuacji, kiedy on występuje.

TRUST CUSTOMER CARE CENTERS		
Internet	www.trust.com	
Office	Open	Phone
UK	9:30 - 17:00	+44-(0)1376-500000
Italia	9:00-13:00 / 14:00-18:00	051-6635947
France	9:00 à 17:00	+33-(0)803-083080
Deutschland	9:00 - 17:00	0800-00TRUST (0800-0087878)
España	9:00 - 17:00	+34-902 160937
Nederland	9:00 - 17:00	0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries	9:00 - 17:00	+31-(0)78-6549999

Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de 'TRUST OUTDOOR ALARM & FLASHLIGHT 200AF'. Deze flitslamp met sirene is te gebruiken bij de alarmsystemen uit de Trust 200 series.

Veiligheid

1. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen bij het schoonmaken, deze kunnen het plastic aantasten. Neem de flitslamp/sirene af met een vochtige doek.
2. Zorg ervoor dat er niets op het stroomsnoer staat. Plaats de flitslamp/sirene niet op een plek waar het snoer kan slijten.
3. Repareer de flitslamp/sirene niet zelf. Dit apparaat mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd personeel.

Installatie

1. Selecteer een locatie voor het plaatsen van de flitslamp/sirene op de buitenmuur op een goed zichtbare hoogte.
2. Boor een gat in de muur om de stroomkabel door te voeren. Hiermee is de kabel niet meer zichtbaar van buitenaf. Zie figuur 1.
3. Monteer de flitslamp/sirene op de buitenmuur met de bijgeleverde schroeven en pluggen. Zie figuur 1.
4. Verleng de kabel aan de binnenzijde met de bijgeleverde verlengkabel.

Aansluiten op Trust Wireless Alarm System 200S

Let op: Raadpleeg ook de handleiding van uw alarmsysteem.

1. Schakel uw alarmsysteem uit en open de klep aan de bovenzijde.
2. Verbindt pin 2 (GND) van de klemmenstrook door met pin 7 (DRY COM).
3. Sluit de rode draad aan op pin 4 (+12V) van de klemmenstrook.
4. Sluit de zwarte draad aan op pin 8 (DRY N/O).
5. Plaats de klep terug op de bovenzijde en zet het systeem aan.
6. Stel de tijdsduur van het alarmsignaal in.

Let op: Raadpleeg uw lokale overheid betreffende maximaal toelaatbare tijdsduur van alarmsignaal.

Aansluiten op Trust Wireless Alarm System 200SA

Let op: Raadpleeg ook de handleiding van uw alarmsysteem.



1. Schakel uw alarmsysteem uit en open de klep aan de bovenzijde.
2. Sluit de rode draad aan op de +12V pin van de klemmenstrook.
3. Sluit de zwarte draad aan op de EXT. pin (middelste pin).
4. Plaats de klep terug op de bovenzijde en zet het systeem aan.
5. Typ de volgende code in: [uw code 4 cijfers] [*] [71] [#]. De tijdsduur van het alarmsignaal is dan 1 minuut.

Probleem oplossen

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Flitslamp/sirene werkt niet.	Rode en zwarte draad zijn verkeerd om aangesloten.	Sluit de rode en zwarte draad goed aan. Zie de bovenstaande tekst voor de aansluiting.
	Alarmsysteem is niet ingeschakeld.	Schakel uw alarmsysteem in. Zie ook de gebruikershandleiding.
Probleem staat hier niet bij.	Laatste update van FAQ op internet beschikbaar.	Ga naar www.trust.com/12627 voor FAQ en andere productinformatie.

Registreer eenvoudig uw product via www.trust.com, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service ondersteuning zoals actuele FAQ.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers (zie tabel rechtsonder). U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben: het artikelnummer (in dit geval 12627) en een goede omschrijving wat en wanneer er precies iets niet werkt.



TRUST CUSTOMER CARE CENTERS		
Internet	Open	Phone
UK	9:30 - 17:00	+44-(0)1376-500000
Italia	9:00-13:00 / 14:00-18:00	051-6635947
France	9:00 à 17:00	+33-(0)803-083080
Deutschland	9:00 - 17:00	0800-00TRUST (0800-0087878)
España	9:00 - 17:00	+34-902 160937
Nederland	9:00 - 17:00	0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries	9:00 - 17:00	+31-(0)78-6549999