



TRUST SIGHT FIGHTER ACTION USB 12628

NAVODILA ZA UPORABO

1 Predstavitev

Navodilo za uporabo je namenjeno vsem uporabnikom izdelka Trust Sight Fighter Action USB. Za uporabo in namestitve tega izdelka ni potrebno posebno predznanje. Priključite ga na igralni vhod, ki se nahaja na zvočni kartici. Lahko se uporablja pri veliko vrstah računalniških iger.

2 Varnost

Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih. Ne poskušajte sami popravljati tega izdelka.

3 Hitra namestitvev

To poglavje na hitro predstavi postopek nameščanja Trust Sight Fighter Action USB. Za priklop na USB vhod računalnika, prosimo preberite poglavje 4 na priloženem CD ROM-u.

3.1 Priklop

Trust Sight Fighter Action USB sprejemnik priključite na igralni vhod vašega računalnika.

3.2 Programska oprema

1. Odprite program Windows.
2. V CD ROM vstavite zgoščenko.
3. Izberite in kliknite na 'Start' in nato na 'Execute'.
4. Vtipkajte: 'd:\win98\setup.exe' in kliknite na 'Enter'.
5. Sledite napotkom na ekranu.

3.3 Dodajanje igralnega pripomočka

1. Dvakrat kliknite na 'Game driver' v 'Configuration Screen'.
2. Kliknite na Dodaj - 'Add'.
3. Izberite 'Trust Sight Fighter Action USB (Gameport)' in kliknite na 'OK'.
4. Še enkrat kliknite na 'OK'. Igralni pripomoček je nameščen. Natančen opis postopka se nahaja na priloženi CD ROM zgoščenki v poglavju 4.

4 Acrobat Reader

4.1 Program

1. V CD ROM vstavite priloženo zgoščenko.
2. Iz start menija izberite Zaženi.
3. Vtipkajte [D:\ACROBAT\SETUP.EXE] in kliknite na 'OK'.
4. Sledite napotkom na ekranu in dokončajte namestitvev.

4.2 Prebiranje navodila za uporabo v elektronski obliki

1. Odprite program Acrobat Reader 4 (Start – Programs – Adobe Acrobat 4.0 - Acrobat Reader 4.0).
2. Kliknite na 'Open' v file meniju.
3. Izberite jezik v katerem naj se izpiše navodilo za uporabo. Navodilo se nahaja v direktoriju MANUAL. Kliknite na Open in datoteka z navodili se odpre.
4. Navodilo za uporabo se izpiše na zaslonu.

4.3 Izpis na tiskalniku

1. V file meniju kliknite na 'Print'.
2. Če je potrebno spremenite nastavitve tiskalnika.
3. Kliknite na 'OK' in začne se izpis dokumenta.

5 Odpravljanje težav

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Miška ne uboga ukazov	Sprejemnik ni pravilno priključen <i>Miška je predaleč</i> Baterije so prazne <i>Sprejemni kanal na sprejemniku in miški ni enak</i> Druga naprava v bližini uporablja isti oddajni kanal <i>Prihaja do motenj iz računalnika</i> Zvočna kartica ni pravilno nameščena	Preverite povezavo na USB vhod <i>Približajte jo sprejemniku</i> Vstavite nove baterije <i>Preklopite na isti kanal</i> Sprejemnik približajte miški Sprejemnik postavite stran od računalnika Ponovno namestite zvočno kartico
Programirane tipke ne delujejo	Profil ni vklopljen <i>Profil ne obstaja</i>	V okvir, ki predstavlja profil, vtipkajte znak V <i>Ustvarite nov profil</i>
Po priključitvi na USB vhod, se miška ne prepozna	Že nameščen gonilnik <i>Niste uporabili sistema Win 98</i>	Najprej odstranite vse gonilnike in nato namestite samo tiste, ki jih potrebujete <i>USB vhod deluje le v sistemu Windows 98 ali novejši</i>
Ko priključite izdelek na USB vhod, računalnik "zablokira"	USB vhod je v sporu z drugo napravo	Uporabite povezavo na igralni vhod in ne USB povezave. Če kljub vsemu ne odpravite težav z USB vhodom, povežite izdelek na igralni vhod na vaši zvočni kartici.

Natančne napotke najdete tudi na internet straneh na naslovu www.trust.com. Vaš nakup registrirajte preko naše internet strani www.trust.com, s tem boste pridobili optimalno garancijsko in servisno podporo. Neposredno boste obveščeni o razvoju vašega in drugih Trust-ovih izdelkov. Prav tako boste imeli možnost pridobitve ugodnih ponudb. Če imate po pregledu teh rešitev še vedno težave, prosimo kontaktirajte servisni center vašega prodajalca. Na razpolago imajte naslednje informacije:

- Številko produkta: 12628
- Dober opis, kdaj natančno se problem pojavlja
- Dober opis, kaj natančno ne deluje



Zastopa in servisira:

Trion d.o.o.
p.p. 2646, Brnčičeva 1
SI-1001 Ljubljana
tel.: (01) 563 40 13
faks: (01) 563 40 20
e-mail: pc.biro@trion.si
www.trion.si

Servis:

1. SERVIS
p.p. 2646, Brnčičeva 13
SI-1001 Ljubljana
tel.: (01) 563 40 60
faks: (01) 563 40 66

GARANCIJSKI LIST

Spoštovani kupec!

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka TRUST.

Prepričani smo, da boste z njim zadovoljni in upamo, da garancijskega lista sploh ne boste potrebovali.

Garancija velja: 2 leti za delovanje izdelka.

V garancijski dobi bo proizvajalec (uvoznik) brezplačno odpravil vse napake v delovanju.

Popravilo bo izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema izdelka v popravilo. V primeru, da ga ne bo mogoče popraviti v tem roku, lahko kupec zahteva novega.

Servisni rok traja najmanj 3 leta od dneva prodaje. V tem roku zagotavljamo vzdrževanje in nadomestne dele.

Garancija ne velja za poškodbe, ki bi bile posledica uporabe nestandardnega potrošnega materiala in nadomestnih delov, nepazljivega ravnanja, padca, razstavljanja, popravil s strani nepooblaščenih oseb in višje sile. Prav tako garancija ne velja za dele, ki se z delovanjem obrabljajo in trošijo. Izjema so očitne napake na sestavnih delih ali v materialu. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi uvoznik. Garancija ne pokriva potnih stroškov serviserja v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji kupca.

Distributer in pooblaščen servis:

Trion d.o.o.

p.p. 2646, Brnčičeva 1
1001 Ljubljana
e-mail: pc.biro@trion.si
www.trion.si

1.SERVIS

tel: (01) 563 40 60
faks: (01) 563 40 66
mob: (051) 315 299

MODEL:

SERIJSKA ŠTEVILKA:

DATUM NAKUPA:

FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:

VPISI POPRAVIL: