

**Introduction**

This manual is intended for users of the 'TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB'. The Rallymaster can be used for playing car racing and similar games.

**Safety**

Carefully read the following instructions before use:

1. The TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB does not require any special maintenance. To clean the device, use a soft, damp cloth.
2. Do not use any aggressive cleaning agents, such as petrol or spirit of turpentine. These may harm the material.
3. Never submerge the device in any fluid. This may cause danger and will harm the product.
4. Do not use the device near water.
5. Never attempt to repair the device yourself. When opening up the device, you may touch elements that are charged. Only have the device maintained by qualified repair people.
6. Mount the wheel firmly to a table. This prevents possible falling of wheel, which can cause breaking it (then it will be out of warranty!).

**Connecting the device**

Follow these steps in combination with the table and Figure 1.

1. Fix the TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB to a flat-surfaced, solid table, by means of the suction cups and/or clamps.
2. Put the plug of the rallymaster into the USB port of your computer.

1-12	Fire button 1-12
13	Gearshift (=fire button 1+2)
14	Break pedal (Y-axis analog downward)
15	Gas pedal (Y-axis analog upward)

**Installation in Windows 98 / Me / 2000**

1. After the connection to the USB port, Windows 98 / ME will identify the device as a 'USB Human Interface Device'. Windows 2000 will identify the device as a 'USB-HID'.
2. Windows has a standard driver, but it sometimes requires some files from the original Windows CD-ROM. The Windows CD will need to be the same version as the version installed on your PC. After installation of the files, click on 'next'.
3. Windows will install a standard driver in its database. Click on 'next' until you can click on 'ok'.
4. Windows will install a 2-axes, 12 button joystick with the following denominations:  
Windows 98 : HID Game Controller: 2-axes, 12 button joystick  
Windows ME : USB-Spielgerät  
Windows 2000: USB-HID
5. The rallymaster has now been installed

**Switching the vibration feedback on/off**

You can switch the vibration feedback on and off by pressing button 8 for a number of seconds. You will feel the rallymaster vibrate when the setting is changed. Red light means v. f. is on.

**Troubleshooting**

Problem	Cause	Possible solution
The steering wheel does work in the test function but not in the actual game.	The rallymaster was installed properly, however, the game doesn't identify the rallymaster.	Programme the game for it to identify the rallymaster. Consult the game manual.
Problem not listed here.	FAQ update available online.	Go to <a href="http://www.trust.com/12632">www.trust.com/12632</a> for FAQs and other product information.

Register your product via [www.trust.com](http://www.trust.com) so that you are able to receive optimal guarantee and service support such as up-to-date FAQ and the latest drivers. You will also be automatically informed of developments to your product and of other Trust products. And use the opportunity to win some spectacular prizes.

If you still have any problems after trying these solutions, please contact one of the Trust Customer Care Centres. You can find more information on the last page of this manual. Please have the following information available: the article number (12632, in this case) and a precise description of what fails to work at which times.


**Einleitung**

Dieses Handbuch wendet sich an die Benutzer des TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB. Dieses Lenkrad kann beim Spielen von Rennspielen oder vergleichbaren Spielen eingesetzt werden.

**Sicherheitshinweise**

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise vor der Benutzung gut durch:

1. Der TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB benötigt keine spezielle Wartung. Reinigen Sie das Lenkrad mit einem angefeuchteten weichen Tuch.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine aggressiven Mittel, wie Benzin oder Terpentin. Diese können schädlich für das Material sein.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit unter. Dies kann gefährlich sein und verursacht Schäden am Produkt.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
5. Führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus. Wenn Sie das Gerät öffnen, können Sie spannungsführende Teile berühren. Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen ausschließlich von qualifizierten Servicetechnikern ausgeführt werden.
6. Befestigen Sie das Lenkrad mit den mitgelieferten Klemmen unverrückbar am Tisch. Das Lenkrad kann dann nicht fallen, was einen Bruch verursachen könnte (fällt nicht unter die Garantie!).

**Anschließen**

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte und ziehen Sie zusätzlich die Tabelle und Abbildung 1 zu Rate.

1. Befestigen Sie den TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB mit Hilfe der Saugnäpfe und/oder Klemmen an einem ebenen, stabilen Tisch.
2. Stecken Sie den Stecker des Lenkrads in den USB-Port des Computers.

1-12	Feuerknopf 1 – 12
13	Schaltknüppel (= Feuerknopf 1 + 2)
14	Bremspedal (y-Achse analog nach unten)
15	Gaspedal (y-Achse analog nach oben)

**Installation in Windows 98 / ME / 2000**

1. Nach dem Anschließen an den USB-Port erkennt Windows 98 / ME das Gerät als 'USB HID (Human Interface Device)'. Windows 2000 erkennt das Gerät als 'USB-HID'.
2. Windows verfügt über einen Standardtreiber, aber dafür sind eventuell einige Dateien von der originalen Windows-CD-ROM erforderlich. Die Version der Windows-CD-ROM muss dieselbe sein wie die auf dem PC installierte Version. Klicken Sie auf 'Weiter'.
3. Windows verfügt über einen Standardtreiber, aber dafür sind eventuell einige Dateien von der originalen Windows-CD-ROM erforderlich. Die Version der Windows-CD-ROM muss dieselbe sein wie die auf dem PC installierte Version. Nach Installation der Dateien klicken Sie auf 'Weiter'.
4. Windows installiert einen 2-Achsen-, 12-Tasten-Joystick unter den folgenden Namen:  
Windows 98 : HID-Gamecontroller: 2 Achsen, 12-Tasten-Joystick  
Windows ME : USB-Spielgerät  
Windows 2000 : USB-HID
5. Das Lenkrad ist installiert.

**Vibration Feedback ein- und ausschalten**

Das Vibration Feedback kann ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden, indem man Knopf 8 einige Sekunden lang eingedrückt hält. Wenn der Modus sich ändert, fängt das Lenkrad spürbar an zu vibrieren. Ein roth Licht zeigt an, dass das Vibration Feedback eingeschaltet ist.

**Fehlerbehebung**

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Lenkrad funktioniert mit der Testfunktion unter 'Gamecontroller' richtig, aber im Spiel selbst nicht.	Das Lenkrad ist richtig installiert, wird jedoch vom Spiel nicht erkannt.	Stellen Sie das Spiel so ein, dass das Lenkrad erkannt wird. Lesen Sie in der Anleitung des betreffenden Spiels nach, wie man das erreicht.
Das Problem wird hier nicht genannt.	Die neueste Version der FAQ steht im Internet zur Verfügung.	Gehen Sie zu <a href="http://www.trust.com/12632">www.trust.com/12632</a> , wo Sie die FAQ und andere Produktinformationen nachlesen können.

Sie können Ihr Produkt einfach auf [www.trust.com](http://www.trust.com) registrieren, um von der Garantie und Serviceunterstützung, die unter anderem die aktuellen FAQ und die neuesten Treiber umfasst, optimal genießen zu können. Außerdem werden Sie automatisch über Entwicklungen auf dem Gebiet Ihres Produkts und anderer Produkte von Trust auf dem Laufenden gehalten. Und Sie können fantastische Preise gewinnen.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen (siehe Tabelle rechts unten). Die folgenden Angaben sollten Sie in jedem Fall zur Hand haben: die Artikelnummer (in diesem Fall 12632) und eine genaue Beschreibung, die wiedergibt, was wann nicht funktioniert.

TRUST CUSTOMER CARE CENTERS		
Internet	<a href="http://www.trust.com">www.trust.com</a>	
Office	Open	Phone
UK	9:30 - 17:00	+44-(0)1376-500000
Italia	9:00-13:00 / 14:00-18:00	051-6635947
France	9:00 à 17:00	+33-(0)803-083080
Deutschland	9:00 - 17:00	0800-00TRUST (0800-0087878)
España	9:00 - 17:00	+34-902 160937
Nederland	9:00 - 17:00	0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries	9:00 - 17:00	+31-(0)78-6549999

**Introduction**

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du 'TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB'. Le volant s'utilise pour des jeux de courses ou autres jeux similaires.

**Sécurité**

Avant utilisation, lisez attentivement les instructions suivantes :

- Le 'TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB' ne nécessite aucun entretien particulier. Pour nettoyer le volant, utilisez un chiffon doux et humide.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de produits agressifs tels que de l'essence de térébenthine. Ce type de produits peut endommager le matériel.
- Ne trempez en aucun cas l'appareil dans un liquide. Ceci peut être dangereux ou provoquer des dégradations au produit.
- N'utilisez pas l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne réparez pas cet appareil vous-même. En ouvrant l'appareil, vous risquez de toucher des pièces sous tension. L'appareil doit exclusivement être réparé par un personnel qualifié.
- Installez le volant sur une table en le fixant solidement. Ceci permettra d'éviter que le volant ne tombe accidentellement, au risque de l'endommager et de le rendre inutilisable (en quel cas la garantie ne sera plus valide !).

**Connexion**

Suivez les étapes suivantes avec la figure 1.

- Fixez le TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB sur une table bien stable à l'aide des ventouses et / ou clips.
- Connectez le volant au port USB de votre ordinateur.

1-12	Bouton de tir 1-12
13	Levier de vitesses (=boutons de tir 1+2)
14	Pédale de frein (axe Y analogique vers le bas)
15	Pédale d'accélérateur (axe Y analogique vers le haut)

**Installation sur Windows 98 / Me / 2000**

- Une fois connecté au port USB Windows 98 / ME reconnaît l'appareil comme un 'USB Human Interface Device'. Windows 2000 le reconnaît comme un 'USB-HID'.
- Windows dispose d'un pilote standard mais nécessite quelquefois des fichiers du cd-rom original de Windows. Le cd de Windows doit être de la même version que celle installée sur le PC. Cliquez alors sur 'suivant'.
- Windows installe un pilote standard dans sa banque de données. Cliquez sur 'suivant' jusqu'à ce que vous puissiez cliquer sur 'ok'.
- Windows installe un joystick à 2 axes et 12 boutons avec les appellations suivantes :  
Windows 98 : HID Game Controller: joystick à 2 axes et 12 boutons  
Windows ME : USB Game Device  
Windows 2000 : USB-HID
- Le volant est installé.

**Allumer / éteindre le 'vibration feedback'**

Vous pouvez allumer ou éteindre le 'vibration feedback' en appuyant sur le bouton 8 pendant quelques secondes. Vous sentez le volant vibrer lors du changement de mode. Le voyant rouge indique que le 'vibration feedback' est allumé.

**Dépannage**

Problème	Cause	Solution
<b>Le volant fonctionne bien lors du test mais pas en jouant.</b>	Le volant est correctement installé mais il n'est pas reconnu par le jeu.	Assurez-vous que le jeu reconnaît le volant, pour cela consultez le manuel du jeu.
<b>Le problème rencontré n'est pas décrit ici.</b>	Dernière mise à jour de la FAQ sur Internet est disponible.	Allez sur <a href="http://www.trust.com/12632">www.trust.com/12632</a> pour consulter la FAQ et d'autres informations de produits.

Enregistrez votre produit sur [www.trust.com](http://www.trust.com), pour pouvoir obtenir une garantie et une assistance optimales telle qu'une FAQ actualisée et les derniers pilotes. De plus, vous serez automatiquement tenus au courant des développements de vos produits Trust et des autres. Et vous pourrez gagner des prix spectaculaires.

Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust (V. tableau ci-dessous). Veillez à avoir le numéro d'article à portée de main (dans ce cas : 12632) et une bonne description du problème et du moment de dysfonctionnement

**Introduzione**

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB". Questo volante è adatto all'utilizzo durante le operazioni di comando di giochi di tipo simulazione corse o di altri giochi di tipo similare.

**Norme di sicurezza**

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto:

- Il prodotto "TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB" non necessita di manutenzione specifica. Per mantenere pulito il volante, si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
- Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o trielina. Essi intaccano infatti il materiale.
- Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte di pericolo e danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
- Non tentare di riparare da soli l'apparecchio. Nel caso in cui si proceda ad aprire il prodotto, è possibile entrare in contatto con parti nelle quali è presente elettricità. Il presente apparecchio deve venire riparato e manutenzionato esclusivamente da personale qualificato a tale scopo.
- Fissare il volante al tavolo in maniera stabile con l'ausilio dei morsetti forniti in dotazione al prodotto. Ciò evita che il volante cada e si rompa (questo tipo di danno non è coperto da garanzie).

**Collegamento**

Seguire le istruzioni riportate ai punti seguenti facendo riferimento alla tabella 1 e alla figura 1.

- Fissare il prodotto TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB su una superficie piana e resistente (come un tavolo) per mezzo delle ventose e / o dei morsetti.
- Inserire lo spinotto del volante in una porta de USB libera del computer.

1-12	Pulsanti di fuoco 1-12
13	Leva del cambio (= pulsante di fuoco 1 + 2)
14	Pedale del freno (asse Y analogico verso il basso)
15	Pedale del gas (asse Y analogico verso l'alto)

**Installazione in Windows 98 / Me / 2000**

- Una volta collegato il prodotto a una porta USB, Windows 98 / ME riconoscerà la periferica come "USB Human Interface Device". Windows 2000 rileverà la periferica come "USB-HID".
- Windows dispone di un driver standard, ma necessita di alcuni file che sono presenti sul cd-rom originale di Windows. Il cd della versione di Windows deve essere lo stesso della versione che è installata sul PC. Una volta installati i file, fare clic su "Avanti".
- Windows installerà nel proprio database un driver standard. Fare clic su "Avanti" fino a che non si giunge in una finestra in cui si può fare clic su "OK".
- Windows installerà un periferica di gioco "Joystick a 2 assi e 12 pulsanti" con le seguenti denominazioni:  
Windows 98 : Periferica di gioco HID: joystick a 2 assi e 12 pulsanti  
Windows ME : Periferica di gioco USB ("USB Game Device")  
Windows 2000 : USB-HID
- Adesso il volante è stato installato correttamente.

**Attivazione / disattivazione dell'opzione Vibration Feedback**


È possibile attivare e disattivare l'opzione Vibration Feedback tenendo premuto per alcuni secondi il pulsante 8. Quando la modalità cambia sarà possibile sentire vibrare il volante. Se la spia è roja, ciò significa che l'opzione Vibration Feedback è attiva.

**Risoluzione dei problemi**

Problema	Causa	Possibile soluzione
<b>Il volante funziona correttamente quando si esegue la funzione di prova nella finestra relativa alle "Periferiche di gioco", ma non funziona durante il gioco.</b>	Il volante è stato installato correttamente, ma non è riconosciuto dal gioco in questione.	Impostare il gioco in modo tale che esso riconosca il volante, consultare il manuale relativo al gioco per sapere come eseguire questa operazione.
<b>Il problema occorso non è descritto in questa tabella.</b>	L'aggiornamento più recente delle c.d. "FAQ" (le domande e risposte più frequenti) è disponibile su Internet.	Visitare la pagina presente all'indirizzo <a href="http://www.trust.com/12632">www.trust.com/12632</a> per le "FAQ" e altre informazioni relative al prodotto.

Le consigliamo di effettuare la facilissima registrazione dell'articolo presso il sito Internet della Trust ([www.trust.com](http://www.trust.com)) per assicurarsi così un'assistenza clienti e una garanzia ottimali, quali un servizio FAQ (le risposte alle domande più frequenti) costantemente aggiornato e le ultime versioni dei driver dei prodotti. Inoltre, registrando il prodotto sarà possibile venire messi regolarmente al corrente delle novità e degli aggiornamenti relativi al Vostro e agli altri prodotti Trust. E potrete anche partecipare all'estrazione di fantastici premi!

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust (vedere la tabella riportata in fondo a destra). Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni: il numero articolo del prodotto (in questo caso 12632) e una descrizione ottimale di cosa non funziona e di quali sono le circostanze che causano tale malfunzionamento



TRUST CUSTOMER CARE CENTERS		
Internet	www.trust.com	
<b>Office</b>	<b>Open</b>	<b>Phone</b>
UK	9:30 - 17:00	+44-(0)1376-500000
Italia	9:00-13:00 / 14:00-18:00	051-6635947
France	9:00 à 17:00	+33-(0)803-083080
Deutschland	9:00 - 17:00	0800-00TRUST (0800-0087878)
España	9:00 - 17:00	+34-902 160937
Nederland	9:00 - 17:00	0800-BELTRUST (0800-2358787)
Other countries	9:00 - 17:00	+31-(0)78-6549999

**Introducción**

Este manual va destinado a los usuarios del volante 'TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB'. El volante se utiliza en juegos de carrera o en otros juegos similares.

**Normas de seguridad**

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

1. El volante TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB no requiere de ningún mantenimiento especial. Para limpiar el volante, utilice un paño suave humedecido.
2. No utilice para la limpieza productos agresivos como gasolina o terpentina ya que éstos pueden deteriorar el material de que está fabricado.
3. Por ningún motivo sumerja el aparato en un líquido. Ésto puede ocasionar situaciones peligrosas y dañar el aparato.
4. No utilice este aparato en lugares húmedos o cerca del agua.
5. No repare usted mismo este aparato. Al abrir la caja podría tocar involuntariamente partes que están bajo tensión eléctrica. El mantenimiento de este aparato deberá ser efectuado únicamente por personal cualificado.
6. Fije el volante firmemente a la mesa por medio de las abrazaderas adjuntas. De este modo, evitará una posible caída del volante, lo que puede causar una ruptura del mismo (¡el producto quedará fuera de garantía!).

**Conexión**

Siga las siguientes instrucciones en combinación con el cuadro y la figura 1.

1. Fije el volante TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB a una superficie plana y estable utilizando las ventosas o los sujetadores.
2. Conecte la clavija del volante al puerto USB de su ordenador.

1-12	Botón de disparo 1-12
13	Palanca de cambio (= botón de disparo 1+2)
14	Pedal del freno (Eje Y analógico hacia abajo)
15	Pedal del acelerador (Eje Y analógico hacia arriba)

**Instalación en Windows 98 / Me / 2000**

1. Windows 98 / ME reconocerá el aparato, una vez instalado al puerto USB, como un 'USB Human Interface Device'. Windows 2000 reconoce el aparato como un 'USB-HID'.
2. Windows dispone de un programa controlador estándar pero, a veces, requiere de algunos ficheros del CD\_Rom original de Windows. El CD-Rom de Windows deberá ser de la misma versión instalada en el ordenador. Una vez instalados los ficheros, haga clic en 'siguiente'.
3. Windows instala en su base de datos un controlador estándar. Haga clic en 'siguiente' tantas veces como sea necesario hasta que aparezca la opción de hacer clic en 'ok'.
4. Windows instala un joystick con 2 ejes y 12 botones denominado así:  
Windows 98 : HID Game Controller: joystick de 2 ejes y 12 botones  
Windows ME : USB Game Device  
Windows 2000 : USB-HID
5. El volante ha sido instalado.

**Encendido y apagado de la función de vibración**

Usted puede activar y desactivar la función de vibración con sólo mantener presionado, por unos segundos, el botón 8. Usted sentirá que el volante vibra al cambiar de un modo al otro. La luz roja indicará que la función de vibración está activada.

**Resolución de problemas**

Problema	Causa	Posible solución
El volante funciona bien en la función de prueba del manejo del juego, pero no en el juego mismo.	El volante ha sido instalado correctamente. Sin embargo, el volante no es reconocido por el juego.	Configure el juego de tal forma que reconozca el volante. Consulte en el manual del juego cómo debe proceder para hacerlo.
El problema no está contemplado aquí.	Última actualización de las FAQ disponible en Internet.	Vaya a <a href="http://www.trust.com/12632">www.trust.com/12632</a> para consultar las FAQ y otra información sobre el producto.

Registre fácilmente su producto a través de [www.trust.com](http://www.trust.com), y benefíciase de una óptima garantía y un excelente servicio de apoyo como, por ejemplo, las FAQ más recientes y los últimos controladores. De esta forma, además, no sólo se mantendrá informado automáticamente de las mejoras del producto que usted ha comprado y de los nuevos productos de Trust, sino que también tendrá la oportunidad de ganar premios espectaculares.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust (ver cuadro abajo a la derecha). En cualquier caso, usted deberá tener a mano: el número del producto (en este caso 12632) y una buena descripción de lo que no funciona y cuándo ocurre precisamente.

**Wstęp**

Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników 'TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB'. Kierownica przeznaczona jest do użytku w grach wyścigowych lub innych podobnych grach.

**Środki bezpieczeństwa**

Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, przeczytaj dokładnie poniższe wskazówki:

1. TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB nie wymaga specjalnej konserwacji. Do czyszczenia kierownicy korzystaj z delikatnej, wilgotnej ściereczki.
2. Przy czyszczeniu nie korzystaj z silnych środków, takich jak benzyna czy terpentyna. Mogą one zniszczyć materiał.
3. Nie zanurzaj w żadnym przypadku urządzenia w cieczy. Jest to niebezpieczne i prowadzi do zniszczenia urządzenia.
4. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
5. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Otwierając urządzenie możesz dotknąć części znajdujących się pod napięciem. Urządzenie to może zostać naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Przytwierdź kierownicę mocno do biurka za pomocą dostarczonych uchwytów. W ten sposób możesz zapobiec ewentualnemu upuszczeniu kierownicy, co mogłoby spowodować jej uszkodzenie (nie podlega gwarancji!).

**Podłączenie**

Korzystaj z niżej opisanych kroków razem z tabelą oraz rysunkiem 1.

1. Przytwierdź TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB do płaskiego, solidnego biurka za pomocą przysawek lub uchwytów.
2. Podłącz wtyk kierownicy do portu USB komputera.

1-12	Przycisk ogniowy 1-12.
13	Skrzynia biegów (=przycisk ogniowy 1+2)
14	Pedal hamulca (analogowa oś Y w dół)
15	Pedal gazu (analogowa oś Y w górę)

**Instalacja w Windows 98 / Me / 2000**

1. Po podłączeniu do portu USB, Windows 98 / ME rozpozna urządzenie jako 'USB Human Interface Device'. Windows 2000 rozpozna urządzenie jako 'USB-HID'.
2. Windows posiada standardowy sterownik, chociaż czasem potrzebuje kilka plików z oryginalnego dysku Windows cd-rom. Dysk Windows musi zawierać tę samą wersję, co zainstalowana wersja w komputerze. Następnie naciśnij 'Dalej'.
3. Windows instaluje standardowy sterownik w swojej bazie danych. Kliknij 'Dalej' do momentu, aż będziesz mogli nacisnąć 'OK'.
4. Windows instaluje joystick 2-osiowy i 12 przyciskowy w następujący sposób:  
Windows 98 : HID Game Controller: 2-osiowy, 12 przyciskowy joystick  
Windows ME : USB Game Device  
Windows 2000 : USB-HID
5. Kierownica została zainstalowana.

**Vibration feedback: włączanie/wyłączanie**

Vibration feedback można włączyć lub wyłączyć poprzez przyciśnięcie przycisku 8 na kilka sekund. Przy zmianie trybu odczuwane jest wyraźne drżenie kierownicy. Czerwona lampka oznacza włączony tryb v. f..

**Rozwiązywanie problemów**

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Kierownica działa poprawnie w funkcji testu kontrolera gry, jednak nie działa poprawnie w podczas samej gry.	Kierownica jest zainstalowana, jednakże gra nie rozpoznaje jej.	Ustaw grę w taki sposób, aby kierownica została rozpoznana, skorzystaj przy tym z instrukcji obsługi gry.
Problem nie został tutaj opisany.	Najnowsze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie w internecie.	Przejdź do <a href="http://www.trust.com/12632">www.trust.com/12632</a> , gdzie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz inne informacje na temat produktu.

Zarejestruj swój zakup na stronie [www.trust.com](http://www.trust.com), dzięki czemu uzyskasz optymalną gwarancję i pomoc, w formie aktualnych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz najnowszych sterowników. Ponadto będziesz automatycznie informowany o wszelkich zmianach odnośnie tego i innych produktów firmy Trust. Można też wygrać jedną ze wspaniałych nagród.

Jeśli żadne z proponowanych rozwiązań nie pomogło w usunięciu problemu Twojego produktu, skontaktuj się z jednym z centrów obsługi konsumenta (Trust Customer Care Centers), patrz poniższa tabela. Zawsze powinieneś przygotować następujące dane: numer produktu (w tym przypadku 12632), dokładny opis problemu oraz sytuacji, kiedy on występuje.



TRUST CUSTOMER CARE CENTERS		
Internet	<a href="http://www.trust.com">www.trust.com</a>	
Office	Open	Phone
UK	9:30 - 17:00	+44-(0)1376-500000
Italia	9:00-13:00 / 14:00-18:00	051-6635947
France	9:00 à 17:00	+33-(0)803-083080
Deutschland	9:00 - 17:00	0800-00TRUST (0800-0087878)
España	9:00 - 17:00	+34-902 160937
Nederland	9:00 - 17:00	0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries	9:00 - 17:00	+31-(0)78-6549999

**Inleiding**

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de 'TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB'. Het stuur is te gebruiken bij het spelen van race spellen of andere vergelijkbare spellen.

**Veiligheid**

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:

1. De TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB heeft geen speciaal onderhoud nodig. Om het stuur schoon te maken, gebruikt u een licht bevochtigde, zachte doek.
2. Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals benzine of terpentijn. Deze kunnen het materiaal aantasten.
3. Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit kan gevaar opleveren en beschadigt het product.
4. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
5. Repareer dit apparaat niet zelf. Wanneer u dit apparaat opent, kunt u in contact komen met onderdelen waar spanning op staat. Dit apparaat mag alleen worden onderhouden door daartoe gekwalificeerd personeel.
6. Bevestig het stuur met bijgeleverde klemmen stevig aan de tafel. Dit voorkomt mogelijk vallen van het stuur, wat een breuk kan veroorzaken (valt buiten garantie!).

**Aansluiten**

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met de tabel en figuur 1.

1. Bevestig de TRUST Vibration Feedback Rallymaster USB aan een vlakke stevige tafel door middel van de zuignappen en/of klemmen.
2. Plaats de plug van het stuur in de USB poort van uw computer.

1-12	Vuurknop 1-12
13	Versnellingspook (=vuurknop 1+2)
14	Rempedaal (Y-as analoog naar beneden)
15	Gaspedaal (Y-as analoog naar boven)

**Installatie in Windows 98 / Me / 2000**

1. Na aansluiten op USB poort herkent Windows 98 / ME het apparaat als een 'USB Human Interface Device'. Windows 2000 herkent het apparaat als een 'USB-HID'.
2. Windows heeft een standaard stuurprogramma maar heeft soms enkele bestanden van de originele Windows cd-rom nodig. De Windows cd moet dezelfde versie zijn als de geïnstalleerde versie op de pc en dan klikt U op volgende.
3. Windows installeert een standaard stuurprogramma in zijn database. Klik op volgende totdat U op 'ok' kunt drukken.
4. Windows installeert een 2-assen, 12 knoppen joystick met de volgende benamingen:  
Windows 98 : HID Game Controller: 2-assen, 12 knoppen joystick  
Windows ME : USB Game Device  
Windows 2000 : USB-HID
5. Het stuurwiel is geïnstalleerd.

**Aan/uitschakelen van de vibration feedback**

U kunt de vibration feedback aan en uitschakelen door enkele seconden knop 8 ingedrukt te houden. U voelt het stuur trillen wanneer de modus verandert. Rood licht betekent v. f. aan.

**Probleem oplossen**

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Het stuur werkt goed in de test functie van spelbesturing echter niet in het spel zelf.	Het stuur is goed geïnstalleerd echter is het stuur niet bekend voor het spel.	Stel het spel in zodat het stuur herkend wordt, raadpleeg de handleiding van het spel hoe dit te doen.
<b>Probleem staat hier niet bij.</b>	Laatste update van FAQ op internet beschikbaar.	Ga naar <a href="http://www.trust.com/12632">www.trust.com/12632</a> voor FAQ en andere productinformatie.

Registreer eenvoudig uw product via [www.trust.com](http://www.trust.com), zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service ondersteuning zoals actuele FAQ en de laatste drivers. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw en andere Trust producten. En u maakt kans op spectaculaire prijzen.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers (zie tabel rechtsonder). U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben: het artikelnummer (in dit geval 12632) en een goede omschrijving wat en wanneer er precies iets niet werkt.



TRUST CUSTOMER CARE CENTERS		
Internet	Open	Phone
<a href="http://www.trust.com">www.trust.com</a>		
UK	9:30 - 17:00	+44-(0)1376-500000
Italia	9:00-13:00 / 14:00-18:00	051-6635947
France	9:00 à 17:00	+33-(0)803-083080
Deutschland	9:00 - 17:00	0800-00TRUST (0800-0087878)
España	9:00 - 17:00	+34-902 160937
Nederland	9:00 - 17:00	0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries	9:00 - 17:00	+31-(0)78-6549999