

<u>Gebrauchsanweisung</u>	<u>Kapitel</u>	
1. Anschließen	(3)	!
2. Installation unter Windows	(4)	
3. Testen	(5)	

1 Einleitung

Diese Anleitung wendet sich an die Benutzer der TRUST AMI MOUSE 250S MINI. Die Maus verfügt über drei Tasten und ist mit ihrem kompaktem Design nicht nur für den Desktop-Computer geeignet, sondern sie ist auch besonders praktisch für den Gebrauch mit dem Notebook. Die Maus wird an den PS/2-Port des Computers angeschlossen. Zum Mitnehmen der Maus gibt es eine praktische Tragetasche.

DE

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise vor der Benutzung gut durch:

1. Die TRUST AMI MOUSE 250S MINI benötigt keine spezielle Wartung. Reinigen Sie die Maus mit einem angefeuchteten weichen Tuch.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine aggressiven Mittel, wie Benzin oder Terpentin. Diese können schädlich für das Material sein.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit unter. Dies kann gefährlich sein und verursacht Schäden am Produkt. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
4. Achten Sie darauf, das nichts auf dem Kabel steht. Stellen Sie dieses Gerät nicht an eine Stelle, wo das Kabel verschleifen oder durch laufende Menschen beschädigt werden kann.
5. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenn Sie das Gerät öffnen, können Sie spannungsführende Teile berühren. Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen ausschließlich von qualifizierten Servicetechnikern ausgeführt werden.
6. Lassen Sie in folgenden Fällen das Gerät von qualifizierten Servicetechnikern reparieren:
 - a) das Kabel ist beschädigt oder abgenutzt;
 - b) das Gerät ist Regen, Wasser oder einer andere Flüssigkeit ausgesetzt gewesen;

3 Anschließen

Deinstallieren Sie die Software und den Treiber Ihrer alten Maus, ehe Sie die Ami Mouse 250S Mini anschließen. In den meisten Fällen wurde dafür ein Deinstallationsprogramm („uninstall program“) mit der alten Maus mitgeliefert.

Ansonsten können Sie die Software so entfernen:

Start – Einstellungen – Systemsteuerung – Software.

Sehen Sie auch im Geräte manager nach:

Start – Einstellungen – Systemsteuerung – System. Wählen Sie hier die Registerkarte 'Geräte manager'. Wenn sich hier ein spezifischer Treiber für Ihre alte Maus befindet, müssen Sie ihn entfernen.

Möglicherweise funktioniert die Maus danach nicht mehr. Schließen Sie in diesem Fall Windows mit Hilfe der Tastatur ab.

Hinweis: Die Maus funktioniert ausschließlich über den PS/2-Port.

1. Der Computer muss ausgeschaltet sein.
2. Schließen Sie die Maus an den PS/2-Port des Computers an.
3. Anschluss an den PS/2-Port:
 - In allen Betriebssystemen wird die Maus automatisch gefunden und als Standard-PS/2-Maus mit zwei Tasten installiert.
 - Wenn die Maus nicht automatisch zugefügt wird, wählen Sie: Start – Einstellungen – Systemsteuerung – Neue Hardware zufügen. Markieren Sie hier eine Standard-PS/2-Maus.
4. Schalten Sie den Computer ein.
5. Die Maus ist einsatzbereit und funktioniert als Standard-PS/2-Maus mit zwei Tasten.

4 Installation der Software

1. Legen Sie die Diskette in das Diskettenlaufwerk ein.
2. Klicken Sie auf 'Ausführen' im Menü 'Start'.
3. Geben Sie [A:\SETUP.EXE] ein und klicken Sie auf 'OK', um die Installation in Gang zu setzen. Abb. 1 erscheint.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation und klicken Sie auf 'Weiter'. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Bei Abb. 2 wählen Sie 'Ami Mouse 250S Mini' und klicken Sie auf 'Weiter', um die Installation in Gang zu setzen.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
7. Wenn Abb. 3 erscheint, markieren Sie 'Ja, Computer neu starten' und klicken Sie auf 'Fertigstellen', um den Computer neu zu starten und die Installation zu vollenden.
8. Nach dem Neustart ist die Maus installiert und einsatzbereit.

5 Testen

1. Doppelklicken Sie auf das Trust-Symbol in der Systemablage. Siehe Abbildung 4.
2. Die Fenster für die Mauskonfiguration erscheint. Siehe Abbildung 5.
3. Wählen Sie die Registerkarte 'Button'. Siehe Abbildung 6.
4. Wählen Sie im Pulldown-Menü beispielsweise die Funktion 'Universal Zoom' aus. Siehe Abbildung 7.
5. Klicken Sie auf 'Anwenden'.
6. Klicken Sie auf 'OK'.
7. Wenn Sie jetzt die Scrolltaste auf der Maus eindrücken, erscheint eine Vergrößerung - die Software funktioniert.

6 Software

Hinweis: Die dritte Maustaste ist standardmäßig auf die horizontale und vertikale Bildlauffunktion eingestellt.

1. Doppelklicken Sie auf das Trust-Symbol in der Systemablage. Siehe Abb. 4.
2. Die Fenster für die Mauskonfiguration erscheint. Siehe Abb. 5.

3. Auf der Registerkarte 'Drehscheibe' können Sie den Drehscheibenmodus (Bildlaufmodus) wählen.
4. Es gibt zwei Möglichkeiten:
 - Erhöhen des Bildlaufmodus; bietet die gleichen Vorzüge wie die MS-IntelliMouse und man kann in Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / NT4 scrollen.
 - Intellimouse-Modus; funktioniert wie eine MS-IntelliMouse.
5. Markieren Sie die gewünschte Drehscheibengeschwindigkeit.
6. Registerkarte 'Button'. Auf der Registerkarte 'Button' können Sie Taste 3 belegen. Siehe Abb. 6.
7. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts. Ein Pulldown-Menü wie in Abb. 7 erscheint.
8. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.
9. Klicken Sie auf 'Anwenden'.
10. Die Maus ist jetzt programmiert.



7 Tragetasche

Wenn Sie die Maus mitnehmen möchten, stecken Sie sie einfach in die mitgelieferte Tragetasche. So beugen Sie Kratzern und anderen kleinen Beschädigungen vor.

8 Fehlerbehebung

Vorgehensweise

1. Lesen Sie sich die nachstehenden Lösungsvorschläge durch.
2. Kontrollieren Sie die neuesten FAQ, Treiber und Anleitungen im Internet www.trust.com/12775.



Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Maus läuft nicht oder nur schlecht.	Die Maus ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie sie richtig an.
	Die Kugel ist schmutzig.	Reinigen Sie die Kugel und die Kugelfassung.
Die Bildlauffunktion funktioniert nicht.	Die Software Ihrer alten Maus ist noch aktiv.	Deinstallieren Sie die Software Ihrer alten Maus, ehe Sie diese Software installieren. Lesen Sie dazu die Anleitung Ihrer alten Maus.
	Die Software ist nicht installiert.	Installieren Sie die Maussoftware.
	Die Software ist falsch eingestellt.	Stellen Sie die Software richtig ein.
	Die Anwendung ist nicht 100% Windows kompatibel.	Verwenden Sie eine Anwendung die Windows kompatibel ist.

TRUST AMI MOUSE 250S MINI

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Windows kann die Maus nicht finden.	Die Software Ihrer alten Maus ist noch aktiv.	Deinstallieren Sie die Software Ihrer alten Maus, ehe Sie diese Software installieren. Lesen Sie dazu die Anleitung Ihrer alten Maus.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen. Auf der Rückseite dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen darüber. Die folgenden Angaben sollten Sie in jedem Fall zur Hand haben:

- Die Artikelnummer, in diesem Fall: 12775;
- beschreiben Sie genau, was nicht funktioniert;
- beschreiben Sie genau, wann das Problem auftritt.