

Instrucciones de uso para la primera vez		Capítulo	!
1.	Conexión	(3.1)	
2.	Instalación en Windows	(3.2)	
3.	Prueba	(3.2)	

1 Introducción

Este manual está destinado a los usuarios del ratón 'TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL'. Con este ratón usted tendrá el control total de la pantalla. Gire la bola y mueva tanto el eje de desplazamiento vertical como el eje horizontal. Con esta posibilidad es muy fácil mirar las páginas en Internet que sobrepasen el tamaño de la pantalla. Este ratón se puede utilizar también como bola de seguimiento por lo que es el ratón, por excelencia, para los usuarios del ordenador portátil.

2 Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

1. El ratón TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL no requiere de un mantenimiento especial. Para limpiarlo utilice un paño suave ligeramente humedecido.
2. No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina ya que pueden deteriorar el material.
3. Por ningún motivo sumerja este producto en algún líquido. Esto puede ser peligroso y producir daños en el producto. No utilice este aparato en un lugar cerca del agua.
4. Verifique que el cable permanezca libre. No utilice este aparato en un lugar donde el cable pueda deteriorarse o pueda dañarse porque haya personas que caminen sobre él.
5. No intente reparar usted mismo este aparato.
6. Mande arreglar el aparato por un profesional cualificado si se presenta alguna de estas circunstancias:
 - a) el cable o la clavija está dañado o gastado.
 - b) el aparato ha entrado en contacto con la lluvia, el agua u otro líquido.



3 Instalación

3.1 Conexión

Nota: Conecte el ratón únicamente al puerto PS/2 de su ordenador.

1. Apague el ordenador.
2. Conecte el ratón al puerto PS/2 del ordenador.
3. Encienda el ordenador.
4. El ratón funciona como un ratón PS/2 estándar.

Proceda al capítulo 3.2 para la instalación del software.

3.2 Instalación del software

Nota: *El reproductor de CD-ROM está indicado aquí con la letra "D:\". Esta letra sólo sirve de ejemplo y puede variar según el ordenador.*

1. Inserte el CD-ROM en el reproductor de CD-ROM. El Installer arrancará automáticamente.
De no ser así, proceda como sigue.
 - a) Seleccione 'Ejecutar' en el menú Inicio.
 - b) Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en 'Aceptar' para arrancar el Trust Software.
2. Aparecerá la figura 1. Seleccione el idioma que desea utilizar para la instalación.
3. Haga clic en 'TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL'.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
5. Una vez ejecutado este procedimiento el software habrá sido instalado y estará listo para el uso.

3.3 Prueba

1. Haga clic en el icono del ratón que ha aparecido, después de la instalación del software, en la parte izquierda de la bandeja de sistema. Véase la figura 2.
2. Aparecerá la ventana "Mouse Properties" (Propiedades del ratón).
3. Seleccione la ficha "Third Button". Véase la figura 5.
4. Aquí está seleccionada la función de zoom.
5. Haga clic en "OK" (Aceptar).
6. A continuación, presione el botón medio del ratón (E). Véase la figura 3.
7. En la pantalla el puntero del ratón se convierte en una ampliación.
8. Presione nuevamente el botón medio del ratón para suprimir la ampliación.
9. El ratón y el software han sido instalados correctamente y están listos para ser utilizados.

4 Uso

4.1 Ratón

Proceda como sigue para convertir la bola de desplazamiento en una bola de seguimiento:

1. Mantenga presionado el botón medio "E" (figura 3).
2. Presione el botón derecho del ratón "B" (figura 3) para configurar la bola como bola de seguimiento.
3. Suelte tanto el botón medio como el botón derecho.
4. La bola funcionará como una bola de seguimiento. Al moverse vertical u horizontalmente, el ratón funcionará en la modalidad de desplazamiento.
5. Mantenga presionado el botón medio "E" (figura 3).

6. Presione el botón izquierdo del ratón "C" (figura 3) para conmutar la bola nuevamente a la función de desplazamiento.

En el cuadro 1 se describen todos los componentes. Utilice este cuadro en combinación con la figura 3.

Componente:	Descripción:	Observación:
A	Bola	Se puede utilizar para el desplazamiento horizontal y vertical. Se puede utilizar también como bola de seguimiento.
B	Botón derecho del ratón	Función del botón derecho del ratón.
C	Botón izquierdo del ratón	Función del botón izquierdo del ratón.
D	Aro de sujeción	Este anillo mantiene la bola de desplazamiento / seguimiento en su sitio.
E	Botón medio del ratón	Botón programable y botón para conmutar entre la bola de desplazamiento y la de seguimiento.

Cuadro 1: Componentes

4.2 Software

- Haga clic en el icono del ratón que ha aparecido, después de la instalación del software, en la parte izquierda de la bandeja del sistema. Véase la figura 2.
- Aparecerá la ventana "Propiedades del ratón".
- Ficha "Scroll ball" (bola de desplazamiento). Véase la figura 4.
En esta ficha usted puede modificar las siguientes configuraciones:
 - Wheel mode**; seleccione el modo 'Intelli mouse' o 'enhanced scroll mode'.
 - Configuración de desplazamiento vertical**; seleccione el número de renglones por desplazamiento vertical o seleccione 1 página por desplazamiento.
 - Configuración de desplazamiento horizontal**; seleccione el número de renglones por desplazamiento o seleccione 1 página por desplazamiento. Además es posible configurar "use for application switch" o "use for web site switch". La primera función le permite conmutar entre dos programas por medio del desplazamiento horizontal, y con la segunda puede conmutar, en su explorador de Internet, entre los sitios de web que haya visitado en Internet.
- Ficha "Third Button". Véase la figura 5.
En esta ficha usted puede asignar una función especial al tercer botón del ratón. Usted puede escoger entre las siguientes posibilidades:
 - Launch default browser**; esta opción inicia su explorador de Internet estándar a través del botón medio del ratón.
 - Launch default e-mail**; esta opción inicia su programa de correo electrónico estándar a través del botón medio del ratón.
 - Office 97 document zoom**; con esta opción el botón medio del ratón adquiere, en Office 97, la función de zoom.



- **Shift lock;** esta opción fija la función de shift (mayúsculas) al presionar el botón medio del ratón; al presionar nuevamente el botón medio la función de shift volverá a su función normal.
- **Zoom;** utilice esta opción para acercar cualquier parte de la ventana.
- **Auto scroll;** cuando esta función está activa y usted presiona el botón medio del ratón, el ratón trabaja en la función de desplazamiento moviéndose hacia arriba y abajo. Si usted presiona nuevamente el botón medio del ratón se suprime esta función.
- **Other;** utilice esta opción para asignar al botón medio del ratón una función cualquiera del menú desplegable.

Nota: Si usted está utilizando la bola como bola de seguimiento, la función de desplazamiento se puede desactivar también configurando el número de renglones de desplazamiento, en la ficha 'bola de desplazamiento', con la cifra cero.

5 Mantenimiento

La bola del ratón y la bola de desplazamiento y de seguimiento de ratón se ensucian con el uso, esto puede ocasionar el mal funcionamiento.

1. Apague el ordenador.
2. Quite el aro de sujeción de la bola girándola hacia la derecha.
3. Extraiga la bola del compartimento.
4. Limpie el compartimento donde se encuentra la bola.
5. Utilice un bastoncillo de algodón humedecido ligeramente (no utilice demasiada agua).
6. Limpie la bola manteniéndola un momento en el agua corriente fría y séquela con un paño sin pelusas.
7. Vuelva a colocar la bola en el ratón, vuelva a fijar el aro de sujeción y encienda el ordenador.

6 Resolución de problemas

Instrucciones

1. Lea las siguientes resoluciones.
2. Controle, en Internet (www.trust.com/12787) las FAQ más recientes, los controladores y los manuales.



Problema	Causa	Posible solución
El puntero del ratón no se mueve bien.	El ratón no está conectado.	Conecte el ratón al puerto PS/2.
	La bola está sucia.	Limpie la bola. Véase el capítulo 5.
	La bola de seguimiento está sucia.	Limpie la bola. Véase el capítulo 5.
Al mover el ratón, el puntero no se mueve.	El ratón no está conectado.	Conecte el ratón al puerto PS/2.

TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL

Problema	Causa	Posible solución
puntero no se mueve.	La bola está configurada en la función de bola de seguimiento.	Configure la bola en la función de desplazamiento. Véase el capítulo 4.1.
Al mover la bola de seguimiento, el puntero no se mueve.	El ratón no está conectado.	Conecte el ratón al puerto PS/2.
	La bola está configurada en la función de desplazamiento.	Configure la bola en la función de bola de seguimiento. Véase el capítulo 4.1.
La función de desplazamiento no trabaja.	El software del ratón anterior todavía está activado.	Desinstale el software del ratón anterior antes de instalar este software. Consulte el manual del ratón anterior.
	El software no está instalado.	Instale el software del ratón.
	El software no está configurado correctamente.	Configure el software correctamente.
	La aplicación no es del cien por cien compatible con Windows.	Utilice una aplicación compatible.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará más información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente. Tenga a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 12787;
- Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.

