



Ürün bilgileri



A: 3x 6 pimli Firewire bağlantısı  
B: PCI 32 bağlantı

1394 A standart (400MBps'ye kadar)

Kurulum



Bilgisayar kapalı




 Güç fişini çekin




Kasayı açın

4




Firewire pci kartını yerleştirin

5



Bilgisayarı kapatın

6



1) Güç fişini takın  
2) Bilgisayarı açın

7

Windows XP / 2000 → 11  
Windows 98SE / ME → 8

8



Yeni donanım sihirbazı başlar  
"İleri" (Next) seçeneğini (2 kez) tıklayın.

9



Windows 98, Windows 98 CD-ROM'u gerektirmektedir

- 1) CD-ROM sürücüsünü seçin
- 2) "İleri" (Next) seçeneğini (2 kez) tıklayın.

10



- 1) Son (Finish)
- 2) Bilgisayarı yeniden başlatın (elle)

11 SON (FINISH)

Firewire kartı kullanıma hazırdır

12



ULEAD CD-ROM'u yerleştirin

13




#### Ulead yazılımını yükleyin

Bu yazılımın kullanımı konusunda daha fazla bilgi almak için, VideoStudio kullanım kılavuzunu inceleyin. Sırasıyla, 'Windows başlat menüsü' (Windows start menu) - 'Programlar' (Programs) - 'Ulead VideoStudio 7' - 'Kullanım Kılavuzu'nu (User Manual) açın

⚠ Kullanım kılavuzunu okuyabilmek için, Acrobat Reader'ın kurulu olması gerekmektedir. Kurulu değilse, Ulead CD-ROM'dan yükleyin: "document\manual"

14



1394A firewire ürünlerini bağlayın:  
Kamera  
Sabit disk  
CD-ROM kasası  
Vb...

#### Hatırlatma notları

- ⚠ Bağlı bulunan Firewire ürünlerinin kullanım kılavuzlarını okuyun
- ⚠ Firewire kartının maksimum hızı, 400 MB'dir (1394A standart)
- ⚠ Windows CD-ROM'u gerekebilir!
- ⚠ Her bağlantı noktası için maks. 63 FireWire aygıtı
- ⚠ Ulead Video Studio için maksimum ekran çözünürlüğü: 1024x768
- ⚠ Kurulum ekran yakalamaları, her bir işletim sistemi için farklı olabilir
- ⚠ Windows 98SE -> İlk önce en yeni düzeltme programlarını indirin:  
[http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURrecommended/S\\_WUFeatured/1394/Default.asp](http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURrecommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp)

Herhangi bir sorunu karşılaşırsanız, Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için [www.trust.com/12824](http://www.trust.com/12824) internet adresini ziyaret edin.

**Güvenlik**

- Temizlemeden önce aygıtın fişini şebeke cereyanından ayırın. Ürünü temizlemek için sıvı temizleyici veya sprey kullanmayın; kuru bir bez kullanın.
- Aşağıdaki durumlarda, fişi elektrik prizinden çıkardıktan sonra, aygıtın yetkili personel tarafından onarılmasını sağlayınız.
  - Kablo ya da fiş zarar görmüş ise
  - Aygıt belirgin biçimde doğru çalışmıyorsa

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisindedir. Daha fazla bilgi için bkz. [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)
- Bu kullanım kılavuzu ya da bir bölümünün Trust International B.V. izni olmaksızın çoğaltılması yasaktır.