

<b>Instrucciones de uso para la primera vez</b>	<b>Capítulo</b>	
1. Desinstalación de los controladores y productos anteriores	(3.1)	<b>!</b>
2. Conexión	(3.2)	
3. Instalación en Windows	(3.3)	
4. Verificación después de la instalación	(4.0)	

## 1 Introducción

Este manual está destinado a los usuarios del ratón TRUST 350B MOUSE. El ratón TRUST 350B MOUSE está provisto de cinco botones, una rueda de desplazamiento y un soporte muy útil para colocar el ratón cuando no se está utilizando. El ratón es apto para los usuarios diestros y zurdos. El software adjunto le permite programar tres botones para acceso rápido a las funciones más utilizadas.

## 2 Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

- El ratón TRUST 350B MOUSE no requiere de un mantenimiento especial. Utilice un paño suave, ligeramente humedecido, para limpiar el ratón.
- No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina ya que pueden deteriorar el material.
- Por ningún motivo sumerja este producto en algún líquido. Esto puede ser peligroso y producir daños en el producto. No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este aparato en lugares donde el cable pueda deteriorarse o dañarse a causa de personas que caminen sobre él.
- No intente reparar usted mismo el producto.

## 3 Instalación

### 3.1 Desinstalación de los controladores y productos anteriores

La causa más frecuente de los problemas de instalación es la existencia en el ordenador de un controlador de un producto similar anterior. La mejor solución para ello es desinstalar todos los controladores correspondientes a estos productos antes de instalar el nuevo controlador.

1. Active el modo a prueba de fallos de Windows (presionando repetidas veces F8 durante el inicio del sistema. Aparecerá un breve menú, seleccione aquí 'Safe Mode').
2. Active 'Inicio – Configuraciones –Panel de control' y haga doble clic en el icono 'Agregar/Quitar programas'.
3. Busque todos los programas de los productos similares anteriores y elimínelos (botón Agregar / Quitar). Al encontrarse en el modo a prueba de fallos, usted podrá encontrar programas duplicados. De ser así, elimínelos también.
4. Reinicie el ordenador.

### 3.2 Conexión

1. Asegúrese de haber apagado el ordenador.
2. Enchufe la clavija verde del ratón en la conexión PS/2 para ratón del ordenador. Consulte el manual del PC / de la placa base sobre este procedimiento.
3. Encienda el ordenador.



## 350B MOUSE

---

4. El PC detectará e instalará automáticamente un ratón PS/2 Wheelmouse estándar.

### 3.3 Instalación en Windows 98 / ME / 2000 / XP

**Nota:** Los controladores más actualizados se encuentran en [www.trust.com/13088](http://www.trust.com/13088). Verifique si casualmente hay disponible una nueva versión y utilícela para la instalación

**Nota:** Asegúrese de haber cerrado todos los demás programas antes de instalar el software.

**Nota:** Durante la instalación en Windows XP, puede aparecer un mensaje que indica que se trata de un controlador no certificado. Esto no tiene consecuencias para el correcto funcionamiento. Haga clic en 'OK' para continuar.

**Nota:** La unidad de CD-ROM se indica aquí con la letra 'D:\'. Esta letra puede variar según el ordenador que se está utilizando.

**Nota:** Utilice el software para programar los tres botones. El ratón funcionará sin tener instalado este software.

1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador. El programa de instalación arranca de forma automática. De no ser así, proceda como sigue:
  - a) Seleccione 'Ejecutar' en el menú Inicio.
  - b) Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en 'Aceptar' para arrancar el Trust Software Installer.
2. Aparecerá la figura 2.
3. Seleccione el idioma que desea utilizar para la instalación.
4. Haga clic en 'Trust Mouse Utility' para iniciar la instalación del ratón.
5. Siga las instrucciones de la pantalla.
6. Reinicie el ordenador.

La instalación del software del ratón ha sido terminada.

## 4 Verificación después de la instalación

Después de instalar completamente el producto y los programas podrá verificar su correcta instalación de la siguiente forma:

**Barra de tareas-** En la barra de tareas se pueden ver los iconos de la figura 3.  
**'Inicio – Configuraciones – Panel de Control'** Haga doble clic en el icono 'Sistema' y seleccione la ficha 'Administrador de dispositivos'.

- Mouse – WHEEL MOUSE PS/2

Active 'Inicio – Configuraciones –Panel de control' y haga doble clic en el icono 'Agregar/Quitar programas'.

Inicio- Programas – Trust Mouse Utility

- Trust Mouse Utility

- Uninstall Trust Mouse Utility

**Nota:** Cuando el usuario haya hecho ajustes a la instalación (no ha instalado el software completo o ha utilizado ubicaciones diferentes a las estándar, por ejemplo) podrán variar los datos anteriormente mencionados.

**Nota:** Las variaciones también pueden surgir por la utilización de controladores nuevos provenientes de la Internet.

**Nota:** Respecto al Panel de control, la ubicación o la denominación puede variar según el sistema operativo.

## 5 Uso

### 5.1.1 Explicación de los botones

El ratón está provisto de cinco botones diferentes y de una rueda de desplazamiento. El cuadro 2 especifica las funciones de estos componentes. Utilice el cuadro en combinación con la figura 1.

Elemento	Nombre	Función
A	Botón 1	Función del botón derecho del ratón.
B	Botón 2	Tercer botón del ratón, programable, + rueda de desplazamiento.
C	Botón 3	Función del botón izquierdo del ratón.
D	Botones 4 + 5	Cuarto y quinto botón del ratón, programables, al lado derecho e izquierdo del ratón.

Cuadro 2: Explicación del ratón

### 5.1.2 Software

- Haga doble clic en el icono de Trust (figura 3) en la barra de tareas.
- Aparecerá la ventana de las propiedades del ratón (figura 4).
- El modo de la rueda de desplazamiento se puede seleccionar en la ficha 'Scroll wheel'.
- Se puede elegir entre dos posibilidades:
  - Modo de desplazamiento aumentado; tiene todas las ventajas del MS-Intellimouse y la función de desplazamiento en Windows 98, Windows Me, Windows 2000 y Windows XP.
  - Modo Intellimouse, funciona como un ratón MS-Intellimouse.
- Seleccione la velocidad de la rueda de desplazamiento.
- Los botones 3, 4 y 5 se pueden programar en la ficha 'Buttons' (véase la figura 5).
- Seleccione un botón y haga clic en la flecha derecha. Aparecerá un menú desplegable (véase la figura 6).
- Seleccione la función deseada.
- Haga clic en 'Apply' (Aplicar).

El ratón ha sido programado.

Las propiedades del ratón, tales como la opción para los usuarios diestros y zurdos por ejemplo, se pueden configurar haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de Trust y seleccionando luego la opción de activar la propiedad.



## 6 Mantenimiento

La bola del ratón se ensucia con el uso lo cual puede ocasionar un mal funcionamiento. Por eso, es necesario limpiar la bola frecuentemente.

- Apague el ordenador y coloque el ratón con la parte inferior hacia arriba.
- Quite el aro de sujeción de la bola.
- Extraiga la bola del compartimiento.
- Limpie el compartimiento donde se encuentra la bola (véase la figura 7). Utilice un bastoncillo de algodón humedecido ligeramente. No utilice demasiada agua, esto puede causar averías en el ratón.

Figura 7: Parte inferior del ratón con el compartimento de la bola ratón abierto

5. Limpie la bola sosteniéndola bajo el chorro de agua fría. Séquela con un paño sin pelusas. Vuelva a colocar la bola en el ratón. Vuelva a fijar el aro de sujeción y encienda el ordenador.

## 7 Resolución de problemas

<b>Instrucciones</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lea las siguientes soluciones.</li> <li>2. Controle en Internet (<a href="http://www.trust.com/13089">www.trust.com/13089</a>) las FAQ más recientes, los controladores y los manuales.</li> </ol>	<b>!</b>

Problema	Causa	Posible solución
<b>El ratón no funciona.</b>	El ratón no está conectado o no está conectado correctamente.	Conecte el ratón al puerto PS/2 correspondiente (verde) y reinicie el ordenador.
<b>El puntero del ratón se mueve mal por la pantalla.</b>	La bola misma o el compartimento pueden estar sucios.	Limpie la bola o verifique si el compartimento está sucio.
<b>El ratón no funciona o aparece un mensaje de error de Windows respecto al ratón durante la iniciación.</b>	El software del ratón anterior todavía está activo.	Desinstale el software del ratón anterior antes de instalar el software de Trust (véase el capítulo 3.1.).
<b>La función de desplazamiento no trabaja.</b>	El software no está instalado.	Instale el software del ratón.
	El software no está configurado correctamente.	Configure el software correctamente.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará mayor información al respecto. Tenga a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 13088;
- Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.