



Informazioni sul prodotto

1-8	Pulsanti azione 1 ~ 8	D	Pedale del freno (analogico asse y verso il basso)
1	A Pulsante POV HAT per guardare in otto direzioni diverse.	E	Pedale dell'acceleratore (analogico asse y verso l'alto)
	B Indicatore voltaggio USB	F	Morsetto da tavolo
	C Volante (analogico asse x da sinistra a destra)		

Installazione




- 2 Fissare il morsetto da tavolo al volante.
- 3 Fissare saldamente il volante ad un tavolo.
Accendere il computer e collegare il dispositivo ad una porta USB libera del PC. Windows rileverà il volante e lo installerà automaticamente.
- 4  Windows 98 SE: seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.
Quando richiesto, inserire il CD-ROM di Windows 98 SE nel lettore CD-ROM.

Test del volante

- 5 Fare clic su "Start - Pannello di controllo".  Windows 2000, Windows ME e Windows 98 SE: fare clic su "Start - Impostazioni - Pannello di controllo".
- 6 Fare doppio clic su "Controller di gioco" (Game Controllers).
- 7 Fare clic su "Proprietà" (Properties).
- 8 Fare clic sulla scheda "Test" e agire su volante, pedali e pulsanti. Se "+" e i pulsanti non funzionano correttamente, togliere il connettore USB dal computer e ricollegare il volante prima di riprovare.

Nota:

Il volante si auto calibra; non è pertanto necessario calibrarlo manualmente.

-  Test del volante:
-  In alcuni giochi i pedali devono essere configurati prima dell'uso. Consultare il manuale di istruzioni del gioco per maggiori informazioni.
-  Il volante utilizza i driver di Windows; non è pertanto necessario installare ulteriori driver.

In caso di problemi, consultare la pagina www.trust.com/13153 per le FAQ, i driver e i manuali.

Norme di sicurezza

- Mai aprire o riparare l'apparecchio personalmente.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare un liquido o uno spray per la pulizia del dispositivo. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all'indirizzo www.trust.com/13153/ce.

Garanzia e copyright

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet www.trust.com/warranty.
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.