

<u>Instrucciones rápidas de uso para la primera vez</u>	Capítulo
1. Conexión	(3.1) !
2. Manejo	(3.2) !
3. Verificación	(3.3)

1 Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del producto 'ENERGY PROTECTOR 400'.

No se requieren conocimientos específicos para la instalación de este producto.

Si tiene dudas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust.

2 Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

- Quite las clavijas de la toma antes de limpiar el aparato. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Limpie el aparato con un paño humedecido ligeramente.
- No utilice este aparato en lugares húmedos como cuartos de baño, sótanos húmedos, piscinas, etc.
- Coloque el UPS sobre una base firme, en el suelo o en el escritorio, por ejemplo.
- Asegúrese de que no hay artículos colocados sobre el cable de corriente. No coloque el aparato en un lugar donde el cable pueda dañarse a causa de personas que caminen sobre él.
- Nunca introduzca objetos en las ranuras de la cubierta del aparato. Podría hacer contacto con componentes que están bajo tensión eléctrica y provocar fuego o descargas eléctricas.
- No intente reparar usted mismo este aparato. Si abre o quita la caja podría, accidentalmente, hacer contacto con partes que están bajo tensión eléctrica. Este aparato debe ser revisado y reparado exclusivamente por personal instruido especialmente para ello.
- En las salidas del aparato puede haber alta tensión, aún estando apagado el aparato.
- Para evitar daños, sustituya los fusibles fundidos sólo por fusibles del mismo tipo o del mismo valor.
- Retire la clavija de la toma y mande arreglar el aparato por un profesional cualificado si se presenta alguna de estas circunstancias.
 - El cable o la clavija está dañado o gastado.
 - Ha entrado algún líquido en el aparato;
 - Se ha caído el aparato o se ha dañado la caja;
 - Es evidente que el aparato no funciona correctamente.



BATERÍA:

Sólo el personal cualificado está autorizado a cambiar la batería.

No abra o deteriore la batería ya que se puede desprender el electrolito, una sustancia nociva para la piel, los ojos y el medio ambiente.

No exponga la batería al fuego ya que puede causar una explosión.

3 Instalación

3.1 Conexión

Nota: *Apague el ordenador antes de conectar el producto.*

1	Entrada de corriente para la alimentación de red
2	Salida de corriente para dispositivos
3	Soporte de fusible
4	Conexión para teléfono / módem (Entrada)
5	Conexión para teléfono / módem (Salida)

Cuadro 1: Conexión

Véase la figura 1.

1. Conecte el dispositivo a la salida de corriente (2) del UPS.
2. Conecte el cable de red a la entrada de corriente (1) del UPS.
3. Conecte el cable de red a la toma.
4. Conecte el enchufe 'Entrada' teléfono / módem (4) a la caja del teléfono.
5. Conecte el cable de teléfono / módem a la conexión 'Salida' para el teléfono / módem (5) del UPS.
6. Sus dispositivos estarán protegidos contra sobretensión y falta de corriente.

3.2 Manejo

1	Botón de ENCENDIDO/APAGADO
2	LED indicador para 'uso normal' (verde). Está iluminado si hay suficiente tensión en la red y la batería se está cargando.
3	LED indicador para 'Tensión de batería' (amarillo). Está iluminado si no hay tensión en la red y el UPS tiene que alimentar los aparatos.
4	LED indicador para 'Batería vacía' (rojo). Está iluminado si la batería está vacía o si la batería se debe sustituir porque está estropeada.

Véase la figura 2.

Nota: *En cuanto la clavija se enchufe en la toma, se cargará la batería. Antes de utilizar el UPS, cargue primero la batería durante 4 horas.*

3.3 Verificación de la instalación

Nota: Visite la dirección www.trust.com/13163. Aquí se encuentran las preguntas más frecuentes (FAQ).

El UPS se puede probar desconectando el cable de red (es necesario haber cargado primero el UPS durante más de 4 horas).

4 Resolución de problemas

Instrucciones

1. Lea las siguientes soluciones
2. Controle en Internet (www.trust.com/13163) las FAQ más recientes, los controladores y los manuales



Problema	Posible causa	Solución
El UPS no está encendido, el LED de señal no está iluminado.	El botón de Encendido / Apagado no ha sido presionado o no ha sido presionado lo suficiente.	Mantenga presionado el botón de Encendido / Apagado más de 3 segundos.
	El voltaje de la batería está demasiado bajo.	Recargue el UPS.
El UPS se queda en el modo de batería.	El cable de red no está bien conectado.	Conecte el cable de red correctamente.
	El fusible está fundido.	Sustituya el fusible.
	La tensión de red está demasiado alta o baja, o está cortada.	Es normal. Si tarda mucho, póngase en contacto con la compañía eléctrica.
No hay suficiente energía de respaldo.	La batería no está cargada completamente.	Recargue el UPS.
Señal acústica continua.	El aparato está sobrecargado.	Desconecte los aparatos menos importantes.
	El voltaje de la batería está demasiado bajo.	Recargue el UPS.
El LED rojo está iluminado.	La batería está vacía.	Recargue el UPS completamente. Si no obtiene resultados deberá sustituir la batería.

TRUST ENERGY PROTECTOR 400

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará mayor información al respecto. Tenga a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 12275;
- Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.

5 Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada	165 VAC - 280 VAC
Frecuencia	50 Hz +/- 5%
Potencia de salida [VA]	400
Tipo de batería	Plomo ácido, no requiere mantenimiento
Capacidad de la batería	7 Ah
Tiempo de carga	8 horas
Protección contra picos [KJ]	0,320
Filtro RFI	Sí
Número de salidas	2