


## TV-1700 PCTV TUNER & VIDEO-EDITOR



### Sürücünün yüklenmesi

- 1 Bilgisayarı açın.
- 2 A. USB kablосunu Movie Editor (Film Düzenleyici) aygıtına bağlayın.  
B. Ses kablосunu Movie Editor (Film Düzenleyici) aygıtına bağlayın.
- 3 A. USB kablосunu bilgisayara bağlayın.  
B. Ses Çıkış (Audio Out) kablосunu bilgisayarın Hat Girişi (Line In) bağlantısına bağlayın.
- 4 Bu pencere, sadece Windows XP Service Pack 2 sürümünde görünür.  
"Hayır, şimdi başlatılmıyın" (No not this time) seçeneğini seçin ve "İleri" (Next) üzerinde tıklayın.
- 5 Trust kurulum CD-ROM'unu (Trust installation CD-ROM) CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
- 6 Görüntülenirse, kurulum penceresini kapatın.  
A. "Yazılımı otomatik kur (Önerilen)" [Install the software automatically (Recommended)] seçeneğini seçin.  
B. "İleri" (Next) seçeneğine tıklayın.
- 8  Bu pencere görüntülenirse, "Devam et" (Continue Anyway) seçeneğine tıklayın ve kurulum yordamına devam edin.
- 9 "Son" (Finish) seçeneğine tıklayın.
- 10 Bilgisayarı yeniden başlatmanız istenirse, "Evet" (Yes) seçeneğini tıklayın.


### Yazılımın kurulması

- 11 "Başlat – Çalıştır" (Start – Run) seçeneklerini tıklayın ve "D:\SETUP.EXE" yazın (burada D harfi, CD-ROM sürücünüze göstermek için kullanılmıştır). "Tamam" (OK) üzerinde tıklayın.
- 12 "Yazılım Kur" (Install Software) seçeneğini tıklayın.
- 13 "USB2 TV/MOVIE CAPTURE" tıklayın.
- 14 "İleri" (Next) seçeneğini tıklayın. Aygıt, otomatik olarak kurulur.
- 15 Kurulum artık tamamlanır.

### DirectX 9.0 kurulumu

- 16 "DirectX 9.0" ögesini tıklayın.
- 17 "Sözleşmeyi onaylıyorum" (I accept the agreement) seçeneğini seçin. "İleri" (Next) seçeneğini tıklayın ve ekran talimatlarını izleyin.
- 18 "Son" (Finish) seçeneğine tıklayın.

### WinProducer 3.0 kurulumu

- 19  Trust kurulum penceresini açmak için, 11inci ve 12inci adımları tekrarlayın.  
"WinProducer 3.0" ögesini tıklayın.
- 20 "İleri" (Next) seçeneğini tıklayın.
- 21 Adınızı, firma adını ve seri numarasını girin (seri numarasını CD-ROM kasasından okuyabilirsiniz).  
"İleri" (Next) seçeneğini tıklayın ve ekran talimatlarını izleyin.
- 22 "Son" (Finish) seçeneğine tıklayın.

TR

**Bağlantı**

**23** Anten kablosunu diğer ses görsel aygıtlara bağlayın.

Video görüntülerini kaydetmek ve düzenlemek için üç olasılık vardır.

- 24**
1. Antenden (kablo) -> 25a
  2. Bileşik ile -> 25b
  3. S-Video girişi ile -> 25c

Windows masaüstündeki yazılım simgesini çift tıklayın.

- A. Bulduğunuz ülkeyi seçin. D. "Tamam" (OK) seçeneğini tıklayın. G. "Tamam" (OK) seçeneğini tıklayın

- 25a** B "Kablo CATV"/"Anten" E. "TV" seçeneğini tıklayın.

(Cable CATV/Air Antenna) seçeneğini seçin

- C. "Radyo" (Tuner) seçeneğini seçin F. "Tara" (Scan) seçeneğini tıklayın.

- 25** A. Bulduğunuz ülkeyi seçin. C. "Radyo" (Tuner) seçeneğini tıklayın.

- b** B. "Bileşik" (Composite) seçeneğini seçin. D. "Tamam" (OK) seçeneğini tıklayın.

- 25c** A. Bulduğunuz ülkeyi seçin. C. "Radyo" (Tuner) seçeneğini tıklayın.

- B "SVIDEO" seçeneğini seçin. D. "Tamam" (OK) seçeneğini tıklayın.

**26** Şimdi TV ya da video görüntülerini kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Pilleri gösterildiği şekilde yerleştirin.

- 27** Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeler hakkında ayrıntılı bilgi için, *Başlat (Start) – Programlar (Programs) – TRUST -> USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE EDITOR -> Kullanma kılavuzu (Instruction manual)* seçeneklerini tıklayın ve bölüm D-6'yi okuyun.

**⚠ Kullanım**

- TRUST USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE EDITOR ürünü ile ilgili kullanma talimatları için, *Başlat (Start) – Programlar (Programs) – TRUST -> USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE EDITOR -> Kullanma kılavuzu (Instruction manual)* seçeneklerini tıklayın.
- WinProducer ile ilgili kullanma talimatları için, programın Yardım (Help) dosyasına bakın.

**⚠ Enerji**

- Ürünle birlikte verilen pilleri şarj etmeyin ve ateşe atmayın.
- Pilleri çöpe atarken yerel yönetmeliklere göre hareket edin.

**⚠ Sorun giderme**

Programların ayrıntılı bir açıklaması ve olası sorunların çözümü için, CD-ROM'daki talimat kılavuzunu okuyun.

Güncel Sıkça Sorulan Sorular (FAQs), sürücüler ve kullanma kılavuzu için, bkz [www.trust.com/13897](http://www.trust.com/13897) (AB sürümü) ya da [www.trust.com/13908](http://www.trust.com/13908) (İngiliz sürümü).

**Güvenlik t limatları**

- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz amayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa y netmeliklerinin ilgili diđer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini, [www.trust.com/13897/ce](http://www.trust.com/13897/ce) ve [www.trust.com/13908/ce](http://www.trust.com/13908/ce) Internet adreslerinde bulabilirsiniz.

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl s reyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi iin, [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty) Internet adresini ziyaret edin.
- Bu t limat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen altılamaz.