

Produktinformationen**A:** Linke Maustaste**B:** Scrollrad

LED zeigt an, dass Batterie leer ist oder aufgeladen wird

C: Rechte Maustaste**D:** Vorangegangene Seite im Internet Explorer**E:** Nächste Seite im Internet Explorer**F:** Bluetooth-Verbindungstaste**G:** Batteriefach**H:** Ladeanschluss**I:** Bewegungssensor**J:** LED-Anzeige**K:** Bluetooth-Verbindungstaste**L:** Stromanschluss**M:** Maushalter**N:** Netzadapter

DE

Installation

- 1 Legen Sie **WIEDERAUFLADBARE** Batterien in das Batteriefach ein.
 1. Schließen Sie den Netzadapter (N) an den Halter (L) und an den Netzanschluss an.
 2. Setzen Sie die Maus in den Halter (M) ein. Die LED (B) leuchtet.
 3. Die LED beginnt zu blinken, sobald die Batterien vollständig aufgeladen sind.
- Empfehlung:** Laden Sie die Batterien 12 Stunden lang auf, bevor Sie die Maus erstmals verwenden.
- Schalten Sie den PC ein.
- 3 Schließen Sie den Bluetooth-Adapter an.

Windows XP Service Pack 2: Warten Sie, bis Windows mitteilt, dass das Gerät installiert worden ist.
- 4 Windows XP Service Pack 1 und Windows 2000: Klicken Sie auf „Abbrechen“ (Cancel).




Fahren Sie ab Schritt 5 fort, um den Bluetooth-Treiber zu installieren.
- 5 Legen Sie die Installations-CD-ROM von Trust in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Klicken Sie auf "Treiber installieren" (Install driver). → 9
- 6 Wenn keine andere Maus angeschlossen ist: Schließen Sie das Fenster durch Drücken von ALT + F4 → 7.

Wenn keine andere Maus angeschlossen ist, benutzen Sie die Tastatur:
Öffnen Sie das Startmenü von Windows durch Drücken der Windows-Taste oder durch Drücken von Strg + Esc (CTRL + ESC).
- 7 - Benutzen Sie die Pfeiltasten, um zu "Ausführen" (Run) zu navigieren.
- Drücken Sie die EINGABETASTE (ENTER).
- Benutzen Sie ALT + TAB für die Navigation zwischen Fenstern.
- 8 Geben Sie ein: "D:\driver\setup.exe". ('D' ist ein Beispiel. Ihr CD-ROM-Laufwerk hat möglicherweise einen anderen Buchstaben als Laufwerksbezeichnung.)
- 9 Klicken Sie auf "Weiter" (Next).
 1. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
- 10 2. Klicken Sie auf "Weiter" (Next).

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 11 Klicken Sie auf "OK".

Klicken Sie auf "Fertig stellen" (Finish).

- 12  Windows XP SP2 → 13
-  Windows XP → 16
-  Windows 2000 → 15

- 13 Damit die Bluetooth-Verbindungstaste korrekt unter Windows XP SP2 arbeitet, entfernen Sie den Bluetooth-Adapter vom PC.
- 14 Windows XP SP2: Schließen Sie den Bluetooth-Adapter erneut an. → 16
- 15 Starten Sie bei der Aufforderung Ihren Computer neu.

Herstellen einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung

- 16 Halten Sie die Verbindungstaste (F) für 5 Sekunden gedrückt. Die LED (I) leuchtet. Das Gerät kann jetzt für eine Bluetooth-Verbindung erkannt werden.
- 17 Halten Sie die Verbindungstaste (K) für 5 Sekunden gedrückt.
- 18 Die Bluetooth-Maus wird erkannt.
- 19 Klicken Sie mit der Trust MI-5500X Bluetooth auf "Hier klicken" (Click here).
- 20 Das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste leuchtet grün (Verbindung). Die Maus ist jetzt einsatzbereit.

Verändern der Mausoptionen

- 21 Verändern Sie die Mausoptionen: Ändern Sie z. B. die Geschwindigkeit des Mausfeils.
Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows.
- 22 Doppelklicken Sie auf das "Maussymbol".
- 23 1. Wählen Sie die Registerkarte "Zeigeroptionen" (Pointer Options).
2. Ändern Sie die Geschwindigkeit des Mausfeils.

Installieren der Maussoftware

(Nur erforderlich, wenn Sie die Funktion der Maustasten ändern möchten.)


1. Klicken Sie auf "Software installieren" (Install software). Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 24
2. Durchsuchen Sie den Inhalt der CD-ROM nach der Gebrauchsanweisung für die Software.



Drahtloser Betrieb

- Die Funkleistungsfähigkeit kann durch folgende Punkte beeinträchtigt werden:
 - Metallgegenstände zwischen dem Adapter und dem anderen Gerät oder in deren Nähe
 - leere Batterien
 - andere drahtlose Geräte in der Nähe

- Der Empfang wird eingeschränkt, wenn das Signal Betonwände oder -decken passieren muss.



Drahtlose Bluetooth-Technologie

- Die Bluetooth-Maus kann auch mit anderen Bluetooth-Geräten wie Notebooks verwendet werden, die mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet sind. Anweisungen zum Anschließen dieser Geräte finden Sie im Handbuch.
- Das Bluetooth-Gerät muss das Bluetooth-HID-Profil unterstützen.
- Wenn ein anderes Bluetooth-Gerät nicht mit der Maus verwendet werden kann, deaktivieren Sie die Funktion des Bluetooth-Geräts, und verwenden Sie den Bluetooth-USB-Adapter und die dazugehörige Software.
- Die Bluetooth-Software ist ausschließlich für die Verwendung mit dem Bluetooth-USB-Adapter vorgesehen.

Allgemeine Gebrauchsanweisung

- Wenn Sie die Verbindungstaste (F) an der Maus drücken, muss die Funkverbindung erneut hergestellt werden.
- Der Bluetooth-USB-Adapter und die Software wurden für Windows 2000 und Windows XP entwickelt (ältere Betriebssysteme werden nicht unterstützt).
- Installieren Sie das Programm Trust Easy Configuration, das auf der CD-ROM enthalten ist, um die 3., 4. und 5. Maustaste zu konfigurieren.
- Die während der Installation unter Windows 2000 angezeigten Fenster können sich von den hier gezeigten Screenshots unterscheiden.
- Drücken Sie die linke Maustaste, wenn die Maus nicht reagiert.

Unter www.trust.com/14182 finden Sie die aktuellen FAQs, Treiber und Anleitungen.

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht, und führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- Bohren Sie keine Löcher in die Batterien.
- Bewahren Sie die Batterien für Kleinkinder unzugänglich auf.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich wiederaufladbare NiMH-Batterien.
- Erkundigen Sie sich bei den zuständigen Behörden, wie Sie die leeren Batterien entsorgen können.

Bemerkung: Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien, da die alten Batterien dazu führen können, dass die neuen schnell aufgebraucht werden.



- Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14182/ce nachlesen.

Drahtlos

- Dieses drahtlose Produkt arbeitet mit einer Frequenz von 2,4 GHz. Es entspricht den grundlegenden Anforderungen und allen sonstigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und kann in allen EU-Ländern verwendet werden sowie in: RU/NO/TR/HU. Für die oben genannten Länder bestehen keine Kanalbeschränkungen. Eine aktualisierte Liste der Länder, in welchen die Verwendung dieses Gerätes genehmigt ist, finden Sie auf der Seite www.trust.com/14182.
- Außerhalb der EU können jedoch Einschränkungen für den Einsatz dieses Produkts gelten. Erkundigen Sie sich in einem solchen Fall, ob das Produkt den örtlich geltenden Vorschriften entspricht. Frequenz: 2,4 GHz; Bandbreite: ca. 1 MHz, Leistung: 1 mW.
- Es sind immer mehr kabellose Produkte erhältlich (z. B. in den Bereichen Video, Audio, Computer usw.), die im selben Frequenzbereich wie dieses Produkt funktionieren. Dadurch kann dieses Produkt möglicherweise in seiner Funktion oder in seiner Verwendung mit anderen drahtlosen Produkten eingeschränkt sein. Diese Auswirkung kann nur vermieden werden, indem ausreichende Abstände zwischen den einzelnen Geräten eingehalten und eventuell andere Kanäle gewählt werden.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder von anderen lebenswichtigen empfindlichen elektronischen Geräten abhängig sind, sollten Sie beim Gebrauch dieses Geräts Vorsicht walten lassen, das dieses Produkt Funksignale aussendet.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Produkt besteht eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die ab dem Zeitpunkt des Erwerbs in Kraft tritt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Diese Anleitung darf ohne Genehmigung von Trust International B.V. weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.