

Informações sobre o produto









- A:** Botão esquerdo do rato
B: Roda
 LED para quando a pilha está vazia ou a receber carga
C: Botão direito do rato
D: Página anterior no Internet Explorer


- E:** Página seguinte no Internet Explorer
F: Botão de ligação Bluetooth
G: Compartimento das pilhas
H: Ligação do carregador
I: Sensor de movimento
J: Indicador LED


- K:** Botão de ligação Bluetooth
L: Ligação de corrente
M: Suporte para o rato
N: Transformador de corrente

Instalação

- 1  **Insira as pilhas RECARREGÁVEIS no respectivo compartimento.**
 1. Ligue o transformador (N) ao suporte (L) e à corrente.
 2. Coloque o rato no suporte (M). O LED (B) acender-se-á.
 3. O LED começa a piscar assim que as pilhas estiverem totalmente carregadas.
- 2  **Recomendado:** Carregue a bateria durante 12 horas antes da primeira utilização do rato.
- 3 **Ligue o PC.**
Ligue o adaptador Bluetooth.
 Windows XP Service Pack 2: Aguarde até o Windows afirmar que o dispositivo foi instalado.
 Windows XP Service Pack 1 e Windows 2000: clique em 'Cancelar' (Cancel)
- 4  **Continue a partir do passo 5 para instalar o controlador Bluetooth.**
- 5 **Insira o CD-ROM de instalação Trust na respectiva unidade.**
 Clique em "Install driver" (instalar controlador) → 9
- 6  **Se não estiver ligado outro rato: Feche a janela premindo ALT + F4 → 7.**
 Se não estiver ligado outro rato, utilize o teclado:
 Abra o menu Iniciar (Start) do Windows premindo a tecla da janela ou CTRL + ESC.
 - Utilize as teclas das setas para navegar até "Executar" (Run).
 - Prima ENTER.
 - Utilize ALT + TAB para navegar entre as janelas.
- 8 **Escreva: D:\driver\setup.exe ('D' é exemplificativo. Pode estar a ser utilizada outra letra para indicar a sua unidade de CD-ROM.**
- 9 **Clique em "Seguinte" (Next).**
 1. Aceite o acordo de licença.
- 10 **Clique em "Seguinte" (Next) duas vezes.**
Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 11  **Clique em "OK".**
- 12 **Clique em "Terminar" (Finish).**

 Windows XP SP2 → 13

 Windows XP → 16

 Windows 2000 → 15

13 Para que o botão de ligação Bluetooth funcione correctamente em Windows XP SP2, remova o adaptador Bluetooth do PC.

14 Windows XP SP2: volte a ligar o adaptador Bluetooth → 16

15 Se lhe for pedido, reinicie o computador.

Estabelecer uma ligação sem fios Bluetooth

16 Prima o botão de ligação (F) aproximadamente 5 segundos O LED (I) acender-se-á. O dispositivo fica pronta para detectar uma ligação Bluetooth.

17 Prima o botão de ligação (K) aproximadamente 5 segundos.

18 O rato Bluetooth será detectado.

19 Utilize o rato Trust MI-5500X Bluetooth para clicar em "Click here" (clique aqui).

20 O ícone Bluetooth na barra de tarefas passa a verde (ligação). O rato está pronto para ser utilizado

Alterar as opções do rato

21 Altere as propriedades do rato: por exemplo, a velocidade da seta do rato.

Abra o Painel de controlo do Windows.

22 Faça duplo clique no ícone "Rato" (Mouse).

23 1. Selecciono o separador "Opções do ponteiro" (Pointer Options).

2. Ajuste a velocidade da seta do rato.

Instalação do software do rato.

(Só é necessário se pretender alterar a função dos botões do rato)


1. Clique em "Instal software" (instalar software) Siga as instruções apresentadas no ecrã.

2. Navegue no conteúdo do CD-ROM e localize o manual de instruções para o software.



Desempenho sem fios

- Um desempenho reduzido do wireless pode ser causado por:
 - Objectos de metal próximo ou entre o adaptador e o outro dispositivo.
 - Pilhas vazias.
 - Outros dispositivos wireless por perto.
 - A recepção é limitada quando o sinal tiver de passar através de paredes ou soalhos de cimento.



Tecnologia Bluetooth sem fio

- O rato Bluetooth pode ser utilizado com outros dispositivos Bluetooth, tais como portáteis, que tenham tecnologia Bluetooth integrada. Consulte o manual de instruções para obter instruções sobre como ligar estes dispositivos.
- O dispositivo Bluetooth deve suportar o perfil Bluetooth HID.
- Se não poder utilizar outro dispositivo Bluetooth em combinação com o rato, desactive a funcionalidade do dispositivo Bluetooth e utilize o adaptador USB Bluetooth e o software que o acompanha.
- O software Bluetooth é apenas para utilização com o adaptador USB Bluetooth.

Utilização geral

PT

- Se premir o botão de ligação (F) do rato, a ligação wireless terá de voltar a ser criada.
- O adaptador USB Bluetooth e o software foram desenvolvidos para Windows 2000 e Windows XP (não suporta sistemas operativos mais antigos).
- Instale o software Trust Easy Configuration incluído no CD para configurar os 3º, 4º e 5º botões do rato
- As janelas apresentadas durante a instalação em Windows 2000 podem diferir das imagens do ecrã apresentadas aqui.
- Se o rato não reagir, prima o botão esquerdo do rato.

Para perguntas frequentes (FAQs) atualizadas, controladores e manuais de instruções, visite www.trust.com/14182.

Instruções de segurança

- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido. Limpe o dispositivo com um pano húmido.
- Nunca atíre as pilhas para uma fogueira, uma vez que podem explodir.
- Nunca tente perfurar as pilhas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Com este dispositivo, utilize apenas pilhas NiMH recarregáveis.
- Quando as pilhas se encontrarem sem carga, informe-se sobre os lugares onde pode eliminá-las junto das autoridades locais.

Comentário: Não utilize pilhas novas e velhas ao mesmo tempo, uma vez que as velhas podem esgotar as pilhas novas.

- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14182/ce.

Sem fios

- Este dispositivo sem fios funciona a uma frequência de 2,4GHz. Satisfaz os requisitos essenciais e outras condições relevantes da Directiva R&TTE 1999/5/CE e pode ser utilizado em todos os países da UE e ainda: RU/NO/TR/HU. Não existem limitações por canal para os países acima mencionados. Visite www.trust.com/14182 para obter uma lista actualizada dos países onde é permitida a utilização deste dispositivo.
- É possível que existam restrições para a utilização deste dispositivo fora da UE. Se utilizar este aparelho fora da EU, informe-se se o aparelho está em conformidade com as regras locais. Frequência: 2,4 GHz, Largura de banda: aprox. 1 MHz, Potência: 1 mW.
- Actualmente, existem cada vez mais produtos sem fios (de vídeo, áudio, computadores, etc.) que funcionam na mesma gama de frequência deste dispositivo. Por conseguinte, é possível que a funcionalidade deste dispositivo seja limitada ou constitua um limite para outros produtos sem fios. Tal apenas poderá ser evitado se for dada atenção à distância entre os produtos e, quando possível, mudando os canais.
- Tenha cuidado quando utilizar aparelhos sem fios se tiver um "pacemaker" ou estiver dependente de outros aparelhos electrónicos sensíveis de suporte de vida, uma vez que este produto transmite sinais de radiofrequência.

Garantia e direitos de autor

- Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust International B.V.