


**Информация об изделии**

- A. Гнездо подключения к телефону
- B. Линейное гнездо для подключения к аналоговой телефонной линии
- C. Индикатор ПП (передача/прием) – при передаче данных мигает
- D. Индикатор ПЛ (подключение к линии) – при подключении модема к интернет-провайдеру светится
- E. Разъем USB

**Установка**

1



Включите компьютер.

2



Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM.

3



Установите драйвер.

**Windows ME/2000/XP:** сообщение о завершении установки может на экран не выводиться. Выждите одну минуту, перезагрузите компьютер.

**Windows 98SE:** выполните указания, выводимые на экран.


⚠ При выводе на экран сообщения об отсутствии цифровой подписи к драйверу нажмите на команду "continue anyway" («тем не менее продолжить»).

4



Присоедините шнур USB к модему.

5



Присоедините шнур USB к компьютеру.

6




Произведите автоматическую установку программного обеспечения.

Завершите установку, выполнив указания, выводимые на экран.

⚠ При выводе на экран сообщения об отсутствии цифровой подписи к драйверу нажмите на команду "continue anyway" («тем не менее продолжить»).







7



Подключите модем к телефонной линии.  
Установка завершена.

 Подключение к Интернету производится через интернет-провайдера.

#### Напоминания

-  За помощью в устранении неполадок обратитесь к интерактивной справочной системе Windows: нажав на клавишу F1, произведите поиск нужной темы по ключевому слову.
-  Чтобы получить доступ в Интернет, воспользуйтесь мастером новых подключений (Microsoft internet connection wizard) или обратитесь к интернет-провайдеру.
-  За справками об устройствах с интерфейсом USB обращайтесь по адресу: [www.trust.com/customercare/help/usb](http://www.trust.com/customercare/help/usb).
-  За справками о модеме обращайтесь по адресу: [www.trust.com/customercare/help/modem](http://www.trust.com/customercare/help/modem).
-  За справками о работе модема в режиме ожидания обращайтесь по адресу: [www.modemsite.com/56k/v92moh.asp](http://www.modemsite.com/56k/v92moh.asp).
-  При работе модема в режиме ожидания можно пользоваться сервисом Net-On-Hold ([www.faxtalk.com](http://www.faxtalk.com)) или программным компонентом Netwaiting. С вопросами о программном обеспечении обращайтесь к его поставщику.

При возникновении затруднений посетите web-страницу [www.trust.com/14209](http://www.trust.com/14209), где сможете найти ответы на типичные вопросы, а также драйверы и указания по эксплуатации.

#### Правила техники безопасности

- Не пытайтесь самостоятельно вскрыть или отремонтировать устройство.
- Не пользуйтесь жидкими моющими средствами и аэрозолями, применяйте только сухую ткань.
- Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.



- Это устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (Declaration of Conformity — DoC) можно ознакомиться на web-узле [www.trust.com/14209/ce](http://www.trust.com/14209/ce).



#### Гарантийные обязательства и авторские права

- Изделие имеет двухлетнюю гарантию изготовителя, которая действует со дня приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

- Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.