


Productinformatie




Speakers

- A: Satellite-speakers (2x)
- B: Speaker voor lage tonen ('subwoofer')



Bedrade afstandsbediening

- C: Volumeregeling
- D: Aan/uit schakelaar
- E: Uitgang hoofdtelefoon
- F: Ingang draagbare muziekspeler




Kabels

- G: Verbindingskabel draagbare muziekspeler. (kort)
- H: Verbindingskabel pc naar subwoofer (lang)

NL





Aansluiting

1



2

Geheugensteuntjes

-  Plaats om trillingen te voorkomen de subwoofer niet op tafel, maar op de grond.
-  Zorg ervoor dat de muziek vanaf de pc is gestopt voor u muziek van de draagbare speler weergeeft.
-  U kunt de geluidskenmerken aanpassen door gebruik te maken van de equalizer in de software van de Music player of draagbare muziekspeler.
-  Geen geluid?
 - Aan/uit-LED niet aan?: controleer of het netsnoer is aangesloten.
 - Kabel van pc naar subwoofer niet aangesloten op groene uitgang van de geluidskaart in de pc.
 - Laag volume; verhoog het volume via de afstandsbediening of in de audiomixer van Windows.

Raadpleeg in geval van problemen www.trust.com/14235 voor veelgestelde vragen, stuurprogramma's en handleidingen. (Brits model: www.trust.com/14236)

NL

Veiligheid

- Probeer dit product niet zelf te openen of te repareren.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel of spuitbus, maar gebruik een droge doek.
- Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.
- Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer, vochtige kelder of zwembad.
- Zorg dat er niets op de kabel staat en voorkom dat de kabel slijt of beschadigd raakt.
- Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en dient u het apparaat door gekwalificeerd personeel te laten repareren:
 - De kabel of stekker is beschadigd
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd geraakt
 - Het apparaat functioneert duidelijk niet naar behoren



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14235/ce (Brits model: www.trust.com/14236/ce)

Garantie en copyright

- Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.trust.com/warranty
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.