


Información del producto




ES

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| <p>kit de coche</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Enchufe de 12 V 2 Conexión del micrófono 3 Botón de conexión (●) 4 Indicador de función (azul/rojo) 5 Botón de llamada 6 Botón de subir volumen (+) | <p>Micrófono</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 Botón de bajar volumen (-) 8 Altavoz 9 Interruptor de encendido o apagado 10 Percha del micrófono (con cinta adhesiva de doble cara) 11 Micrófono 12 Enchufe del micrófono | <p>Micrófono corto</p> |
|---|---|-------------------------------|

Uso


- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | <p>Inserte el kit en el encendedor del coche. El kit se puede girar con cuidado en la dirección deseada. Presione el kit con firmeza para que encaje bien en el encendedor del coche.</p> |
| 2 | | <p>Coloque el micrófono (10+11), preferiblemente cerca de la cara y no demasiado cerca del kit (para evitar ecos).
 Micrófono corto: más fácil de usar, pero el micrófono separado tiene mejor calidad de sonido.
 Enchufe el micrófono (12) en la conexión (2).</p> |

3



Encienda el kit con el interruptor On/Off de apagado y encendido (9).
Primera utilización -> **Paso 4**
Utilización normal -> **Paso 8**

4




Sólo un uso (pasos 4 a 7):
Active el modo *de emparejamiento*: presione el botón de conexión (3) durante **7 segundos** hasta que el indicador rojo (4) parpadee **continuamente (4 veces por segundo)**.

5



Para hacer una llamada telefónica:
Active Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth.
(El indicador rojo en el kit tiene que continuar parpadeando para que se detecte.)

6




Se encontraron los dispositivos Bluetooth:
Seleccione **Trust HS-8100**.

7



Código de identificación personal = **1234**
 Es posible introducir o alterar el nombre del kit del coche.
 Pulse *Connect*.
 Conexión correcta: el indicador rojo dejará de parpadear.
Continúe en el paso 9.

8



Para una utilización normal: tras activar el kit (**paso 3**), presione el botón de conexión (3) durante **3 segundos** -> tono alto bajo.
 Se creará una conexión entre el teléfono y el kit.

ES

9



Responda o finalice la llamada entrante: presione el botón de llamada con rapidez.

10



Pulse el botón "+" y el botón "-" para ajustar el **volumen**.
 Para otras funciones: consulte la tabla.

Funciones de los botones e indicadores

(Los números que aparecen entre paréntesis hacen referencia a los diagramas con información del producto.)

Acción	Botón	Indicador (4)	Altavoz (8)
Encender	On/Off (9)	-> On	Azul encendido
Convertir BT al modo de descubrimiento y aparear el dispositivo.	De conexión (3)	Presione durante 7 segundos.	Después de 3 seg.: parpadea en rojo. Después de 7 seg.: parpadea en rojo 4 veces por seg. Tras realizar un emparejamiento correcto: parpadea en rojo de 1 a 3 veces en 3 segundos.
Desconectar conexión BT	De conexión (3)	Presione durante 3 segundos.	Deja de parpadear en rojo.
Realizar conexión BT	De conexión (3)	Presione durante 3 segundos.	parpadea en rojo de 1 a 3 veces en 3 segundos.
Responder llamada entrante	Llamada (5)**	Pulse rápidamente.	Tono de llamada -> responder llamada
Bajar el volumen	- Volumen (7)		Silenciador
Subir el volumen	+ Volumen (6)		Más alto
Para finalizar una llamada telefónica:	Llamada (5)**	Pulse rápidamente.	Tono
Desactivar	On/Off (9)	-> Off	Azul apagado.
Para otras funciones*			
Aceptar llamada en espera	Llamada (5)	Pulse rápidamente.	Tono
Rechazar llamada en espera	Llamada (5)**	Presione durante 3 segundos.	Tono de llamada ->
Transferir llamada al teléfono	Llamada (5)**	Presione durante 3 segundos.	Tono
Transferir llamada del teléfono	Llamada (5)**	Presione durante 2 segundos.	Tono
Tarea de marcación por voz del teléfono	Llamada (5)**	Pulse rápidamente.	Tono
Remarcar	Llamada (5)**	Presione durante 3 segundos.	Tono

* El teléfono tiene que ser compatible con esta función.

** El botón de llamada sólo funciona cuando hay una llamada de conexión Bluetooth entre el teléfono y el kit.

⚠ ¡ATENCIÓN!



Emparejamiento y uso

- Los auriculares SÓLO funcionarán si la conexión de Bluetooth (BT) está correctamente *emparejada*.
- Este kit sólo puede usarse con dispositivos BT compatibles con el *protocolo de auriculares* (HP) o el *protocolo de manos libres* (HFP).
- El modo de *emparejamiento* sólo permanece activo durante 2 a 3 minutos. Si es necesario, vuelva a activarlo.
- Después de una conexión BT correcta, no será necesario volver a emparejar los dispositivos, aun después de haberlos desconectado. Sin embargo, si uno de los dispositivos ha sido *emparejado* con otro dispositivo BT similar, por lo general habrá que volver a *emparejarlos*.
- El método de emparejamiento y el uso de BT puede variar para dispositivos diferentes. Consulte el manual de instrucciones provisto con el otro dispositivo BT para conocer el método correcto.
- Algunos teléfonos no son compatibles con las funciones en las que hay que pulsar el botón de llamada durante 3 segundos. Opción para transferir la llamada al teléfono y responder a la llamada:
 - Desconectar la conexión BT mediante el botón de conexión.
 - Acepte la llamada reactivando la conexión BT mediante el botón de conexión y luego el botón de llamada.
- El tono de llamada original del teléfono sólo puede escucharse a través de este kit si se trata de un tono de llamada *polifónico* y el teléfono es compatible con la transferencia de este tono de llamada a un dispositivo BT. De lo contrario, escuchará un tono de llamada estándar a través de este kit.
- Algunos teléfonos no pueden activar la conexión BT inmediatamente después de que se active el emparejamiento BT. En dicho caso, no escuchará el teléfono a través del kit. Solución: presione el botón de llamada justo después de activar el emparejamiento BT.
- En algunos teléfonos, el botón de llamada debe pulsarse durante 2 seg. para aceptar una llamada (por ej., Sony Ericsson P800/900).
- Algunos teléfonos no ofrecen una compatibilidad óptima con BT. Si tiene algún problema, verifique si el teléfono tiene la versión más actualizada de BT (*firmware*). Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante del teléfono.
- Encontrará una lista actualizada de los teléfonos que pueden utilizarse con este kit en: <http://www.trust.com/14271/compatibility>
- Desactive o baje la radio durante las conversaciones telefónicas.
- Asegúrese de que el kit no interfiera con la conducción.
- El código de identificación personal (1234) no puede modificarse.

ES



))) Conexión inalámbrica incorrecta

- Hay objetos metálicos cerca del kit o entre el kit y el otro dispositivo BT.
- El otro dispositivo BT tiene menor alcance (por ej., BT clase 3: máx. 1 metro).
- Hay otro dispositivo inalámbrico cerca (como un vídeo inalámbrico o una red inalámbrica).



Vaya a www.trust.com/14271, para consultar P+F actualizadas, manuales de instrucciones e información adicional de Bluetooth.

Especificaciones básicas

12 V DC, 130 mA (pausa), máx. 550 mA (activo)

Sólo debe usarse con una temperatura entre -10°C y ~ 50°C, humedad 10 – 90%

Instrucciones de seguridad

- No intente abrir ni reparar usted mismo el dispositivo.
- No utilice este aparato cerca del agua u otras sustancias líquidas.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14271/ce.

Funcionamiento del dispositivo inalámbrico

- Este dispositivo inalámbrico Bluetooth funciona a una frecuencia de 2,4 GHz. Cumple los requisitos esenciales y demás normativas de la directiva R&TTE 1999/5/EC. Es un dispositivo Clase 1 y puede usarse en todos los países de la UE. Visite la página web www.trust.com/14271; en ella encontrará una lista actualizada de los países en los que se permite utilizar este producto. (Nota: esta indicación de clase no es la clase de BT.)
- Fuera de los países miembros de la UE pueden existir restricciones para el uso de este dispositivo. Si tiene pensado utilizarlo en un país que no sea miembro de la UE, compruebe si sus características cumplen con la normativa de dicho país. Frecuencia: 2.4 ~ 2.483 GHz. Ancho de banda: aproximadamente 1 MHz, Potencia: 1 mW.
- En la actualidad existen muchísimos productos inalámbricos (vídeos, equipos de sonido, ordenadores, etc.) que funcionan en las mismas bandas de frecuencia que este dispositivo. Por lo tanto, es posible que la funcionalidad de este producto se vea limitada por otros dispositivos inalámbricos. Una manera de evitar este problema es prestar atención a las distancias entre los dispositivos y, a ser posible, cambiar los canales de los otros dispositivos.
- Tenga cuidado con el uso de dispositivos inalámbricos si lleva un marcapasos o si su salud depende de otros aparatos electrónicos sensibles, ya que este producto transmite señales de radio.

Garantía y copyright

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.