



**Informações do produto**



**Kit para automóvel**



**Microfone**

**Microfone curto**

PT

- 1 Ficha 12 V
- 2 Ligação do microfone
- 3 Botão de ligação (☎)
- 4 Indicador de funcionamento (azul/(vermelho))
- 5 Botão de chamada
- 6 Botão de volume +

- 7 Botão de volume -
- 8 Coluna
- 9 Botão Ligar/Desligar
- 10 Suporte do microfone (com fita adesiva de dois lados)
- 11 Microfone
- 12 Ficha do microfone

**Utilização**




Introduza o kit para automóvel no isqueiro do automóvel. O kit para automóvel pode ser rodado com cuidado na direcção pretendida.  
Empurre firmemente o kit para automóvel no isqueiro.



Posicione o microfone (10+11), de preferência não em frente à sua cara e não demasiado perto do kit para automóvel (para evitar um eco).  
Microfone curto: fácil de utilizar, mas o microfone separador possui uma melhor qualidade sonora.  
Introduza a ficha do microfone (12) na ligação (2).

3




Ligue o kit para automóvel utilizando o interruptor Ligar/Desligar (9).

Primeira utilização -> **Passo 4**

Utilização normal -> **Passo 8**

4



**Apenas uma vez (passos 4-7):**

Active o modo de *emparelhamento*: Prima o botão de Ligação (3) durante **7 segundos** até que o indicador vermelho (4) pisque **continuamente (4 vezes por segundo)**.

5




Para fazer uma chamada telefónica:

**Active** o Bluetooth e **pesquise** dispositivos Bluetooth.


(o indicador no kit para automóvel deve ainda permanecer a piscar para que possa ser encontrado.)

6



Dispositivo(s) Bluetooth encontrado(s):

Selecione **Trust HS-8100**.




Código pessoal = **1234**

Pode ser possível introduzir ou alterar o nome do kit para automóvel.

Prima *Connect* (ligar).

Boa ligação: O indicador vermelho pára de piscar.


Vá para o passo 9.



Para utilização normal: Após ligar o kit para automóvel (**passo 3**), prima o botão de Ligação (3) durante **3 segundos** -> tom alto-baixo. Será criada uma ligação entre o telemóvel e o kit para automóvel.



**Atender** ou **terminar** uma chamada a receber:  
Prima rapidamente o botão de Chamada.



Prima o botão "+" e o botão "-" para ajustar o **volume**.

Outras funções: consulte a tabela.

PT

**Funções e indicadores dos botões**

(Os números entre parêntesis referem-se aos diagramas de informação do produto.)

<b>Ação</b>	<b>Botão</b>	<b>Indicador (4)</b>	<b>Coluna (8)</b>
Ligar	Ligar/Desligar (9)	-> On (Ligado)	Azul ligado
Torne o BT <b>detectável</b> e emparelhe o dispositivo.	Ligar (3)	*Premir durante <b>7 segundos.</b>	Após 3 seg. pisca a vermelho. Após 7 seg. Pisca a vermelho 4 vezes por segundo.  Após um emparelhamento bem sucedido: pisca a vermelho 1 - 3 vezes em 3 segundos.
<b>Desligar</b> a ligação BT	Ligar (3)	*Premir durante <b>3 segundos.</b>	Pára de piscar a vermelho.
<b>Fazer</b> a ligação BT	Ligar (3)	*Premir durante <b>3 segundos.</b>	Pisca a vermelho 1 - 3 vezes em 3 segundos.
<b>Responder</b> à chamada a receber	Chamada (5)**	*Prima rapidamente.	Toque -> resposta à chamada
<b>Diminuir o volume.</b>	Volume + (7)		Mais baixo
<b>Aumentar o volume</b>	Volume + (6)		Mais alto
Para <b>terminar</b> uma chamada telefónica:	Chamada (5)**	*Prima rapidamente.	Toque
Desligar	Ligar/Desligar (9)	-> Off (Desligado)	Azul desligado.
<b>Outras funções*</b>			
Aceitar <b>chamada em espera</b>	Chamada (5)	*Prima rapidamente.	Toque
Recusar <b>chamada em espera</b>	Chamada (5)**	*Premir durante <b>3 segundos.</b>	Toque -> -
<b>Transferir</b> chamada para o telemóvel	Chamada (5)**	*Premir durante <b>3 segundos.</b>	Toque
<b>Transferir</b> chamada do telemóvel	Chamada (5)**	*Premir durante <b>2 segundos.</b>	Toque
<b>Tarefa de marcação por voz</b> para o telemóvel	Chamada (5)**	*Prima rapidamente.	Toque
Voltar a marcar	Chamada (5)**	*Premir durante <b>3 segundos.</b>	Toque

\* O telemóvel deve suportar a função.

\*\* O botão de chamada apenas funciona se existir uma ligação Bluetooth entre o telemóvel e o kit de automóvel.

**⚠NOTA!****Emparelhamento e utilização**

- O kit para automóvel SÓ funciona se a ligação Bluetooth (BT) tiver sido *emparelhada* correctamente.
- O kit para automóvel só pode ser usado com dispositivos BT que suportem *Headset Protocol* (HP) ou *HandsFree Protocol* (HFP).
- O modo de *emparelhamento* só se mantém activo durante 2 a 3 minutos. Se necessário, volte a activá-lo.
- Após uma ligação BT bem sucedida, não é necessário *emparelhar* os dispositivos novamente, mesmo depois de terem sido desligados. Contudo, se um dos dispositivos tiver sido *emparelhado* com outro dispositivo BT similar, normalmente terão de ser *emparelhados* de novo.
- O método de emparelhamento e o uso do BT podem diferir para dispositivos diferentes. Veja o manual de instruções fornecido com o outro dispositivo BT para saber o método correcto.
- Alguns telemóveis não suportam as funções em que o botão de Chamada é premido durante 3 segundos. Opção para transferir a chamada para o telemóvel e atender a chamada:
  - Desligue a ligação BT utilizando o botão Ligação.
  - Aceite a chamada voltando a activar a ligação BT premindo o botão Ligação e, de seguida, o botão de Chamada.
- O toque original do telemóvel só pode ser ouvido através deste kit para automóvel se for um toque *polifónico* e o telemóvel suportar a transferência de toque para um dispositivo BT. Se não, ouvirá um toque padrão através do kit para automóvel.
- Alguns telemóveis não podem activar imediatamente a ligação BT quando o emparelhamento BT tiver sido activado. Nesse caso, deixa de ouvir o toque do telemóvel através do kit para automóvel. Solução: prima rapidamente o botão de Chamada após activar o emparelhamento BT.
- Em alguns telemóveis, o botão de Chamada deve ser premido durante 2 seg. para atender a chamada (p.ex. Sony Ericsson P800/900).
- Alguns telemóveis são produzidos sem suporte óptimo para BT. Se tiver um problema, verifique se o telemóvel tem a versão mais actualizada do BT (*firmware*). Contacte o fabricante do telemóvel para obter mais informações.
- Pode ser utilizada uma lista actualizada de telemóveis compatíveis com este kit para automóvel em: <http://www.trust.com/14271/compatibility>
- Baixe ou volume do rádio ou desligue-o durante uma chamada telefónica.
- Certifique-se de que o kit para automóvel não afecta a sua capacidade de condução.
- O código PIN (1234) não pode ser alterado.

PT

**⚠ )) Má ligação sem fios**

- Existem objectos de metal perto ou entre o kit para automóvel e o outro dispositivo BT.
- O outro dispositivo BT tem um alcance mais pequeno (p.ex. BT classe 3: máx. 1 metro).
- Existe por perto outro dispositivo sem fios (tal como um vídeo sem fios ou uma rede sem fios).



Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, manuais de instruções e mais informações sobre Bluetooth, visite [www.trust.com/14271](http://www.trust.com/14271).

**Especificações básicas**

12 V CC, 130 mA (em espera), máx. 550 mA (activo)

Apenas deve ser utilizado em temperaturas entre -10°C e 50°C, humidade 10 - 90%

**Instruções de segurança**

- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo perto de água ou outros líquidos.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido.



- Este produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições das directivas europeias em vigor. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em [www.trust.com/14271/ce](http://www.trust.com/14271/ce).

**Sem fios**

- Este dispositivo sem fios Bluetooth funciona a uma frequência de 2,4 GHz. Cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes da Directiva relativa a rádio e terminais de telecomunicações (RTTE) 1999/5/EC. É um dispositivo sem fios Classe 1 e pode ser utilizado em todos os países da UE. Visite [www.trust.com/14271](http://www.trust.com/14271) para obter uma lista actualizada dos países onde é permitida a utilização deste produto. Nota: esta indicação de classe não é a classe BT).
- É possível que existam restrições para a utilização deste dispositivo fora da UE. Se este dispositivo for utilizado fora da EU, verifique se o produto cumpre as regras locais. Frequência: 2,4 ~ -2.483 GHz. Largura de banda: aprox. 1 MHz, Potência: 1 mW.
- Actualmente, existem cada vez mais produtos sem fios (de vídeo, áudio, computadores, etc.) que funcionam na mesma gama de frequência deste dispositivo. Por conseguinte, é possível que a funcionalidade deste dispositivo seja limitada ou constitua um limite para outros dispositivos sem fios. Isto só pode ser evitado se for dada atenção à distância entre os dispositivos e, quando possível, mudando os canais dos outros dispositivos.
- Tenha cuidado quando utilizar aparelhos sem fios se tiver um "pacemaker" ou estiver dependente de outros aparelhos electrónicos sensíveis de suporte de vida, uma vez que este produto transmite sinais de radiofrequência.

**Garantia e direitos de autor**

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.

PT