

Ürün bilgileri



- A: Estantane düğmesi
 B: Mercekler/Odaklama bileziği
 C: Etkinlik LED göstergesi

- D: Kamera kıskacı
 E: Ayak bağlama noktası
 F: Masa için ayak

Kurulum

- 1 Bilgisayarı açın. Windows'u başlatın.
 CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

- 2 'Sürücü Kur' (Install Driver) seçeneğini seçin.
 Ekrandaki talimatları izleyin.

- 3 'Son' (Finish) seçeneğini tıklayın.

- 4 Kamerayı konumlandırın.

Kameranın taşınabilir bilgisayar üzerine yerleştirilememesi durumunda bir ayak kullanın.

Kamerayı boş bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

Sürücü kurulumu.

- 5 Windows XP: → 6

Windows 2000, Windows ME: → 7

Windows 98SE: → 8

Windows XP Service Pack 2 (A):

'Hayır, şimdi başlatılmasin' (No, not this time) seçeneği üzerinde tıklayın.

- 6 Windows XP:
 (B) ve (C): sürücü kurulumu.
 9ncü adıma gidin.

Windows 2000, Windows ME:

- 7 Yeni donanım otomatik olarak kurulur. Gerekirse, 'Son' (Finish) üzerinde tıklayın.
 Bilgisayarı yeniden başlatın.
 9ncü adıma gidin.

Windows 98SE:

Ekrandaki talimatları izleyin.

- 8 Gerektiğinde, Windows 98SE installation CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

'Dosya kopyalanıyor... ..dosyayı muhafaza etmek için' (A file being copied... ..to keep this file) iletisi görüntülenirse, dosyayı muhafaza etmek için 'Evet' (Yes) seçeneğini tıklayın.
 9ncü adıma gidin.

Kameranın test edilmesi

- 9 - 'Başlat (Start) → Programs → Trust → WB-3100P Portable Webcam → AMCAP' seçeneğini tıklayın.
 - 'Seçenekler' (Options) tıklayın ve 'Önizle' (Preview) seçeneğini seçin.

Görüntü ekrana yansır.

- 10 Odaklanma: odaklama bileziğini kullanın.
Kameranın görüntü ayarlarının yapılandırılması:
- 11 'Amcap – Seçenekler – Görüntü Yakalama filtresi' (Amcap – Options – Video Capture filter) seçeneğini tıklayın.

Enstantane/şipşak işlevi

İki işlev: Web kamerasını kullanmayan bir uygulama → AMCAP otomatik olarak açar.
Web kamerasını kullanmayan bir uygulama → Fotoğraf çekilir.


- 12 Enstantane düğmesine basın.
- 13 Fotoğrafi kaydetmek için 'Dosya' (File) üzerinde tıklayın ve 'Farklı Kaydet' (Save As) seçeneğini seçin.


Enstantane çözünürlük ayarı:

Bir enstantane, en fazla 1280 x 960'lık bir çözünürlükle çekilebilir.

- 14 AMCAP'ı başlatın.
'Seçenekler' (Options) üzerinde tıklayın ve 'Video Studio manual' seçeneğini seçin.
- 15 '640 x 480' seçeneğini seçin.
'Tamam' (OK) seçeneğini tıklayın.
'Seçenekler' (Options) üzerinde tıklayın ve 'Görüntü Yakalama Pimi' (Video Capture Pin) seçeneğini seçin (bkz 1).
- 16 'VGA Enstantane boyutu' (VGA Snapsize) seçin.
VGA = 640 x 480 XGA = 1024 x 768
SVGA = 800 x 600 SXGA = 1280 x 960
'Tamam' (OK) seçeneğini tıklayın.

MSN MESSENGER İLE KULLANIMI

 MSN Messenger kurulmamışsa, Trust Installer CD-ROM'undan 'MSN Messenger İndir' (Download MSN Messenger) seçeneğini SEÇİN.

 MSN Messenger hakkında ek yardım için, lütfen, Trust Installer CD-ROM'undan 'MSN Messenger Tour' seçeneğini seçin.

Kurulum

- ⚠ Windows 98SE: Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra 'Microsoft TV/VIDEO bağlantısı' (Microsoft TV/VIDEO connection) kurulumu başlayabilir. Ekrandaki talimatları izleyin (Windows 98SE installation CD-ROM'u gereklidir).
- ⚠ Windows 98SE: Microsoft TV/VIDEO bağlantısı kurulduktan sonra ağ bağlantısı yok:
 - 'Denetim Masası – Ağ' (Control Panel – Network) üzerinde tıklayın ve 'Microsoft TV/VIDEO bağlantısı' (Microsoft TV/VIDEO connection) seçeneğini seçin.
 - 'Özellikler'i (Properties) tıklayın.
 - 'İlişkilendirmeler' (Bindings) sekmesini tıklayın.
 - 'TCP/IP -> Microsoft TV/Video Bağlantısı (TCP/IP -> Microsoft TV/Video Connection) seçeneğini iptal edin. Bilgisayarı yeniden başlatın.

İpuçları

- ⚠ Web kamerasını kullanırken yeterli ışık olduğundan emin olun.
- ⚠ En net görüntüleri elde etmek için odaklama bileziğini kullanın.
- ⚠ Aygıtı belirli uygulamalarla birlikte kullanmadan önce 'WB-3100P Portable Webcam' seçeneğini görüntü kaynağı olarak seçin.
- ⚠ Web kamerası aynı anda birden çok uygulamada kullanılamaz.
- ⚠ Web kamerası için her zaman aynı USB bağlantı noktasını kullanın.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için, www.trust.com/14273 Internet adresini ziyaret edin.

Güvenlik tâlimatları

- Aygıtı suya ve diğer sıvılara yakın yerlerde kullanmayın.
- Bu aygıtı banyo, rutubetli bodrum katı veya yüzme havuzu gibi nemli yerlerde kullanmayın.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14273/ce adresinde bulabilirsiniz.



- Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.

Garanti ve telif hakkı

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, bkz www.trust.com/warranty.
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.