

Productinformatie

i	A: Zekeringcompartiment	E: U stekker
	B: verloopstekker aansluiting	F: AF stekker
	C: Multi reisstekker aansluiting	G: UK stekker
	D: Ontkoppelingsknop	H: SAA stekker


Landen gebruik**Stekker: Kan gebruikt worden in:**

E	Oostenrijk/ België/ Tsjechië / Chili/ China/ Denemarken/ Egypte/ Finland/ Frankrijk/ Duitsland/ Griekenland/ Hongarije/ IJsland/ India/ Indonesië/ Israël/ Italië/ Jordanië/ Koeweit/ Macau/ Nederland/ Nigeria / Noorwegen / Pakistan/ Peru/ Polen/ Portugal/ Roemenië/ Rusland / Singapore/ Slowakije / Spanje/ Zweden/ Zwitserland/ Thailand/ Turkije/ Uruguay
F	Brazilië/ Canada/ USA/ China/ Colombia/ Ecuador/ Japan/ Filippijnen / Thailand
G	UK/ Hongkong/ Cyprus/ Ierland/ Maleisië/ Singapore
H	Australië


NL


Aansluiten

Neem de juiste stekker **E, F, G** of **H** voor het des betreffende land en sluit deze aan op verloopstekker aansluiting **B** van de reisstekker.

- 1  Om de verloopstekker te verwisselen drukt u met een puntig voorwerp op de ontkoppelingsknop **D**, de verloopstekker komt los.

Steek de reisstekker in het stopcontact. Sluit het des gewenste apparaat aan op de reisstekker.

- 2  Maximaal vermogen aan te sluiten apparaat:
Bij 250V/2.5A netspanning: 625 Watt
Bij 110V/2.5A netspanning: 275 Watt

 Gebruik de ontkoppelingsknop **D** nooit terwijl de reisstekker in het stopcontact zit. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.

Let op**Algemeen**

- De reisstekker is geschikt voor 110V en 250V netspanning.
- De reisstekker is geen spanning- of stroomadapter (transformator), controleer welk voltage (spanningsnet) er in het des betreffende land gebruikt wordt en of dit overeenstemt met het spanningsbereik op het aan te sluiten apparaat.

**Problemen oplossen**

- Indien het aangesloten apparaat niet werkt.
 - controleer of de netspanning van het land overeenkomt met het aangesloten apparaat.
 - controleer of de zekering nog in takt is, vervang indien nodig de zekering.
- Indien de zekering vervangen dient te worden:
 - haal reisstekker uit het stopcontact
 - open het zekeringcompartiment met een puntig voorwerp.
 - vervang de zekering door een 250V / 3A zekering
 - sluit het compartiment weer af met de zekering deksel/houder

**Veiligheidsinstructies**

- Steek de reisstekker **nooit** in het stopcontact zonder zekering.
- Gebruik alleen zekeringen met dezelfde waarde 250V/3A.
- Sluit geen stekker doos aan op de reisstekker, sluit maximaal 1 apparaat aan op de reisstekker om overbelasting te voorkomen.
- Hou de reisstekker buiten bereik van kinderen.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van de reisstekker.
- De reisstekker voert de rand aarde van het aangesloten apparaat niet door.
- Open of repareer het product niet.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water en reinig met een droge doek.
- Onder de volgende omstandigheden haalt u de reisstekker uit het stopcontact en dient u de stekker door gekwalificeerd personeel te laten repareren:
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd
 - Het apparaat werkt duidelijk niet naar behoren

Kijk ook op www.trust.com/14356 voor de meest actuele FAQ, stuurprogramma's en handleidingen.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14356/ce

Garantie & copyright

- Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te reproduceren.

NL