

**Información del producto**

- A: 4 indicadores de potencia de la señal en lugares Wi-Fi.  
B: Botón Detectar.  
C: Indicador de que no hay señal.  
D: Muesca para insertar un llavero.

**Instalación**

- 1 Abra el compartimento de pilas.
- 2 Inserte las pilas de modo que la cara "+3V" quede hacia arriba.

**Uso**

- 3 Presione el botón para comenzar a buscar. Los indicadores se iluminarán y apagarán.
- 4 Los indicadores se iluminarán. Cuantos más indicadores se iluminen, mejor será el alcance de la señal.
- 5 Si no se detecta ninguna señal, se iluminará el indicador C.

**¡ATENCIÓN!**

- ⚠ Si los indicadores no se iluminan, cambie las 2 pilas CR2032 por otras nuevas.
- ⚠ El dispositivo detecta también redes protegidas mediante código.
- ⚠ Inserte el anillo del llavero en la muesca del Hot Spot Finder.

**⚠ Instrucciones de seguridad**

- No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
- Mantenga este dispositivo alejado de líquidos, como el agua.
- No utilice este dispositivo en un ambiente húmedo, como un baño, un sótano húmedo o una piscina.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en [www.trust.com/14367/ce](http://www.trust.com/14367/ce).

**Garantía y copyright**

- Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información al respecto, consulte [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- La reproducción total o parcial de este manual está prohibida sin la autorización de Trust International B.V.

ES