



Adaptador

- A: Tapa protectora del conector USB
- B: LED de estado Permanentemente iluminado: encendido Parpadeante: actividad Bluetooth
- C: Cable alargador USB

Instalación

- 1 Encienda el ordenador y conecte el adaptador Bluetooth a un puerto USB libre. Si fuese necesario, use el cable alargador USB.
- 2 Windows XP Service Pack 2: espere hasta que Windows indique que el dispositivo está listo para su uso.
- 3 Windows XP Service Pack 1 y Windows 2000: haga clic en "Cancelar" (Cancel).
- 4 Inserte el CD-ROM de instalación de Trust en la unidad de CD-ROM.
- 5 Cierre todos los programas y seleccione "Instalar controlador" (Install driver).
- 6 Haga clic en "Siguiente" (Next) hasta que aparezca la ventana 6.
- 7 Haga clic en "Aceptar" (OK).
- 8 Haga clic en "Finalizar" (Finish). Si el icono Bluetooth aparece en rojo, vaya a la sección de resolución de problemas.
- 9 Si se le insta a reiniciar el ordenador, seleccione "Sí" (Yes).

ES

Configuración

- 9 Haga doble clic en el icono Bluetooth de la barra de tareas.
- 10 Haga clic en "Next" ("Siguiente").
- 11 Indique otro nombre de ordenador (opcional) y haga clic en "Siguiente" (Next). Seleccione "Servicios" (opcional) y haga clic en "Siguiente" (Next). A continuación, tendrá que esperar unos segundos. Aunque se le pida, no reinicie el ordenador.
- 12 Algunos servicios sólo están disponibles si el hardware necesario (como un módem) está instalado en el sistema.
- 13 Haga clic en "Omitir" (Skip).
- 14 Haga clic en "Finalizar" (Finish). Si se le pide, reinicie el ordenador.

Conexión a otros dispositivos Bluetooth

- 15 Si es necesario, haga que se detecten los otros dispositivos Bluetooth (presione el botón de conexión). Consulte además el manual de instrucciones suministrado con el otro dispositivo.
- 16 Haga doble clic en el icono Bluetooth de la barra de tareas. Se abrirá Mis sitios Bluetooth.
- 17 Haga clic en "Buscar por dispositivos de alcance" (Search for devices in range).
- 18 A: Haga clic con el botón secundario en el dispositivo deseado.
B: Seleccione "Emparejar dispositivo" (Pair Device).
- 19 Haga clic en la ventana "Código PIN de Bluetooth necesario" (Bluetooth PIN code Required).

A: Indique el código PIN del dispositivo. Información del código PIN (puede variar):


	Se empareja con el tipo dispositivo:	Código PIN
20	GSM, ordenador, Pocket PC	Indique un código arbitrario para los dos dispositivos. Tienen que ser iguales.
	Varios dispositivos (auriculares, módems, impresoras)	Indique el código PIN indicado en el dispositivo o en el manual de instrucciones. Códigos comunes: 1234, 0, 0000
	Ratones y teclados	No suelen requerir ningún código PIN.

B: Haga clic en "Aceptar" (OK).

21 Los dispositivos ya están emparejados y aparece una marca en el icono del dispositivo.

A: Haga clic con el botón secundario en el dispositivo.

22 B: Haga clic en "Conectar" (Connect).

 En algunos casos, tiene que presionar un botón del dispositivo para aceptar la conexión.

23 El icono del dispositivo aparecerá en verde. Ya puede usar el dispositivo.

Nota

Perfiles

- A fin de poder usar una determinada función, el perfil en cuestión tiene que ser compatible con ambos dispositivos.
- Para obtener más información sobre la tecnología Bluetooth y los perfiles compatibles, consulte: <http://www.trust.com/service/help/bluetooth>

Conexión y uso

- El método de emparejamiento y el uso de Bluetooth puede variar para dispositivos diferentes. Consulte el manual de instrucciones provisto con el otro dispositivo Bluetooth para conocer el método correcto.
- Los dispositivos Bluetooth sólo aparecen en el modo de descubrimiento durante un período limitado de tiempo. Si fuese necesario, vuelva a convertir el dispositivo al modo de descubrimiento.
- Si el adaptador Bluetooth ya se ha emparejado con un dispositivo Bluetooth similar, es probable que tenga que volver a emparejarse de nuevo.
- El adaptador Bluetooth se puede emparejar con un máximo de 7 dispositivos diferentes.
- Algunos teléfonos no ofrecen una compatibilidad óptima con Bluetooth. Si tiene algún problema, verifique si el teléfono tiene la versión más actualizada de Bluetooth (Firmware). Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante del teléfono.
- En el manual de instrucciones incluido en el CD-ROM encontrará información detallada para el usuario.
- Se recomienda PC Suite 6.41 para teléfonos Nokia. Puede consultar la compatibilidad en <http://www.trust.com/NokiaPCSuite>.



Rendimiento inalámbrico

- Los objetos metálicos situados en o entre el adaptador Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth pueden reducir el alcance del mismo.
- Si fuese necesario, use un cable alargador para desplazar el adaptador a otra ubicación.
- Alcance

Se empareja con la clase de dispositivo:	Alcance máximo en espacio libre
Bluetooth de clase I	100 m
Bluetooth de clase II	10 m
Bluetooth de clase III	1 m

Vaya a www.trust.com/14377, para consultar P+F actualizadas, manuales de instrucciones e información adicional de Bluetooth.



Resolución de problemas

- Si el icono Bluetooth permanece en rojo, desinstale el software Bluetooth y quite el adaptador del puerto USB. Reinicie el ordenador y siga el procedimiento de instalación a partir del paso 1.
- Quite el adaptador Bluetooth si no puede colocar el ordenador en el modo de espera una vez instalado el adaptador.



Instrucciones de seguridad

- No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14377/ce.

Funcionamiento del dispositivo inalámbrico

- Este dispositivo inalámbrico funciona en una frecuencia de 2,4 GHz. Cumple con los requisitos esenciales, así como con otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, y puede usarse en los siguientes países: AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, IE, IT, LU, NO, PT, ES, SE, CH, NL, PL y UK. No hay limitaciones de canales para los países mencionados anteriormente. Visite la página web www.trust.com/14377; en ella, encontrará una lista actualizada de los países en los que se permite utilizar este dispositivo.
- Fuera de los países miembros de la UE pueden existir restricciones para el uso de este dispositivo. Si tiene pensado utilizarlo en un país que no sea miembro de la UE, compruebe si sus características cumplen con la normativa de dicho país. Frecuencia: 2,4 – 2,4835 GHz. Ancho de banda: aproximadamente 1 MHz, Potencia: 25 mW.

- Tenga cuidado con el uso de dispositivos inalámbricos si lleva un marcapasos o si su salud depende de otros aparatos electrónicos sensibles, ya que este producto transmite señales de radio.

Garantía y *copyright*

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.