

Informações sobre o produto



Adaptador

A: Tampa protectora da ficha USB

B: LED de estado

Aceso continuamente: Ligado

Intermitente: Actividade Bluetooth


C: Cabo de extensão USB

Instalação

- 1 Ligue o PC e coloque o adaptador Bluetooth numa porta USB livre. Se necessário, use o cabo de extensão USB.
- 2 Windows XP Service Pack 2: aguarde até o Windows afirmar que o dispositivo está pronto a ser usado.
- 3 Windows XP Service Pack 1 e Windows 2000: clique em 'Cancelar' (Cancel)
- 4 Insira o CD-ROM de instalação Trust na respectiva unidade.
- 5 Feche todos os outros programas e seleccione "Install driver" (instalar controlador).
- 6 Clique em "Seguinte" (Next) até aparecer a janela 6.
- 7 Clique em "OK".
- 8 Clique em "Terminar". Se o ícone Bluetooth aparecer vermelho, veja a secção de Resolução de problemas.
- 9 Se lhe for pedido que reinicie o computador, seleccione "Sim" (Yes).

PT

Configuração

- 9 Faça duplo clique no ícone Bluetooth na barra de tarefas.
- 10 Clique em "Seguinte" (Next).
- 11 Introduza um nome de computador diferente (opcional) e clique em "Seguinte" (Next).
Selecione "Services" (Serviços) (opcional) e clique em "Seguinte" (Next). Agora terá de aguardar. Se lhe for pedido, não reinicie o computador.
- 12  Alguns serviços só podem ser seleccionado se o hardware necessário (como, por exemplo, um modem) estiver presente no sistema.
- 13 Clique em "Skip".
- 14 Clique em "Terminar" (Finish). Se lhe for pedido, reinicie o computador.

Ligar a outros dispositivos Bluetooth

- 15 Se necessário, torne os outros dispositivos Bluetooth detectáveis (prima o botão para ligar). Consulte igualmente o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- 16 Faça duplo clique no ícone Bluetooth na barra de tarefas. Vai abrir 'Os meus locais Bluetooth' (My Bluetooth Locations).
- 17 Clique em "Search for devices in range" (Localizar dispositivos perto).
- 18 **A:** Faça clique com o botão direito sobre o dispositivo encontrado.
B: Seleccione "Pair Device" (emparelhar dispositivo).
- 19 Clique na janela "Bluetooth PIN code Required" (Código PIN para Bluetooth requerido).
- 20 **A:** Introduza o código PIN do dispositivo. Informação sobre o código PIN (pode ser diferente):


Emparelhar com dispositivo de tipo	Código PIN
GSM, Computador, Pocket PC	Introduza um código arbitrário para ambos os dispositivos. Este código deve ser o mesmo para ambos.
Dispositivos vários (auscultadores, modems, impressoras)	Use o código PIN indicado no dispositivo ou no manual de instruções. Códigos comuns são: 1234, 0, 0000
Ratos e teclados	Normalmente não requerem código PIN.

B: Clique em "OK".

21 Os dispositivos estão emparelhados pelo que uma marca vai aparecer no ícone do dispositivo.

A: Faça clique com o botão direito sobre o dispositivo.

22 **B:** Clique em "Connect" (ligar).

 Em alguns casos, deve premir um botão no dispositivo para aceitar a ligação.

23 O ícone do dispositivo deverá estar verde. Agora pode usar o dispositivo.

Nota



Perfis

- Para poder usar uma certa função, o perfil em causa deve ser suportado por ambos os dispositivos.
- Para mais informações acerca do Bluetooth e dos perfis de suporte, veja: <http://www.trust.com/service/help/bluetooth>



Ligação e utilização

- O método de emparelhamento e o uso do Bluetooth podem diferir para dispositivos diferentes. Veja o manual de instruções fornecido com o outro dispositivo Bluetooth para saber o método correcto.
- Os dispositivos Bluetooth só ficam passíveis de ser descobertos durante um período limitado. Se necessário, tome o dispositivo passível de ser descoberto outra vez.
- Se o Adaptador Bluetooth já tiver sido emparelhado com um dispositivo Bluetooth semelhante, não necessitará de ser emparelhado de novo.
- O Adaptador Bluetooth pode ser emparelhado com até 7 dispositivos diferentes.
- Alguns telefones são produzidos sem suporte óptimo para Bluetooth. Se tiver um problema, verifique se o telefone tem a versão mais actualizada do Bluetooth (firmware). Contacte o fabricante do telefone para obter mais informação.
- Veja o manual de instruções incluído no CD-ROM para informação ao utilizador mais detalhada.
- PC Suite 6.41 é recomendado para telefones Nokia. Verifique a compatibilidade em <http://www.trust.com/NokiaPCSuite>.



Desempenho sem fios

BT-1300TP BLUETOOTH USB ADAPTER

- Objectos de metal próximos ou entre o Adaptador Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth podem reduzir a captação.
- Se necessário, use um cabo de extensão para deslocar o adaptador para um local diferente.
- Intervalo

Emparelhar com classe de dispositivo	Distância máxima em espaço aberto
Bluetooth Classe I	100 m
Bluetooth Classe II	10 m
Bluetooth Classe III	1 m

Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, manuais de instruções e mais informações sobre Bluetooth, visite www.trust.com/14377.

Resolução de problemas

- Se o ícone Bluetooth se mantiver vermelho, desinstale o software Bluetooth e remova o adaptador da porta USB. Reinicie o computador e siga o procedimento de instalação do passo 1.
- Remova o adaptador Bluetooth se o computador não puder ser colocado em modo de espera depois de o adaptador ser instalado.

PT
Instruções de segurança

- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido.

CE 1177

- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14377/ce.

Sem fios

- Este dispositivo sem fio funciona a uma frequência de 2,4 GHz. Satisfaz os requisitos essenciais e outras condições relevantes da Directiva RTTE 1999/5/CE e pode ser utilizado nos seguintes países: AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, IE, IT, LU, NO, PT, ES, SE, CH, NL, PL e UK. Não existem limitações por canal para os países acima mencionados. Visite www.trust.com/14377 para obter uma lista actualizada dos países onde é permitida a utilização deste dispositivo.
- É possível que existam restrições para a utilização deste dispositivo fora da UE. Se este dispositivo for utilizado fora da EU, verifique se o produto cumpre as regras locais. Frequência: 2,4 ~ 2,4835 GHz. Largura de banda: aprox. 1 MHz, Potência: 25 mW.
- Tenha cuidado quando utilizar aparelhos sem fios se tiver um "pacemaker" ou estiver dependente de outros aparelhos electrónicos sensíveis de suporte de vida, uma vez que este produto transmite sinais de radiofrequência.

Garantia e direitos de autor

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.