

## Informations sur les produits



**A** : bouton snapshot (instantané).  
**B** : bague d'objectif réglable  
**C** : fixation polyvalente

**D** : témoin d'état  
**E** : connecteur USB  
**F** : microphone

## Installation

**1** Allumez le PC : insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

**2** Installez le pilote. Redémarrez le système.

**3** Connectez l'USB. Placez la caméra.


Windows XP+SP2 :


- Non, une autre fois (No, not this time).
- Suivant (Next).

Autres systèmes Windows :

Passer à l'étape 5.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer.

**5**  Le CD Windows 98SE est requis !

 Windows 98SE/ME : cliquez sur « Oui » (yes) lorsque le système vous demande d'écraser un fichier plus ancien !

## Utilisation de la Webcam

**6** Ouvrez AmCap.

**7** Activez Aperçu (preview).

**8** Réglez la bague de l'objectif jusqu'à ce que l'image soit nette. Fermez.

## Instantané

**9** Appuyez sur le bouton d'instantané lorsque la caméra est en cours d'utilisation.

Cliquez sur « Fichier » (file) et sélectionnez « Enregistrer sous » (save as) pour enregistrer la photo.

## Utilisation de microphone dans MSN Messenger

**10** Ouvrez l'assistant de réglage audio/vidéo de MSN.

**11** Suivez l'assistant, puis sélectionnez la Webcam et le microphone pour compléter l'installation.

## Rappel

### Utilisation générale

- Windows 98SE/ME : après avoir redémarré l'ordinateur, l'installation de la « Connexion TV/VIDEO Microsoft » peut démarrer. Suivez les instructions à l'écran (le CD-ROM d'installation de Windows 98SE est requis).
- Windows 98SE/ME : aucune connexion réseau après l'installation de la connexion TV/VIDEO Microsoft :
  - Cliquez sur « Panneau de configuration - Réseau » et sélectionnez « Connexion TV/VIDEO Microsoft ».
  - Cliquez sur « Propriétés » (Properties).
  - Cliquez sur l'onglet « Liaisons » (Bindings).
  - Désélectionnez « TCP/IP -> Connexion TV/Video Microsoft ». Redémarrez votre ordinateur.
- Veillez à ce que l'éclairage soit suffisant lorsque vous utilisez la Webcam !
- Utilisez une brosse souple pour nettoyer l'objectif lorsque celui-ci est poussiéreux !
- La prise d'instantanés fonctionne uniquement lorsque la caméra est en cours d'utilisation !
- La Webcam ne peut pas être utilisée dans plus d'une application à la fois !

- Si vous connectez la caméra sur un autre port USB, suivez l'assistant d'ajout de nouveau matériel pour compléter l'opération !
- Lisez le manuel sur CD-ROM pour des informations détaillées sur l'utilisation de AmCap.
- Utilisez un service de messagerie, tel que MSN pour la vidéoconférence. Utilisez le lien figurant sur le CD-ROM pour le téléchargement.
- Pour plus d'informations sur MSN, consultez [www.msn.com](http://www.msn.com) ou cliquez sur le lien MSN tour sur le CD-ROM.
- Cliquez sur « Installer le logiciel » (install software) sur le menu d'installation Trust du CD-ROM, pour installer Vidéo Impression. Utilisez ce programme pour faire des vidéos. Utilisez son Aide si vous avez besoin d'assistance.

En cas de problème, rendez-vous sur [www.trust.com/14383](http://www.trust.com/14383) pour la FAQ, les pilotes et les manuels.

#### **Sécurité**

- Tenez cet appareil à l'écart de tout liquide, tel que l'eau.
- N'ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : [www.trust.com/14383/ce](http://www.trust.com/14383/ce).

#### **Garantie et copyright**

- Ce produit bénéficie d'une garantie d'usine valable deux ans à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l'autorisation de Trust International B.V.