

Informazioni sul prodotto



A: pulsante di scatto
B: messa a fuoco regolabile
C: morsetto polifunzionale

D: indicatore di stato
E: collegamento USB
F: microfono

IT

Installazione

- 1 Accendere il PC e inserire il CD-ROM nell'apposito lettore.
- 2 Installare i driver e riavviare il sistema.
- 3 Collegare il cavo USB e posizionare la fotocamera.
 Windows XP + SP2:
 - No, non questa volta (No, not this time).
- 4 - Avanti (Next).
 Altre versioni di Windows:
 Andare al passo 5.
 Seguire le istruzioni sullo schermo per terminare.
- 5  È necessario il CD di installazione di Windows 98SE!
 Windows 98SE/ME, fare clic su "Sì" (Yes) alla richiesta di sovrascrivere con un file precedente!

Utilizzo della webcam

- 6 Aprire AmCap.
- 7 Abilitare l'anteprima.
- 8 Regolare la messa a fuoco fino ad ottenere un'immagine nitida e uscire.

Snapshot (Cattura immagine)

- 9 Premere il pulsante di scatto quando la webcam è in uso.
 Fare clic su "File" e selezionare "Salva con nome" (Save As) per salvare la fotografia.

Utilizzo del microfono in MSN Messenger

- 10 Aprire la regolazione guidata audio/video di MSN.
- 11 Seguire le istruzioni; per terminare selezionare la webcam e il microfono.

Accorgimenti



Utilizzo

- Windows 98SE/ME: Dopo aver riavviato il computer, si avvierà l'installazione della connessione TV/VIDEO (Microsoft TV/VIDEO connection). Seguire le istruzioni sullo schermo per terminare (è necessario il CD-ROM di installazione di Windows 98 SE).
- Windows 98SE/ME: Nessuna connessione alla rete dopo l'installazione della connessione Microsoft TV/VIDEO:
 - Fare clic su "Pannello di controllo - Rete" (Control Panel – Network) e selezionare "Microsoft TV/VIDEO connection".
 - Fare clic su "Proprietà" (Properties).
 - Fare clic sulla scheda "Binding".
 - Deselezionare "TCP/IP -> Microsoft TV/Video Connection". Riavviare il computer.
- Assicurarsi che durante l'uso della webcam vi sia luce a sufficienza.
- Utilizzare una spazzola morbida per pulire il sensore ottico se impolverato
- Il pulsante di scatto funziona solo quando la webcam è in uso.
- La webcam non può essere utilizzata in più di un'applicazione alla volta.

- Se si desidera passare la webcam a un'altra porta USB, seguire le istruzioni dell'installazione guidata dell'hardware per terminare.
- Leggere il manuale sul CD per l'utilizzo dettagliato di AmCap.
- Utilizzare un servizio di messenger come MSN per effettuare video conferenze. Per scaricare il programma, utilizzare il link presente sul CD-ROM.
- Per ulteriori informazioni su MSN consultare il sito www.msn.com o fare clic sul link "MSN tour" sul CD-ROM.
- Per installare Video Impression fare clic sulla voce "Installa il software" (Install software) del menu di installazione sul CD-ROM. Utilizzare Video Impression per effettuare videoregistrazioni. In caso di necessità utilizzare l'assistenza del programma.

In caso di problemi, consultare il sito www.trust.com/14383 per le FAQ, i driver e i manuali.

Norme di sicurezza

- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
- Non aprire o riparare da soli il prodotto.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all'indirizzo www.trust.com/14383/ce.

Garanzia e copyright

- Questo prodotto ha una garanzia della ditta di produzione di due anni, che è valida a partire dalla data dell'acquisto. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.trust.com/warranty.
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.