

**Informations sur les produits**

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> : bouton page haut : diapo précédente                          | <b>H</b> : bouton gauche de la souris : diapo suivante |
| <b>B</b> : bouton de pointeur laser                                     | <b>I</b> : bouton de connexion 2                       |
| <b>C</b> : bouton droit de la souris : sélection d'une diapo spécifique | <b>J</b> : compartiment à piles                        |
| <b>D</b> : bouton marche / arrêt  | <b>K</b> : témoin d'état                               |
| <b>E</b> : boule de commande optique                                    | <b>L</b> : bouton de connexion 1                       |
| <b>F</b> : bouton page bas : diapo suivante                             | <b>M</b> : câble d'extension USB                       |
| <b>G</b> : indicateur de pile déchargée                                 |  |

FR

L'explication de la fonction diapo est basée sur Microsoft PowerPoint.

**Installation**

- 1 Allumez le PC et connectez le récepteur USB sur un port USB libre. Si nécessaire, utilisez le câble d'extension USB.
- 2 Windows 64 bit, Windows XP, Windows 2000 et Windows ME : le périphérique est installé automatiquement. Poursuivez à partir de l'étape 13.
- 3 Cliquez sur « Suivant » (next).
- 4 Cliquez sur « Suivant » (next).
- 5 Cliquez sur « Suivant » (next).
- 6 Si ce message s'affiche, cliquez sur « OK ».
- 7 Insérez le CD-ROM d'installation de Windows 98 SE dans votre lecteur de CD-ROM.
- 8 Cliquez sur « Parcourir » (Browse).
- 9 A : sélectionnez le dossier « WIN98 » sur le CD-ROM d'installation de Windows 98 SE.  
B : cliquez sur « OK ».
- 10 cliquez sur « OK ».
- 11 Cliquez sur « Terminer » (finish).
- 12 Si nécessaire, répétez les étapes 3 à 11.

**Connexion**

- 13 A : insérez les piles.  
B : allumez le Presenter.  
A : appuyez sur le bouton de connexion 1 sur le récepteur USB. Le voyant s'éteint.  
B : appuyez sur le bouton de connexion 2 sur le Presenter. Le voyant sur le récepteur USB s'allume à nouveau.

A présent, le Presenter est prêt à l'emploi.

**Performances sans fil**

- Portée sans fil maximale : 20 mètres.

- La présence d'objets métalliques à proximité ou entre le Presenter et le récepteur USB peut réduire la portée.
- Si nécessaire, utilisez le câble d'extension USB pour déplacer le récepteur USB à un endroit différent.

#### **Energie**

- Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des piles NiMH AAA rechargeables.
- Cet appareil se met en mode d'économie d'énergie s'il n'est pas utilisé pendant 45 secondes. Pour économiser de l'énergie, éteignez l'appareil après son utilisation.

#### **Utilisation**

- En conséquences des 4 096 différentes ID, il est possible d'utiliser plus d'un Presenter dans la même pièce.

#### **Mesures de sécurité**

- Appareil LASER de CLASSE 2. Ne regardez jamais directement le faisceau laser !



- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Ne rechargez pas les piles fournies avec le produit et ne les jetez pas dans un feu.
- Observez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez des piles.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d'instructions, rendez-vous sur [www.trust.com/14417](http://www.trust.com/14417).



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : [www.trust.com/14417/ce](http://www.trust.com/14417/ce).

#### **Sans fil**

- Ce produit sans fil de classe 1 fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz. Il répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE et peut être utilisé dans les pays suivants : tous les pays de l'Union européenne, ainsi que RU, TR, NO et HU. Il n'existe aucune restriction par canal dans les pays mentionnés ci-dessus. Rendez-vous sur [www.trust.com/14417](http://www.trust.com/14417) pour une liste actualisée des pays où l'utilisation de cet appareil est autorisée.
- Il peut exister des restrictions quant à l'utilisation de cet appareil hors de l'Union européenne. Si cet appareil est utilisé hors de l'Union européenne, assurez-vous qu'il est conforme à la réglementation locale. Fréquence : 2 446 à -2 454 GHz. Bande passante : 6-8 MHz ; puissance < 1 mW.
- Attention à l'utilisation de produits sans fil si vous portez un stimulateur cardiaque ou dépendez d'autres appareils électroniques sensibles vitaux, car ce produit transmet des signaux radio.

**Garantie et copyright**

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.