

## Ürün bilgileri



- |   |  |
|---|--|
| <b>A:</b> Sayfa Yukarı düğmesi: önceki saydam     | <b>H:</b> Sol fare düğmesi: sonraki saydam |
| <b>B:</b> Lazer işaretçi düğmesi                  | <b>I:</b> Bağlantı düğmesi 2               |
| <b>C:</b> Sağ fare düğmesi: özel bir saydam seçin | <b>J:</b> Pili bölümü                      |
| <b>D:</b> Aç/Kapa düğmesi                         | <b>K:</b> Durum LED göstergesi             |
| <b>E:</b> Optik imleç denetim topu                | <b>L:</b> Bağlantı düğmesi 1               |
| <b>F:</b> Sayfa Aşağı düğmesi: sonraki saydam     | <b>M:</b> USB uzatma kablosu               |
| <b>G:</b> Pili boş göstergesi                     |  |

Saydam işlevselliği, Microsoft PowerPoint esasında açıklanmıştır.

## Kurulum

- 1 Bilgisayarınızı açın ve USB alıcısını boş bir USB bağlantı noktasına takın. Gerekirse, USB uzatma kablosu kullanın.  
Windows 64 bit, Windows XP, Windows 2000 ve Windows ME: aygıt otomatik olarak kurulur. 13üncü adımdan devam edin.
- 2 Windows 98 SE: 3üncü adımdan devam edin.
- 3 "İleri" (Next) seçeneğine tıklayın.
- 4 "İleri" (Next) seçeneğine tıklayın.
- 5 "İleri" (Next) seçeneğine tıklayın.
- 6 Bu ileti görüntülenirse, "Tamam" (OK) düğmesine tıklayın.
- 7 Windows 98 SE installation CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
- 8 "Göz at" (Browse) tıklayın.
- 9 A: Windows 98 SE installation CD-ROM'undan "WIN98" klasörünü seçin.  
B: "Tamam" (OK) üzerinde tıklayın.
- 10 "Tamam" (OK) üzerinde tıklayın.
- 11 "Son" (Finish) seçeneğine tıklayın.
- 12 Gerekirse, 3 ila 11'inci adımları tekrarlayın.

## Bağlantı

- 13 A: Pilleri yerleştirin.  
B: Sunucuyu (Presenter) açın.  
A: USB alıcısı üzerindeki bağlantı düğmesi 1'e basın. LED göstergesi söner.  
B: Sunucu (Presenter) üzerindeki bağlantı düğmesi 2'ye basın. USB alıcısı üzerindeki LED göstergesi tekrar yanar.

Sunucu (Presenter), artık kullanıma hazırdır.

**Kablosuz performans**

- Maksimum kablosuz erim: 20 metre.
- Sunucu (Presenter) ve USB alıcısı arasındaki ya da yakınındaki metal nesnelere, erimi azaltabilir.

- Gerekirse, USB alıcısını farklı bir yere taşımak için USB uzatma kablosu kullanın.

**Enerji**

- Maksimum performans için, şarj edilebilir AAA NiMH pilleri kullanın.
- 45 saniye kullanılmadığında, aygıt enerji tasarruf moduna geçer. Enerjiden tasarruf etmek amacıyla, aygıtı kullandıktan sonra kapatın.

**Kullanım**

- 4,096 farklı kimlik dolayısıyla, bir odada birden fazla Sunucu (Presenter) kullanmak olanaklıdır.

**Güvenlik talimatları**

- LAZER SINIF II aygıtı. Kesinlikle lazer ışınına doğrudan bakmayın!



- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyiniz.
- Ürünle birlikte verilen pilleri şarj etmeyin ve ateşe atmayın.
- Pilleri çöpe atarken yerel yönetmeliklere göre hareket edin.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve talimat kılavuzları için [www.trust.com/14417](http://www.trust.com/14417) internet adresini ziyaret edin.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14417/ce](http://www.trust.com/14417/ce) adresinde bulabilirsiniz.

**Kablosuz**

- Bu sınıf 1 kablosuz aygıt 2.4 GHz frekansında çalışmaktadır. 1999/5/EC Yönergesi'nin temel gerekliliklerini ve diğer koşullarını karşılamakta olup, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir: Tüm AB ülkeleri ile RU, TR, NO ve HU. Yukarıdaki ülkelerde, her kanal için sınırlama yoktur. Bu aygıtın kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için, [www.trust.com/14417](http://www.trust.com/14417) internet adresini ziyaret edin.
- Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetleyin. Frekans: 2.446 ~ 2.454 GHz. Bant genişliği: 6-8 MHz, Güç < 1 mW.
- Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız, kablosuz aygıtı kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Daha fazla bilgi edinmek için, [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty) internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.