

Informazioni sul prodotto**A:** collegamento USB**B:** indicatore di stato

Accesso: alimentazione

Lampeggiante: chiamata

Enter: composizione/chiamata**Tab:** inserire un carattere tab o sposta il punto di inserimento al tab successivo.**▲:** spostarsi verso l'alto.**▼:** spostarsi verso il basso.**C:** altoparlante**D:** tastierino (dettagli in seguito)**E:** microfono

: aumentare volume

: diminuire volume

: back space

0-9, *, #: tasti di inserimento.

: rispondere alla chiamata

: riagganciare o rifiutare una chiamata

IT

Installazione**1** Accendere il PC.**2** Collegare il cavo USB.**3** L'indicatore di stato si illumina (fine).**Utilizzo**

Collegarsi a Internet e installare Skype prima dell'utilizzo.

 Scaricare Skype: www.trust.com/skypedownload. Utilizzo e installazione di Skype: www.trust.com/skypeguide. Ulteriori lingue disponibili: andare alla pagina www.trust.com/skypeinternational.**Effettuare una composizione rapida**

Ciascun utente deve trovarsi sulla lista di contatti Skype dell'altro.

Per comodità ripetere i passi 4-5 utilizzando però un numero diverso per ogni contatto.

Aprire Skype e selezionare un contatto.

4 Fare clic con il tasto destro del mouse sul contatto e selezionare "Assegna composizione rapida" (Assign Speed-Dial).**5** Assegnare un numero, ad esempio "21".**6** Digitare 21 per chiamare il contatto.**Accorgimenti** **Utilizzo**

- Per effettuare chiamate verso i fissi è necessario acquistare credito Skype Out
- Digitare "00" equivale a digitare "+".
- Il dispositivo è installato come dispositivo audio USB, come se fosse una scheda audio. Se si desidera ascoltare la musica utilizzando la scheda audio del sistema scollegare il presente dispositivo o cambiare le impostazioni audio della scheda audio. È probabile che venga richiesto di riaprire il media player successivamente.

FAQ

- Solitamente il dispositivo diventa di default una volta collegato; in caso contrario aprire Skype, Strumenti (Tools) -> Opzioni (Options) -> Periferiche audio (Sound Devices). Selezionare "Periferiche audio USB" (USB Audio Device) dall'elenco a discesa per tutte le opzioni audio.

In caso di problemi, consultare il sito www.trust.com/14482 per le FAQ, i driver e i manuali.

Norme di sicurezza

- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
- Non aprire o riparare da soli il prodotto.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all'indirizzo www.trust.com/14482/ce.

Garanzia e copyright

- Questo prodotto ha una garanzia della ditta di produzione di due anni, che è valida a partire dalla data dell'acquisto. Per ulteriori informazioni andare alla pagina www.trust.com/warranty.
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.