

Информация об изделии



A: Динамик

B: Дисплей

C: Клавишная панель (подробности см. ниже)

D: Микрофон

E: Подключение через интерфейс USB

F: Активный индикатор



Нажмите для ответа на вызов, производства звонка или восстановления Skype



Нажмите для завершения звонка, отклонения вызова или минимизации Skype



Перемещение вверх



Перемещение вниз

Клавиш

а 'In'

Нажмите для отображения списка входящих вызовов

Клавиш

а 'Out'

Нажмите для отображения числа исходящих вызовов

- Не клавиатурный ввод:

Вставляет символ табуляции или передвигает указатель вставки на следующую точку табуляции

*- Клавиатурный ввод:*

Возврат на один знак

- Просмотр списка вызовов:

Одно нажатие удаляет букву

Двойное нажатие удаляет запись из списка вызовов

0-9, *, #

Клавиши ввода

*- Отображает VOIP PHONE (VOIP-телефон) если SkypeMate не установлен**- Обычно отображает системные дату, день и время**- Отображает входящий вызов, дату, время и имя абонента в Skype**- Отображает исходящий вызов, дату, время и число вызовов*

Установка

Перед применением подключитесь к Интернету и установите Skype (1.0.0.106 или более позднюю версию).

Как установить и использовать Skype: нажмите на ссылку тур по Skype (Skype Tour) на компакт диске.

 Информация на других языках: доступна на www.trust.com/skypeinternational.

1 Включите компьютер

2 Установите компакт-диск в компьютер

3 Скачайте и установите Skype

4 Установите программное обеспечение; выполняйте указания, выводимые на экран, вплоть до завершения установки

5 Выберите "разрешить программе использовать Skype" (Allow this program to use Skype)

OK

Подключите устройство к USB-порту

ЖК-дисплей светится

6 Значок SkypeMate становится зеленым с темно-зеленым телефоном (завершение)

При появлении на экране запроса перезагрузите компьютер!

Применение

Регулировка громкости/звука звонка телефонной трубки

- 7 Нажмите дважды на значок SkypeMate в панели задач
- 8 Установите необходимый уровень громкости динамика или микрофона
- 8 Выберите необходимый звук звонка из списка меню

Ускоренный набор номера

- ⚠ Абоненты должны присутствовать в списках Skype друг друга.
 - ⚠ В целях удобства повторите шаги 9-10, используя различные номера для разных абонентов
- Откройте Skype и выберите абонента
 - 9 Нажмите правой кнопкой мыши на запись абонента и выберите "Assign Speed-Dial" (назначить ускоренный набор)
 - 10 Назначьте номер, например, '21'
 - 11 Нажмите 21 для вызова абонента

Вызов с использованием списка входящих вызовов

- 12 Нажмите кнопку In (ввод)
- 13 С помощью клавишей вверх/вниз найдите нужного абонента
- 14 Нажмите клавишу набора номера для производства вызова

Не забудьте!





⚠ Общие указания по эксплуатации


- Для вызова обычных телефонных номеров необходимо приобрести разрешение SkypeOut
- Нажатие '00' эквивалентно нажатию '+'.
- Смена языка меню: (а) правой кнопкой мыши нажмите на значок SkypeMate в панели задач; (b) выберите язык.
- Установите собственный язык системы; в противном случае опция меню может обратиться в '??'.
- Это устройство установлено в системе как аудиоустройство USB (USB Audio Device), подобно звуковой карте. Если Вам необходимо прослушивать музыку с использованием Вашей системной звуковой карты, пожалуйста, отсоедините это устройство, либо измените аудио-настройки системной звуковой карты. После этого, возможно, потребуется повторно открыть программу воспроизведения media player.

⚠ Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Skype был запущен, но значок SkypeMate остается серым с зеленым телефоном: пожалуйста, откройте Skype, Инструменты-> Настройки-> Управление доступом к Skype других программ (Tools-> Options -> Manage other programs' access to Skype). Нажмите на SkypeMate.exe, нажмите на Изменить (Change). Выполните действия шага 4.
- Обычно, после подключения это устройство становится устройством по умолчанию. Если нет, пожалуйста, откройте Skype, Инструменты-> Настройки-> Звуковые устройства (Tools-> Options -> Sound Devices). Затем выберите "аудиоустройство USB " (USB Audio Device) из разворачиваемого списка для всех аудио-опций.

Значение значков панели задач:

	Skype успешно подключен к Интернету. (зеленый фон и темно-зеленый телефон)		Skype не был подключен к Интернету. (серый значок с белым крестиком)
	SkypeMate успешно подключен. (зеленый фон и темно-зеленый телефон) Действие: ничего не делать		Проблемы со Skype, но устройство в исправности. (серый фон и темно-зеленый телефон) Действие: Установите и запустите Skype

	<p>Проблемы с устройством, но Skype в порядке. (зеленый фон и красный телефон)</p> <p>Действие: повторите подключение устройства или проверьте порт USB</p>		
---	---	--	--

При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу www.trust.com/14484, где также размещены драйверы и указания по эксплуатации.

Меры предосторожности

- Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.
- Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.



- Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14484/ce.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня приобретения. Более подробная информация приведена на www.trust.com/warranty
- Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.