

Ürün bilgileri

i	A: Hoparlör	D: Mikrofon
	B: Ekran	E: USB bağlantısı
	C: Miniklavye (ayrıntılar aşağıda)	F: Etkin LED göstergesi



Çağrıyı yanıtlamak ya da Skype uygulamasını kaydetmek için, bu düğmeye basın



Çağrıyı sonlandırmak ya da Skype uygulamasını kaydetmek için, bu düğmeye basın



Yukarı taşıy



Aşağı taşıy



Gelen çağrı listesini görüntülemek için, bu düğmeye basın



Giden çağrının numarasını görüntülemek için, bu düğmeye basın

- Veri girilmediğinde:

Sekme karakteri ekler ya da ekleme imlecini bir sonraki sekme durağına taşıy

- Veri girildiğinde:

Geril Alır

- Çağrı listesi görüntülenmede:

Harf silmek için bir kez tıklayın

Çağrı listesinden kayıt silmek için çift tıklayın

0-9, *, #

Giriş tuşları

- SkypeMate uygulaması kurulu değilse, **VOIP PHONE** işlevini görüntüler

- Normalde, sistem Tarihini (Date), Gününü (Day), Zamanını (Time) görüntüler

- Skype uygulamasında, tarihi, zamanı ve kişi adıyla birlikte gelen çağrıyı görüntüler

- Tarihi, zamanı ve arama sayısıyla birlikte giden çağrıyı görüntüler

LCD

Kurulum

⚠ Kullanmadan önce internet'e bağlanın ve Skype uygulamasını (1.0.0.106 ya da daha yeni bir sürümünü) kurun.

⚠ Skype uygulamasının kurulumu ve kullanımı için: CD-ROM'daki Skype Tour linkini tıklayın.

⚠ Diğer dil seçenekleri için: www.trust.com/skypeinternational adresini ziyaret edin.

1 Bilgisayar açık

2 CD-ROM'u CD'ye verleştirin

3 Skype uygulamasını indirin ve kurun

4 Yazılımı kurun; tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin

"Bu programın Skype uygulamasını kullanmasına izin ver" (Allow this program to use Skype) seçeneğini seçin

5 Tamam (OK)

USB'yi bağlayın

LCD yanar

6 SkypeMate simgesi, koyu yeşil telefon görüntüsüyle yeşile döner (Son [Finish])

⚠ İstenince, sistemi yeniden başlatın

Kullanım

Ahizenin ses/zil tonunun ayarlanması

7 Görev çubuğundaki SkypeMate simgesini çift tıklayın

8 Hoparlörün ya da mikrofonun sesini istediğiniz düzeye ayarlayın

Menü listesinden istediğimiz zil tonunu seçin**Hızlı arama yapılması**

⚠ Arayıcıların diğer Skype listelerinde bulunması gerekmektedir.

⚠ İşlemi kolaylaştırmak için, 9-10 adımları tekrarlayın; ancak, farklı kişiler için farklı sayılar kullanın

9 Skype uygulamasını açın ve bir kişi seçin

10 Kişi üzerinde sağ tıklayın ve "Hızlı Arama Ata" (Assign Speed-Dial) seçeneğini seçin

11 Bir sayı atayın; örneğin "21"

12 Kişiyi aramak için 21'e basın

Gelen çağrı listesinden arama yapılması

12 İn düğmesine basın

13 İstenen kişiyi bulmak için yukarı/aşağı tuşlarını kullanın

14 Arama yapmak için çevir tuşuna basın







Anımsatma notları**⚠ Genel kullanım**

- Düzenli bir telefon numarasını aramak için, SkypeOut kredisi almak gerekmektedir.
- '00' tuşuna basmak ile '+' tuşuna basmak aynıdır.
- Menü'nün dilini değiştirmek için: (a) Görev çubuğundaki SkypeMate simgesini sağ tıklayın; (b) Dili Seçin.
- Sisteminize özel dili seçin; aksi takdirde, menü seçeneği '?' olarak değişebilir.
- Bu aygıt, tıpkı bir ses kartı gibi sisteminize USB Ses Aygıtı (USB Audio Device) olarak kurulur. Sistem ses kartınızı kullanırken müzik dinlemek isterseniz, lütfen, ya bu aygıtın fişini çekin ya da sistem ses kartının ses ayarını değiştirin. Daha sonra "media player"ın tekrar açılması gerekebilir.

⚠ Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

- Skype uygulaması başlatıldı; ancak, SkypeMate simgesi, yeşil telefon görüntüsüyle gri renkli alan içinde kalıyor: diğer programların Skype uygulamasına erişim sağlamaları için, lütfen, Skype uygulamasını açın; Araçlar-> Seçenekler-> Gizlilik-> Yönetim (Tools-> Options-> Privacy -> Manage). SkypeMate.exe dosyası ve Değiştir (Change) seçeneğini tıklayın. 4üncü adımdaki açıklamayı uygulayın.
- Fişi takılınca, aygıt, genellikle, varsayılan durumundadır. Aksi takdirde, Skype uygulamasını açın; Araçlar->Seçenekler->Ses Aygıtları (Tools-> Options -> Sound Devices). Daha sonra tüm ses seçenekleri için, aşağı açılır menüden "USB Ses Aygıtı" (USB Audio Device) seçeneğini seçin.

Görev çubuğundaki simgenin anlamı:

	Skype, başarılı bir şekilde Internet'e bağlandı. (yeşil alan & koyu yeşil telefon)		Skype, Internet'e bağlı değil. (beyaz çarpı işaretli gri simge)
	İşlem: hiçbir şey yapmayın. SkypeMate, başarılı bir şekilde bağlandı. (yeşil alan & koyu yeşil telefon)		İşlem: Skype uygulamasını Internet'e bağlayın. Skype, tamam değil; ancak, aygıt tamam. (gri alan & koyu yeşil telefon)
	İşlem: hiçbir şey yapmayın. Aygıt, tamam değil; ancak, Skype tamam. (yeşil alan & kırmızı telefon)		İşlem: Skype uygulamasını kurun ya da başlatın
	İşlem: aygıtı yeniden bağlayın ya da USB'yi denetleyin		

PH-2200 Internet Phone LCD



Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, www.trust.com/14484 adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümünü, sürücüleri ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

Güvenlik

- Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
- Aygıtı açmayın veya kendiniz onarmaya kalkmayın.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14484/ce Internet adresinde bulabilirsiniz.

Garanti ve telif hakkı

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisindedir. Daha fazla bilgi için bkz. www.trust.com/warranty
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.