



**Ürün bilgileri**


<p><b>A:</b> Kaydırma ruleti ve üçüncü düğme Düşük pil LED göstergesi (yanıp söner)</p> <p><b>B:</b> Sağ düğme</p> <p><b>C:</b> Sol düğme</p> <p><b>D:</b> Tarayıcı geri düğmesi</p> <p><b>E:</b> Tarayıcı ileri düğmesi</p> <p><b>F:</b> Bağlantı düğmesi</p> <p><b>G:</b> Hareket algılayıcısı</p> <p><b>H:</b> Pil bölmesi</p>	<p><b>I:</b> Durum LED göstergesi Devamlı yanar: güç Yanıp söner: fare hareketi</p> <p><b>J:</b> Şarj LED göstergesi: Devamlı yanar: şarj ediliyor Yanıp söner: tamamen dolu</p> <p><b>K:</b> Bağlantı düğmesi</p> <p><b>L:</b> Güç adaptör prizi</p> <p><b>M:</b> USB – PS/2 çeviricisi</p>
---	--

**Kurulum**


- Pilleri yerleştirin
- 1** Elektrikçi yuvaya bağlayın  
Pilleri şarj edin
- 2** Bilgisayar kapalı
- 3** **A:** USB'yi bağlayın ya da  
**B:** USB - PS/2 çevirici kullanın  
Bilgisayar açık
- 4**  Windows 98SE, işlemi tamamlamak için ekran talimatlarını izleyin!
- 5** Bağlantı düğmesine basın; Durum LED göstergesi yanıp söner
- 6** Bağlantı düğmesine basın  
Fare, kullanıma hazırdır

**Trust Kolay Yapılandırma Yazılımını (Trust Easy Configuration Software) Kurun**

- 7** CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin
- 8**  "Yazılım kur" (Install software) seçeneğini tıklayın; tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin  
İstenince, sistemi yeniden başlatın!

**Anımsatma notları**** Düşük performans**

- Aygıt yakın ya da aygıtlar arasında metal nesne var.
- Algılayıcıyı yanıtlanacak yüzey malzemesi Bu durum önlemek için, fare minderini kullanın.
- Girişim durumunda, kanalı değiştirmek için, 5inci ve 6ıncı adımları izleyin.
- Piller (neredeyse tamamen) bitmiş.
- Yakında başka bir kablosuz aygıt var.

** Genel kullanım**

- Fare imlecinin hızını ayarlayın: (1) Windows Yardım (Help) menüsünü açın (Başlat → Yardım [Start → Help]). (2) "fare imlecinin hızını ayarla" (adjust the speed of mouse pointer) işlevini arayın. (3) Talimatları izleyin.
- Yapılandırma programının kullanımını için CD'deki kılavuzu okuyun.

### M1-7500X Wireless Laser Mouse

- 3üncü, 4üncü ve 5inci düğmeyi yapılandırmak için, CD'deki Trust Kolay Yapılandırma (Trust Easy Configuration) yazılımını kurun.
- Yeni ve eski pilleri bir arada kullanmayın, çünkü eski piller yeni olanları boşaltabilir.
- Fareyi yuva üzerinde 48 saatten fazla tutmayın.
- Alkalın pilleri şarj etmeye çalışmayın. Aksi takdirde, pil patlayabilir.

Herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, [www.trust.com/14518](http://www.trust.com/14518) (14519, İngiliz model) İnternet adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümünü, yazılım ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

### Güvenlik

- Aygıtı açmayın veya kendiniz onarmaya kalkmayın.
- Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
- Lazere bakmayın.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14518/ce](http://www.trust.com/14518/ce) ya da [www.trust.com/14519/ce](http://www.trust.com/14519/ce) (İngiliz model) adresinde bulabilirsiniz.

### Kablosuz

- Bu kablosuz aygıt 27MHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE Yönergesi 1999/5/EC temel gerekliliklerini ve diğer koşullarını karşılamakta olup AB ülkelerinde ve aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir: AB aday ülkeleri ve NO/CH/RU/HR/IS/UA. Yukarıdaki ülkelerde, her kanal için sınırlama yoktur. Bu aygıtın kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için [www.trust.com/14518](http://www.trust.com/14518) adresini ziyaret edin.
- Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetleyin. Frekans: 27,045MHz, Bant genişliği: 10KHz, Güç: < 1mW.
- Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri, bilgisayar vb) pek çok kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınız diğer kablosuz ürünler nedeniyle düzgün çalışmayabilir veya diğer kablosuz ürünlerin hatalı çalışmasına neden olabilir. Ürünler arasında yeterli uzaklığı korumaya dikkat ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.
- Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız, kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.

### Garanti ve telif hakkı

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisinde kapsamındadır. Daha fazla bilgi için bkz. [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.