

Информация об изделии



Адаптер

A: Защитный колпачок разъема USB

B: Индикатор состояния. Постоянно светится: Вкл. Мигает: Работает Bluetooth

C: Шнур-удлиннитель с интерфейсом USB


Установка

- 1 Включите компьютер и вставьте в дисковод установочный компакт-диск Trust.
- 2 Закройте все другие программы и выберите "Установка драйвера" (Install driver).
- 3 Нажимайте на кнопку "Дальше" (Next), пока не появится окно 4.
- 4 Нажмите на кнопку "ОК".
- 5 Отобразится окно, в котором будет требоваться подключить адаптер. Не нажимайте кнопки.
- 6 Подсоедините адаптер Bluetooth к порту USB. При необходимости воспользуйтесь шнуром-удлиннителем с интерфейсом USB.

A: Если появится окно, указывающее, что драйвер не имеет цифровой подписи ("the driver is not digitally signed"), нажмите на кнопку "Дальше" (Next).

B: Нажмите на кнопку "Готово" ("Finish"). Если значок Bluetooth в панели задач выделен красным цветом, см. раздел устранения неполадок.
- 7
- 8 На запрос о перезапуске компьютера выберите "Yes".

Настройка параметров

- 9 Дважды щелкните мышью по иконке Bluetooth в панели задач
- 10 Нажмите на кнопку "Next" (Дальше).
- 11 Введите другое имя компьютера (не обязательно) и нажмите на кнопку "Next". Выберите "не обязательно" (Services) и нажмите на кнопку "Дальше" (Next). Теперь придется подождать. При появлении запроса не перезапускайте компьютер.
- 12  Некоторые службы могут быть выбраны, только если требуемое оборудование (например, модем) имеется в системе.
- 13 Нажмите на кнопку "Пропустить" (Skip).
- 14 Нажмите на кнопку "Готово" ("Finish"). Если необходимо, перезапустите компьютер.

Подключение других устройств

- Если необходимо, приведите другие устройства Bluetooth в состояние обнаружения (нажмите на кнопку подключения и удерживайте ее две-три секунды). См. также руководство по эксплуатации данного устройства.
- 15
 - 16 Дважды щелкните мышью по иконке Bluetooth в панели задач. Будут открыты местоположения Bluetooth.
 - 17 Нажмите кнопку "Поиск устройств в пределах досягаемости" (Search for devices in range).
 - 18 Дважды нажмите на требуемое устройство.
 - 19 Затем дважды нажмите на требуемую службу.
 - 20 Нажмите на окно "Требуется PIN код Bluetooth" (Bluetooth PIN code Required).

A: Введите PIN код устройства. Информация о PIN кодах (может отличаться):

	Тип попарно соединяемых устройств	PIN код
21	GSM, компьютер, карманный PC	Введите произвольный код для обоих устройств. Они должны быть одинаковыми.
	Различные устройства (наушники, модемы, принтеры)	Введите PIN код, указанный на устройстве или в руководстве. Общепринятые коды: 1234, 0, 0000
	Мыши и клавиатуры	PIN код обычно не требуется.

B: Нажмите на кнопку "OK".

 В некоторых случаях для подключения необходимо нажать кнопку на устройстве.

22 Иконка устройства станет зеленой с двумя стрелками. Вы можете работать с устройством.

Примечания

Подключение

- Порядок установки попарного соединения и применения технологии Bluetooth может меняться в зависимости от конкретного устройства. Правильный порядок должен быть указан в руководстве по эксплуатации устройства, подключаемого с применением технологии Bluetooth.
- Устройства Bluetooth остаются обнаруживаемыми только на ограниченный период времени. При необходимости снова приведите устройство в состояние обнаружения.
- Адаптер Bluetooth может быть соединен попарно с 7 различными устройствами максимально.

Профили

- Для того, чтобы использовать определенную функцию, соответствующий профиль должен поддерживаться обоими устройствами.
- Для обеспечения поддержки последних профилей, скачайте обновленный драйвер с www.trust.com/14526.
- Для оптимальной поддержки профилей Bluetooth, мобильные телефоны должны иметь обновленное микропрограммное обеспечение от производителя.
- Дополнительные сведения о Bluetooth и поддерживаемых профилях приведены на: <http://www.trust.com/service/help/bluetooth>.
- Более подробная информация о профилях приведена в руководстве по эксплуатации на компакт-диске.

Применение

- При передаче файлов через Bluetooth, файлы обычно помещаются в папку "Мои документы\Папка обмена Bluetooth" (My Documents\Bluetooth Exchange Folder).
- Не запускайте одновременно несколько интенсивных задач Bluetooth, таких как передача файлов или прослушивание аудио высокого качества через наушники.

Эксплуатационные характеристики беспроводной связи

- Советы по улучшению эксплуатационных характеристик
 - Используйте удлинитель для переноски адаптера в другое место.
 - Замените или перезарядите батареи подключенных устройств.
 - Следите за отсутствием поблизости других беспроводных устройств.
 - Избегайте наличия бетонных стен или металлических предметов между адаптером и устройством.
- Скорость передачи файлов снижается для больших файлов.
- Расстояние достижимости

Класс попарно соединяемых устройств	Максимальное расстояние без преград
Класс Bluetooth I	100 м
Класс Bluetooth II	10 м
Класс Bluetooth III	1 м

Устранение неполадок

- Если иконка Bluetooth осталась красной, демонтируйте программное обеспечение Bluetooth и отключите адаптер от порта USB. Перезапустите компьютер и выполните установку, начиная с шага 1.
- При возникновении сбоев во время прослушивания качественного аудио через наушники или передаче видео-файлов, остановите интенсивные задачи Bluetooth, такие как передача файлов, или уменьшите расстояние.
- Если в наушниках отсутствует звук, проверьте, были ли наушники выбраны в качестве аудио-устройства по умолчанию: Панель управления (Control Panel) - Звуковые и аудио устройства (Sound and Audio Devices) - Вкладка аудио (Audio tab).

Ознакомиться с регулярно обновляемыми ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а также скачать драйверы, можно по адресу: www.trust.com/14526.

Правила техники безопасности

- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Очищайте устройство с помощью сухой ткани.



- Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14526/ce.

RU

Беспроводная связь

- Данное беспроводное устройство класса 1 работает на частоте 2,4 ГГц. Устройство отвечает важнейшим требованиям и существенным положениям директивы R&TTE 1999/5/EC и может применяться в следующих странах: все страны-члены ЕС, а также

Россия, Турция, Норвегия и Венгрия. Для указанных стран поканальные ограничения отсутствуют. Обновленный перечень стран, в которых разрешается эксплуатация этого устройства, представлен по адресу: www.trust.com/14526.

- Возможны ограничения на применение данного устройства за пределами ЕС. Если устройство используется за пределами ЕС, убедитесь в том, что оно удовлетворяет требованиям региональных стандартов. Частота: 2,4 ~ 2,4835 ГГц; полоса пропускания: приблизительно 1 МГц; мощность: 20 мВт.
- Соблюдайте осторожность при эксплуатации данного беспроводного устройства, если пользуетесь кардиостимулятором или другим чувствительным электронным медицинским оборудованием, так как работа устройства предусматривает передачу радиосигналов.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.