

Informations sur les produits

Haut-parleurs

A : caisson de basses

B : haut-parleurs satellites (x5)



Câbles standard

F : câble de lecteur MP3

G : câble de PC

H : câble audio du caisson de basses

I : câble d'alimentation de caisson de basses

Boîtier de commande

C : commande du volume pour les haut-parleurs individuels

D : commande de volume principale

E : bouton marche/arrêt et témoin

Console de jeux et câbles DVD

J : câble de console de jeux

K : câbles de lecteur de DVD

FR

Installation

- 1 Utilisez le câble F pour connecter un lecteur MP3 à l'arrière du boîtier de commande.
Utilisez le câble G pour connecter un PC.
- 2 Connectez les haut-parleurs selon les étiquettes présentes sur les câbles et la position des haut-parleurs.
Utilisez le câble H pour connecter le caisson de basses.
- 3 Connectez le câble d'alimentation du caisson de basses (I) sur le caisson de basses et le boîtier de commande.
- 4 Insérez la fiche du caisson de basses dans une prise.
Allumez le commutateur à l'arrière du caisson de basses.
- 5 Allumez le boîtier de commande. Le témoin s'allume.
A présent, le haut-parleur est prêt à être utilisé.

Facultatif : Connexion d'une console de jeu ou d'un DVD

- 6 Utilisez les câbles J et F pour connecter un Xbox ou une Playstation.
- 7 Utilisez les câbles K et G pour connecter un lecteur DVD.

Configuration des haut-parleurs 5.1 sous Windows XP

- 8 Cliquez sur « Démarrer – Exécuter » (Start – Run).
- 9 Tapez « mmsys.cp » et cliquez sur « OK ».
- 10 Cliquez sur « Avancé » (Advanced).
- 11 Sélectionnez « Haut-parleurs son surround 5.1 » (5.1 surround sound speakers), puis cliquez sur « OK ».

Conseils



Installation

- Ne permutez pas les câbles sur le panneau arrière lorsque l'unité est allumée.
- Le canal arrière de certaines cartes son et certains lecteurs de DVD est indiqué en tant que Surround (« Sur »).
- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, posez le caisson de basses au sol. Ne placez pas le caisson de basses près d'un écran d'ordinateur ou d'un téléviseur.



Son Surround

- Le haut-parleur central est uniquement actif durant des dialogues sur DVD en son 5.1 et lorsque vous utilisez un lecteur MP3.
- Si les sons du caisson de basse et du haut-parleur central sont changés, configurez votre carte son pour compenser ceci.
- Aucun des 6 haut-parleurs ne produit de son lors de la lecture d'un DVD.
 - Tournez tous les boutons de volume de canal du boîtier de commande, dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Configurez les haut-parleurs 5.1 dans Windows (voir Etape 8).
 - Configurez les haut-parleurs 5.1 dans le logiciel du lecteur de DVD.
 - Vérifiez si les câbles sont correctement connectés à la carte son/au lecteur de DVD.
- Utilisez l'égaliseur dans Windows Media Player, par exemple pour régler le son (voir liens).



Mesures de sécurité

- Cet appareil peut produire un son d'un volume élevé. Augmentez toujours le volume lentement.
- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou susceptible d'être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Retirez la fiche de la prise de courant et confiez l'appareil pour réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - le câble ou la fiche est endommagé(e) ;
 - l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé ;
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement.



Energie

- Pour économiser de l'énergie, éteignez l'appareil après son utilisation.

Liens

Windows Media Player : <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d'instructions, rendez-vous sur www.trust.com/14566.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l'adresse www.trust.com/14566/ce.

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.

FR