

## Informazioni sul prodotto

### Altoparlanti

- A:** subwoofer  
**B:** altoparlanti satellite (x5)

**i**

### Cavi standard

- F:** cavo lettore MP3  
**G:** cavo PC  
**H:** cavo audio subwoofer  
**I:** cavo di alimentazione subwoofer

### Unità di controllo

- C:** controllo volume canali individuali  
**D:** controllo volume principale  
**E:** tasto e indicatore on/off

### Cavi console di gioco e DVD

- J:** cavo console di gioco  
**K:** cavi lettore DVD

IT

## Installazione

- 1 Utilizzare il cavo F per connettere un lettore MP3 al retro dell'unità di controllo.  
Utilizzare il cavo G per collegare un PC.
- 2 Collegare gli altoparlanti secondo le etichette sui cavi e posizionare gli altoparlanti.  
Utilizzare il cavo H per collegare il subwoofer.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer (I) al subwoofer e all'unità di controllo.
- 4 Inserire la spina del subwoofer in una presa.  
Accendere l'interruttore sul retro del subwoofer.
- 5 Accendere l'unità di controllo. L'indicatore si accenderà.  
Il set di altoparlanti è ora pronto per l'uso.

## Opzionale: collegare una console di gioco o un lettore DVD

- 6 Utilizzare i cavi J e F per collegare Xbox o Playstation.
- 7 Utilizzare i cavi K e G per collegare un lettore DVD.

## Configurare gli altoparlanti 5.1 in Windows XP

- 8 Fare clic su "Start – Esegui".
- 9 Digitare "mmsys.cp" quindi fare clic su "OK".
- 10 Fare clic su "Avanzate" (Advanced).
- 11 Selezionare "5.1 surround sound speakers" e fare clic su "OK".

## **Suggerimenti**



### **Installazione**

- Non scambiare i cavi sul pannello posteriore una volta che l'unità è stata accesa.
- Il canale posteriore di alcune schede audio e lettori DVD è indicato come Surround ("Sur")
- Per una migliore qualità del suono, posizionare il subwoofer sul pavimento. Non posizionare il subwoofer accanto al monitor di un computer o a una TV.



### **Audio surround**

- L'altoparlante centrale è attivo soltanto durante i dialoghi nei DVD con suono 5.1 e quando si utilizza un lettore MP3.
- Se l'audio del subwoofer e dell'altoparlante centrale sono invertiti, configurare la scheda audio per compensare il problema.
- Nessuno dei 6 altoparlanti emette suono mentre viene riprodotto un DVD.
  - Ruotare tutte le rotelle del volume del canale sull'unità di controllo in senso orario.
  - Configurare gli altoparlanti 5.1 in Windows (vedere passo 8).
  - Configurare gli altoparlanti 5.1 nel software del lettore DVD.
  - Controllare che i cavi siano collegati correttamente alla scheda audio/lettore DVD.
- Utilizzare l'equalizzatore in Windows Media Player, ad esempio, per regolare il suono (vedi collegamenti).



### **Istruzioni di sicurezza**

- Questo dispositivo può emettere un suono dal volume molto alto. Aumentare sempre il volume gradualmente.
- Non aprire o riparare il dispositivo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
- Assicurarsi che nulla sia posizionato sopra il cavo. Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui il cavo possa essere usurato o danneggiato dal passaggio di persone.
- Se si verifica una delle seguenti circostanze, rimuovere la spina dalla presa a muro e fare riparare il dispositivo da personale qualificato:
  - Il cavo o la spina sono danneggiati.
  - Il dispositivo è caduto o la custodia è danneggiata.
  - Il dispositivo non funziona correttamente.



### **Energia**

- Per risparmiare energia, spegnere il dispositivo dopo l'utilizzo.

## **Collegamenti**

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Consultare il sito [www.trust.com/14566](http://www.trust.com/14566) per i manuali d'istruzione e le FAQ aggiornate.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito [www.trust.com/14566/ce](http://www.trust.com/14566/ce).

#### **Garanzia e copyright**

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.

IT