

## Ürün bilgileri

### Hoparlörler

**A:** Düşük ton hoparlörü

**B:** Uydur hoparlörler (x5)



### Standart kablolar

**F:** MP3 çalar kablosu

**G:** Bilgisayar kablosu

**H:** Düşük ton hoparlörü ses kablosu

**I:** Düşük ton hoparlörü güç kablosu

### Denetim kutusu

**C:** Bağımsız kanallar için ses denetimi

**D:** Ana ses denetimi

**E:** Aç/kapa düğmesi ve göstergesi

### Oyun konsolu ve DVD kabloları

**J:** Oyun konsol kablosu

**K:** DVD çalar kabloları

## Kurulum

- 1 MP3 çaları denetim kutusunun arkasına bağlamak için, F kablosunu kullanın. Bilgisayara bağlamak için, G kablosunu kullanın.
- 2 Kabloların üzerindeki etiketlere uygun olarak hoparlörleri bağlayın ve konumlandırın. Düşük ton hoparlörünü bağlamak için, H kablosunu kullanın.
- 3 Düşük ton hoparlörü güç kablosunu (I) düşük ton hoparlörüne ve denetim kutusuna bağlayın.
- 4 Düşük ton hoparlörünün fişini prize takın. Düşük ton hoparlörünün arkasındaki anahtarı açın.
- 5 Denetim kutusunu açın. Gösterge yanar. Hoparlör seti, artık kullanıma hazırdır.

## İsteğe bağlı: Oyun konsolunun ya da DVD çaların bağlanması

- 6 Xbox ya da Playstation bağlamak için, J ve F kablolarını kullanın.
- 7 DVD çaları bağlamak için, K ve G kablolarını kullanın.

## Windows XP sürümünde 5.1 hoparlörlerin yapılandırılması

- 8 "Başlat – Çalıştır" (Start – Run) işlevlerini tıklayın.
- 9 "mm5s cp" yazın ve "Tamam" (OK) seçeneğini tıklayın.
- 10 "Gelişmiş" (Advanced) seçeneğini tıklayın.
- 11 "5.1 dörtlü stereo hoparlörler" (5.1 surround sound speakers) seçin ve "Tamam" (OK) seçeneğini tıklayın.

## İpuçları



### **Kurulum**

- Aygıt açırken, arka paneldeki kabloları değiştirmeyin.
- Bazı ses kartlarının ve DVD çalarların arka kanalı, Dörtlü Stereo ("Sur") olarak gösterilir.
- En iyi ses kalitesini sağlamak için, düşük ton hoparlörünü zemine yerleştirin. Düşük ton hoparlörünü bilgisayar monitörünün ya da TV'nin yakınına yerleştirmeyin.



### **Dörtlü stereo**

- Merkez hoparlör, sadece 5.1 ses kartı ile DVD'lerdeki iletişim sırasında ve MP3 kullanıldığında zaman etkindir.
- Düşük ton ve merkez hoparlörünün sesi değişirse, dengelemek için, ses kartını yapılandırın.
- DVD yürütülürken 6 hoparlörün hiçbirinden ses gelmiyorsa:
  - Denetim kutusundaki tüm kanal ses düğmelerini saat yönünde çevirin.
  - 5.1 hoparlörleri Windows'da yapılandırın (bkz adım 8).
  - 5.1 hoparlörleri DVD çalar yazılımında yapılandırın.
  - Tüm kabloların ses kartına/DVD çalara doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını denetleyin.
- Örneğin, sesi ayarlamak için, Windows Media Player'da ekolayzırı ayarlayın (bkz bağlantılar).



### **Güvenlik talimatları**

- Bu aygıt, yüksek düzeyde ses üretebilir. Sesi her zaman yavaşça yükseltin.
- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
- Kablo'nun üzerine hiçbir şey konulmadığından emin olun. Aygıtı, yaya trafiği neticesinde kablo'nun ezileceği, aşınacağı veya zarar görebileceği yerlerde kullanmayın.
- Aşağıdaki koşullarda, fişi prizden çıkarın ve aygıtı vasıflı personele tamir ettirin:
  - Kablo ya da fiş zarar görmüşse.
  - Aygıt düşürülmüşse veya kasası zarar görmüşse.
  - Aygıt düzgün çalışmıyorsa.



### **Enerji**

- Enerjiden tasarruf etmek amacıyla, aygıtı kullandıktan sonra kapatın.

## **Bağlantılar**

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve talimat kılavuzları için [www.trust.com/14566](http://www.trust.com/14566) Internet adresini ziyaret edin.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini, [www.trust.com/14566/ce](http://www.trust.com/14566/ce) İnternet adresinde bulabilirsiniz.

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty) İnternet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.