

Produktinformationen



A: Lautsprecher
 B: Ein/Aus
 C: Leiser
 D: Lauter

E: Leuchtanzeige
 F: Netzadapteranschluss
 G: Audioeingang
 H: Audiokabel
 I: Netzadapter

DE

Installation

- 1 Schließen Sie die Lautsprecher mit dem Audiokabel H an den grünen Audioausgang des PC an.
- 2 1) Schließen Sie den Netzadapter an das Stromnetz an.
 2) Schließen Sie den Adapter an Anschluss F an.
- 3 Drücken Sie auf die Ein-/Aus taste.
- 4 Die Leuchtanzeige fängt an zu leuchten. Das Produkt ist einsatzbereit.

Hinweis



Verwendung

- Koppeln Sie nie Kabel vom eingeschalteten Gerät ab.
- Die Lautstärke kann mit den Tasten C und D geregelt werden. Wenn beim ersten Gebrauch kein Ton zu hören ist: Drücken Sie auf Taste D, bis der Ton hörbar ist.



Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht, und führen Sie keine Reparaturen daran aus.
- Verwenden Sie das Gerät nie in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Die aktuellen FAQ und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14580.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14580/ce nachlesen.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist geht am Kaufdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V. ist untersagt.