

Produktinformationen

A: Ladegerät
 B: Akkugrößenstellriegel
 C: Anzeigen

D: Stromanschluss
 E: AA-Akkus
 F: AAA-Akkus

G: Netzadapter
 H: Zigarettenanzünderkabel
 I: USB-Stromkabel

Verwendung

- 1 Schließen Sie Anschluss D an die Stromquelle an. Verwenden Sie dazu Adapter G für Netzstrom, Kabel H für das Auto (Zigarettenanzünder) oder Kabel I für den Computer.
- 2 Legen Sie 2 oder 4 Akkus ein. Während des Ladevorgangs blinkt die rechte und/oder linke Leuchtanzeige.
 - ⚠ AAA-Akkus: Akkugrößenstellriegel nach unten ziehen.
 - ⚠ Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet → Der Akku ist falsch eingelegt, defekt oder vom falschen Typ.
- 3 In der Tabelle ist die Akkuladezeit angegeben.
- 4 Wenn die Leuchtanzeige anhaltend leuchtet, sind die Akkus geladen.

DE

Hinweis**Verwendung**

- Die mitgelieferten Akkus müssen vor Gebrauch geladen werden.
- Verwenden Sie nur **NIMH**-Akkus.
- Beachten Sie beim Einlegen der Akkus die im Akkufach angegebene Ausrichtung der Pole.
- Wenn nur 2 Akkus geladen werden: entweder die rechte oder linke Akkufachseite verwenden.
- Verwenden Sie nie verschiedene Akkutypen zugleich, auch nicht bei gleicher Akkukapazität.
- Akkus werden während des Ladens warm.
- Betriebstemperatur: 0–35 °C. Vorsicht bei sommerlichen Temperaturen bei Verwendung im Auto.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.

Die aktuellen FAQ und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14610.

**Sicherheitshinweise**

- Halten Sie die Gebrauchsanweisungen ein. Die Akkus können sonst auslaufen oder explodieren.
- Verwenden Sie das Gerät nie in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch. Vor dem Reinigen oder bei Nichtgebrauch muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, und führen Sie keine Reparaturen daran aus.



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist unter www.trust.com/14610/ce erhältlich.



Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist geht am Kaufdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V. ist untersagt.