

Información del producto

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A: Botón Adelante del explorador (parte trasera) | D: Botón Atrás del explorador |
| B: Ruedecilla de desplazamiento y tercer botón | E: Botón izquierdo |
| C: Botón derecho | F: Conversor USB a PS/2 |

Instalación

- 1 Apague el ordenador.
- 2 **A:** Conecte USB o
B: Use un conversor USB a PS/2.
Encienda el ordenador.
- 3 El ratón ya está listo para su uso.
 Windows 98 SE: siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar la instalación.

ES

Instalación del controlador y uso de la función de inclinación

- 4 Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
Haga clic en "Instalar software" (Install software) y siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.
- 5 Reinicie el sistema cuando se le indique.
- 6 Active el desplazamiento inclinado horizontal desplazando la ruedecilla de desplazamiento hacia los lados. Suba o baje para el funcionamiento normal de desplazamiento.

Advertencias **Uso general**

- Ajuste la velocidad del puntero del ratón: (1) Abra la Ayuda de Windows (Inicio → Ayuda (Start → Help)). (2) Busque "ajustar la velocidad del puntero del ratón" (adjust the speed of mouse pointer). (3) Siga las instrucciones.
- Lea el manual incluido en el CD para obtener información sobre cómo utilizar el programa de configuración.
- Instale el software Trust Easy Configuration de Trust, incluido en el CD, para configurar el tercer, cuarto y quinto botón y usar el desplazamiento inclinado.

En caso de que advierta algún problema, visite la página www.trust.com/14645. En ella, encontrará manuales, software y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.

Seguridad

- No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
- Nunca use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14645/ce.



- Si es posible, lleve el dispositivo a un centro de reciclaje. No tire el dispositivo a la basura.

Garantía y copyright

- Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
- Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual sin la autorización de Trust International B.V.