

Информация об изделии



A: Левая колонка	H: Подключение адаптера питания
B: Правая колонка – вид спереди	I: Гнездо для подключения источника звука
C: Правая колонка – вид сзади	J: Гнездо для подключения левой колонки
D: Выключатель	K: Звукопроводящий шнур
E: Снижение громкости	L: Звукопроводящий шнур для подключения левой колонки
F: Повышение громкости	M: Адаптер питания
G: Индикатор электропитания	N: Опора

Установка

- 1 Вставьте опоры в предназначенные для них отверстия, расположенные сзади колонок.
- 2 Присоедините звукопроводящий шнур для подключения левой колонки (L) к гнезду (J).
- 3 Соедините звукопроводящим шнуром (K) звуковой выход проигрывателя записей в формате MP3 или компьютера с входным гнездом (I) правой колонки.
- 4 Присоедините адаптер питания к сетевой розетке и к гнезду для подключения источника питания (H).
- 5 Нажмите на выключатель.
- 6 При этом загорится индикатор. Устройство готово к работе.

Примечания



Применение

- Не отсоединяйте шнуры при включенном устройстве.
- Отрегулируйте громкость кнопками E и F. При отсутствии звука нажмите на кнопку F, удерживая ее в нажатом положении до тех пор, пока звук не появится.
- Порядок настройки акустической системы под Windows: (1) Войдите в справочную систему Windows (Пуск [Start] → Справка [Help]). (2) Произведите поиск по теме «отрегулировать уровень воспроизведения для устройств мультимедиа» (“adjust the volume for multimedia playback devices”). (3) Выполните указания.



Меры предосторожности

- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.

Ознакомиться с самыми свежими ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации можно по адресу: www.trust.com/14653.

RU



- Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14653/ce.



- Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.