

Ürün bilgileri

A: Sol hoparlör	H: Güç adaptör bağlantısı
B: Sağ hoparlör önü	I: Ses girişi
C: Sağ hoparlör arkası	J: Sol hoparlör girişi
D: Aç/Kapa	K: Ses kablosu
E: Ses düşük	L: Ses kablosu sol hoparlör
F: Ses yüksek	M: Güç adaptörü
G: Güç Göstergesi	N: Ayak

Kurulum

- 1 Ayağı hoparlörlerin arkasına takın.
- 2 Sol hoparlör kablosunu (L) girişe (J) bağlayın.
- 3 Sağ hoparlörün girişini (I) MP3 çalarınız ya da bilgisayarınızın ses çıkışına bağlamak için, ses kablosunu (K) kullanın.
- 4 Güç adaptörünü şebeke ceryanına ve güç bağlantısına (H) takın.
- 5 Aç/kapa düğmesine basın.
- 6 Gösterge yanar. Aygıt, kullanıma hazırdır.

Not**⚠ Kullanım**

- Aygıt açıkken kabloları kesinlikle ayırmayın.
- E ve F düğmelerini kullanarak sesi denetleyin. Ses duyulmazsa: ses duyuluncaya değin F düğmesine basın.
- Hoparlörleri Windows uygulamasında ayarlamak için: (1) Windows Yardım (Help) menüsünü açın (Başlat → Yardım [Start → Help]). (2) "çokluortam müzik çalma aygıtınız için sesi ayarla" (adjust the volume for multimedia playback devices) seçeneğini arayın. (3) Talimatları izleyin.

⚠ Güvenlik talimatları

- Aygıtı kesinlikle açmayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve talimat kılavuzları için, bkz: www.trust.com/14653.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14653/ce Internet adresinde bulabilirsiniz.



- Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.

Garanti ve telif hakkı

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: www.trust.com/warranty.
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.