

**Produktinformationen**

A: Batteriefach  
B: Kontaktstifte  
C: Netzteilanschluss

D: Ständer  
E: Ladeanzeige  
F: Ein-/Ausschalter Laden

DE

**Akkus laden**

- 1 Legen Sie die wiederaufladbaren Akkus ein.
- 2 Schließen Sie das Netzteil der PSP (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Stromnetz und den Netzteilanschluss (C) an.
- 3 Schalten Sie den Ein-/Ausschalter (F) auf ON. Die Ladeanzeige (E) leuchtet rot.
- 4 Wenn die Anzeige grün leuchtet, sind die Akkus vollständig geladen. Trennen Sie das Netzteil.

**Spiele**

- 5 Legen Sie die PSP mittels einer Abwärtsbewegung ein. Achten Sie darauf, dass die Kontaktstifte (B) richtig angeschlossen sind.
- 6 Schalten Sie den Ein-/Ausschalter (F) auf OFF. Die Leuchtanzeige erlischt.
- 7 Bedienen Sie die PSP.
- 8 Mit dem Ständer (D) können Sie einen bequemen Blickwinkel einstellen.


**Hinweise****Verwendung**

- Verwenden Sie ausschließlich das Originalnetzteil der PlayStation Portable. Netzteile von Fremdherstellern können Schäden am Produkt oder der PSP verursachen.
- Die Akkus verlängern die Spielzeit um etwa 1 Stunde.
- Zum Laden der PSP das PSP-Netzteil anschließen und den Ein-/Ausschalter (F) auf OFF schalten.
- Zum Laden der PSP und der Akkus das PSP-Netzteil anschließen und den Ein-/Ausschalter (F) auf ON schalten.

- Bei Nichtverwendung des Netzteils versorgen die Akkus die PSP mit Strom, gleich ob der Ein-/Ausschalter (F) auf OFF oder ON steht.
- Die Ladezeit der Akkus beträgt bei völlig leeren Akkus ca. 8 Stunden.
- Informationen über die Leuchtanzeigen und Funktionen der PSP finden Sie im Handbuch zur PSP.

 **Strom**

- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.

 **Sicherheitshinweise**

- Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen daran aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Die aktuellen FAQ und Anleitungen finden Sie unter [www.trust.com/14657](http://www.trust.com/14657).



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter [www.trust.com/14657/ce](http://www.trust.com/14657/ce) nachlesen.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

**Garantie und Urheberrecht**

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist geht am Kaufdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V. ist untersagt.