

**Productinformatie**

A: Batterijvak	D: Statief
B: Voedingsaansluitingen	E: Oplaadindicator
C: Aansluiting voedingsadapter	F: Aan-/uitschakelaar voor opladen

**Opladen batterijen**

- 1 Plaats de oplaadbare batterijen.
- 2 Verbindt PSP voedingsadapter (niet inbegrepen) met lichtnet en voedingsaansluiting (C).
- 3 Schakel (F) aan (on). Oplaadindicator (E) licht rood op.
- 4 Als indicator groen oplicht zijn de batterijen volledig opgeladen. Ontkoppel voedingsadapter.


**Afspelen**

- 5 Plaats PSP met een omlaag gerichte beweging. Controleer of voeding goed is aangesloten (B).
- 6 Zet (F) uit (off). Indicatorlampje gaat uit.
- 7 Bedien PSP.
- 8 Gebruik statief (D) voor een comfortabele kijkpositie.

NL

**Opmerking****Gebruik**

- Gebruik alleen de originele PlayStation Portable voedingsadapter. Niet goedgekeurde voedingsadapters kunnen het product en de PSP beschadigen.
- De speeltijd van de oplaadbare batterijen is ongeveer 1 uur.
- Voor opladen PSP: sluit PSP voedingsadapter aan een zet (F) uit (off).
- Voor opladen PSP en oplaadbare batterijen: sluit PSP voedingsadapter aan een zet (F) aan (on).
- Als de voedingsadapter niet gebruikt wordt, leveren batterijen toch voeding, zelfs als schakelaar voor opladen (F) aan of uit is.
- Als de oplaadbare batterijen helemaal leeg zijn, is de oplaadtijd ongeveer 8 uur.
- Lees de PSP gebruikershandleiding voor indicatorlampjes of functies van de PSP.

 **Energie**

- Werp de batterijen niet in open vuur.
- Volg de plaatselijke voorschriften bij het verwijderen van batterijen.

 **Veiligheidsinstructies**

- Probeer het apparaat niet te openen of te repareren.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving. Reinig het apparaat met een droge doek.

Surf naar [www.trust.com/14657](http://www.trust.com/14657) voor actuele FAQ's en handleidingen.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op [www.trust.com/14657/ce](http://www.trust.com/14657/ce).



- Lever het apparaat indien mogelijk in bij een recyclingcentrum. Gooi het apparaat niet weg met het gewone huishoudelijke afval.

**Garantie & copyright**

- Dit apparaat heeft een productgarantie van twee jaar, ingaande op de dag van aankoop. Surf voor meer informatie naar [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Nadruk van delen van deze handleiding zonder toestemming van Trust International B.V. is uitdrukkelijk verboden.