

Produktinformationen

A: Lautsprecher	E: Umschalter Aus/Lautsprecher/Laden
B: Kontaktstifte	F: Netzteilanschluss
C: Einziehbares Audiokabel	G: Kopfhöreranschluss
D: Ladeanzeige	H: Einklappbarer Ständer

DE

Akku laden

- 1 Schließen Sie das Netzteil der PSP an den Netzteilanschluss (F) und an das Stromnetz an.
- 2 Schalten Sie den Umschalter (E) auf „Charge“. Die Leuchtanzeige (D) leuchtet rot.
- 3 Wenn die Anzeige (D) grün leuchtet, ist der interne Li-Ion-Akku vollständig geladen. Trennen Sie das Netzteil.

Verwendung

- 4 Legen Sie die PSP mittels einer Abwärtsbewegung ein. Achten Sie darauf, dass die Kontaktstifte (B) richtig angeschlossen sind und alle Ausbeulungen in die dazu vorgesehenen Stellen fallen.
- 5 Ziehen Sie das Kabel (C) aus und schließen Sie es an den Audioeingang der PSP an.
- 6 Schalten Sie den Umschalter (E) auf den Lautsprecher. Die Ladeanzeige erlischt.
- 7 Bedienen Sie die PSP. Verwenden Sie die Lautstärkeregelung der PSP zum Einstellen des Tons.
- 8 Mit dem Ständer (H) können Sie einen bequemen Blickwinkel einstellen. Drücken Sie zum Entfernen der PSP auf die Klappe.

Hinweise**Allgemeine Gebrauchsanweisung**

- Verwenden Sie ausschließlich das PSP-Originalnetzteil. Netzteile von Fremdherstellern können Schäden am Produkt oder der PSP verursachen.
- Die Ladezeit des internen Li-Ion-Akkus beträgt bei völlig leerem Akku ca. 8 Stunden.
- Bei Nichtgebrauch muss der Umschalter (E) auf „Off“ geschaltet werden.
- Wenn der Umschalter (E) auf den Lautsprecher eingestellt ist, versorgt der interne Akku die PlayStation Portable mit Strom und verlängert so die Spielzeit um bis zu 5 Stunden.

- Informationen über die Leuchtanzeigen und Funktionen der PSP finden Sie im Handbuch zur PSP.
- Der interne Li-Ion-Akku dieses Produkts kann nicht ausgebaut oder ersetzt werden.

 **Sicherheitshinweise**

- Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen daran aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Die aktuellen FAQ und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14659.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14659/ce nachlesen.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist geht am Kaufdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V. ist untersagt.