

## Informazioni sul prodotto



### Adattatore


- A:** cappuccio protettivo connettore USB.  
**B:** LED di stato                      Acceso fisso: acceso.                      Lampeggiante: attività Bluetooth.  
**C:** prolunga per cavo USB.

## Installazione

- 1 Accendere il PC e inserire il CD-ROM di installazione Trust nel lettore CD-ROM.
- 2 Chiudere tutti gli altri programmi e selezionare "Installa driver" (Install driver).
- 3 Fare clic su "Avanti" (Next) fino alla comparsa della finestra 4.
- 4 Fare clic su "OK".
- 5 Appairà una finestra in cui si chiede di connettere l'adattatore. **Non premere alcun pulsante.**
- 6 Collegare l'adattatore Bluetooth a una porta USB. Se necessario, utilizzare la prolunga per cavo USB.  
**A:** se appare una finestra che annuncia la mancata certificazione del driver, fare clic su "Avanti" (Next).  
**B:** fare clic su "Fine" (Finish). Se l'icona Bluetooth viene visualizzata in rosso, andare alla sezione "Risoluzione dei problemi".
- 8 Se viene richiesto di riavviare il computer, selezionare "Sì" (Yes).

IT

## Configurazione

- 9 Fare doppio clic sull'icona Bluetooth nell'area di notifica.
- 10 Fare clic su "Avanti" (Next).
- 11 Inserire un nome diverso per il computer (facoltativo) e fare clic su "Avanti" (Next).  
 Selezionare "Servizi" (Services) (facoltativo) e fare clic su "Avanti" (Next). Attendere. Se richiesto, non riavviare il computer.
- 12  Alcuni servizi possono essere selezionati solo se l'hardware necessario (come ad esempio il modem) è presente nel sistema.
- 13 Fare clic su "Ignora" (Skip).
- 14 Fare clic su "Fine" (Finish). Se richiesto, riavviare il computer.

## Collegamento ad altri dispositivi

- 15 Se necessario, rendere visibili gli altri dispositivi Bluetooth (premere il tasto di collegamento per un paio di secondi). Consultare anche il manuale d'istruzioni in dotazione con il dispositivo.
- 16 Fare doppio clic sull'icona Bluetooth nell'area di notifica. Si apre la finestra "Risorse di rete Bluetooth" (My Bluetooth Locations).
- 17 Fare clic su "Cerca periferiche" dal menu "Bluetooth" (Search for devices in range).
- 18 Fare doppio clic sul dispositivo desiderato.
- 19 Fare doppio clic sul servizio desiderato.
- 20 Fare clic nella finestra "Richiesta di codice PIN Bluetooth" (Bluetooth PIN code Required).

**A:** Inserire il codice PIN del dispositivo. Informazioni sul codice PIN (possono esserci variazioni).

	Abbinamento con dispositivo di tipo:	Codice PIN
	GSM, computer, Pocket PC	Inserire un codice arbitrario per entrambi i dispositivi. Questi due codici devono essere uguali.
21	Vari dispositivi (cuffie, modem, stampanti)	Inserire il codice PIN indicato sul dispositivo o nel manuale d'istruzioni. Alcuni codici comuni sono: 1234, 0, 0000
	Mouse e tastiere	Di solito non richiedono un codice PIN.

**B:** Fare clic su "OK".



In alcuni casi è necessario premere un tasto del dispositivo per accettare il collegamento.

**22** L'icona del dispositivo è verde con due frecce. Ora è possibile utilizzare il dispositivo.

**N.B.:**



#### Connessione

- La procedura di abbinamento e l'uso del Bluetooth possono risultare diversi a seconda dei dispositivi. Per un corretto collegamento consultare il manuale d'istruzioni incluso nella confezione
- I dispositivi Bluetooth sono individuabili solo per un tempo limitato. Se necessario, attivare nuovamente il dispositivo per renderlo individuabile.
- L'adattatore Bluetooth può essere abbinato con un massimo di 7 dispositivi differenti.



#### Profili

- Per utilizzare una determinata funzione, il profilo in questione deve essere supportato da entrambi i dispositivi.
- Per supportare i profili più moderni, scaricare i drive aggiornati dal sito [www.trust.com/14693](http://www.trust.com/14693).
- Per un supporto ottimale del profilo Bluetooth, i telefoni cellulari devono essere dotati di firmware aggiornato.
- Per ulteriori informazioni riguardo al Bluetooth e ai profili supportati, consultare il sito: <http://www.trust.com/service/help/bluetooth>.
- Per informazioni dettagliate sui profili consultare il manuale d'istruzioni presente sul CD-ROM.



#### Utilizzo

- I file trasferiti tramite Bluetooth verranno salvati in "Documenti \ Cartella Scambio Bluetooth" (My Documents\Bluetooth Exchange Folder).
- Non aprire contemporaneamente più attività Bluetooth, come ad esempio il trasferimento di dati e l'ascolto di file audio di alta qualità mediante cuffie.

**Prestazioni Wireless**

- Suggerimenti per prestazioni wireless ottimali
  - Se necessario, utilizzare la prolunga per spostare l'adattatore in una posizione diversa.
  - Sostituire o ricaricare le batterie dei dispositivi collegati.
  - Evitare la vicinanza di altri dispositivi wireless.
  - Evitare la presenza di ostacoli, come ad esempio oggetti metallici o pareti, tra l'adattatore e il dispositivo.
- La velocità di trasferimento varia a seconda delle dimensioni dei file.
- Portata

Abbinamento con dispositivo di classe:	Portata massima con campo libero
Bluetooth Classe I	100 m
Bluetooth Classe II	10 m
Bluetooth Classe III	1 m

IT

**Risoluzione dei problemi**

- Se l'icona Bluetooth rimane rossa, disinstallare il software e rimuovere l'adattatore dalla porta USB. Riavviare il computer e seguire le procedure d'installazione dal passo 1.
- Se vi sono problemi durante l'ascolto mediante cuffie o durante il trasferimento di video, chiudere le altre attività Bluetooth in corso, come il trasferimento di file e, se necessario, ridurre la distanza tra i dispositivi.
- Se le cuffie non emettono alcun suono, controllare che queste siano selezionate come dispositivo di riproduzione dell'audio. Pannello di Controllo – Suoni e periferiche audio – scheda Audio.

Consultare il sito [www.trust.com/14693](http://www.trust.com/14693) per le FAQ, i driver e i manuali d'istruzioni aggiornati.

**Norme di sicurezza**

- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo personalmente.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito [www.trust.com/14693/ce](http://www.trust.com/14693/ce).



- Se possibile, smaltire l'apparecchio presso un centro di riciclaggio. Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici.

#### **Wireless**

- Questo prodotto wireless di classe 2 opera a una frequenza di 2,4 GHz. È conforme ai requisiti essenziali nonché alle altre condizioni attinenti contenute nella Direttiva R&TTE 1999/5/EC e può essere utilizzato nei seguenti Paesi: in tutti i Paesi appartenenti alla UE, oltre a RU, TR, NO e HU. Nei suddetti Paesi non vi sono limitazioni per canale. Consultare la pagina [www.trust.com/14693](http://www.trust.com/14693) per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è consentito l'uso dell'apparecchio.
- Possono esistere restrizioni per l'utilizzo del dispositivo al di fuori dell'Unione Europea. In caso di utilizzo al di fuori dell'Unione Europea, assicurarsi che il prodotto sia conforme alle normative locali. Frequenza: 2,4 – 2,4835 GHz. Larghezza di banda: circa 1 MHz; potenza: 20 mW.
- È consigliabile usare estrema cautela con i prodotti wireless nel caso in cui si porti un pacemaker o si dipenda da altri apparecchi elettromedicali sensibili, poiché questi prodotti emettono segnali radio.

#### **Garanzia e copyright**

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V..