

## Informações sobre o produto



### Adaptador

**A:** Tampa protectora da ficha USB

**B:** LED de estado      acesso continuamente: Ligado    A piscar: Actividade Bluetooth


**C:** Cabo de extensão USB

## Instalação

- 1 Ligue a alimentação do PC e insira o CD-ROM de instalação da Trust na unidade de CD-ROM.
- 2 Feche todos os outros programas e seleccione "Install driver" (instalar controlador).
- 3 Clique em "Seguinte" (Next) até aparecer a janela 4.
- 4 Clique em "OK".
- 5 Aparece uma janela a pedir-lhe que ligue o adaptador. Não prima os botões.
- 6 Ligue o adaptador Bluetooth a uma porta USB. Se necessário, use o cabo de extensão USB.  
**A:** Se aparecer uma janela a afirmar que o controlador não está assinado digitalmente, clique em "Seguinte" (Next).  
**B:** Clique em "Terminar" (Finish). Se o ícone Bluetooth da barra de tarefas aparecer vermelho, veja a secção de Resolução de problemas.
- 8 Se lhe for pedido que reinicie o computador, seleccione "Sim" (Yes).

PT

## Configuração

- 9 Faça duplo clique no ícone Bluetooth na barra de tarefas
- 10 Clique em "Seguinte" (Next).
- 11 Introduza um nome de computador diferente (opcional) e clique em "Seguinte" (Next).  
 Seleccione "Services" (Serviços) (opcional) e clique em "Seguinte" (Next). Agora terá de aguardar. Se lhe for pedido, não reinicie o computador.
- 12  Alguns serviços só podem ser seleccionados se o hardware necessário (como, por exemplo, um modem) estiver presente no sistema.
- 13 Clique em "Skip".
- 14 Clique em "Terminar" (Finish). Se lhe for pedido, reinicie o computador.

## Ligar a outros dispositivos

- 15 Se necessário, torne os outros dispositivos Bluetooth detectáveis (prima o botão de ligação durante alguns segundos). Consulte igualmente o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- 16 Faça duplo clique no ícone Bluetooth na barra de tarefas. Vai abrir "Os meus locais Bluetooth" (My Bluetooth Locations).
- 17 Clique em "Localizar dispositivos perto" (Search for devices in range).
- 18 Faça duplo clique no dispositivo encontrado.
- 19 Em seguida, faça duplo clique no dispositivo desejado.
- 20 Clique na janela "Código PIN para Bluetooth requerido" (Bluetooth PIN code Required).
- 21 **A:** Introduza o código PIN do dispositivo. Informação sobre o código PIN (pode ser diferente):

Emparelhar com dispositivo de tipo	Código PIN
GSM, Computador, Pocket PC	Introduza um código arbitrário para ambos os dispositivos. Este código deve ser o mesmo para ambos.
Dispositivos vários (auscultadores, modems, impressoras)	Introduza o código PIN indicado no dispositivo ou no manual de instruções. Códigos comuns são: 1234, 0, 0000
Ratos e teclados	Normalmente não requerem código PIN.

**B** : Clique em "OK".

 Em alguns casos, deve premir um botão no dispositivo para aceitar a ligação.

**22** O ícone do dispositivo deverá estar verde com duas setas. Agora pode usar o dispositivo.

#### Nota

##### Ligação

- O método de emparelhamento e o uso do Bluetooth podem diferir para dispositivos diferentes. Veja o manual de instruções fornecido com o outro dispositivo Bluetooth para saber o método correcto.
- Os dispositivos Bluetooth só ficam passíveis de ser descobertos durante um período limitado. Se necessário, torne o dispositivo passível de ser descoberto outra vez.
- O Adaptador Bluetooth pode ser emparelhado com um máximo de 7 dispositivos diferentes.

##### Perfis

- Para poder usar uma certa função, o perfil em causa deve ser suportado por ambos os dispositivos.
- Para obter suporte para os perfis mais recentes, transfira o controlador mais recente a partir [www.trust.com/14693](http://www.trust.com/14693).
- Para um suporte óptimo do perfil Bluetooth, os telemóveis devem ter a mais recente actualização do firmware disponibilizada pelo fabricante.
- Para mais informações acerca do Bluetooth e dos perfis de suporte, veja: <http://www.trust.com/service/help/bluetooth>.
- Veja o manual de instruções incluído no CD-ROM para informação detalhada sobre o perfil.

##### Utilização

- Quando transferir ficheiros através de Bluetooth, os ficheiros ficarão localizados em "Os meus documentos/Bluetooth Exchange Folder" (My Documents/Bluetooth Exchange Folder).
- Não efectue uma quantidade intensiva de actividades Bluetooth, tais como transferir ficheiros e ouvir áudio de alta qualidade através de auscultadores, ao mesmo tempo.



### Desempenho sem fios

- Sugestões para o melhor desempenho sem fios
  - Use um cabo de extensão para deslocar o adaptador para um local diferente.
  - Substitua ou recarregue as pilhas dos dispositivos ligados.
  - Evite outros dispositivos wireless por perto.
  - Evite paredes de cimento ou objectos metálicos entre o adaptador e o dispositivo.
- A velocidade de transferência de ficheiros é reduzida para ficheiros de grandes dimensões.
- Distância

Emparelhar com classe de dispositivo	Distância máxima em espaço aberto
Bluetooth Classe I	100 m
Bluetooth Classe II	10 m
Bluetooth Classe III	1 m



### Resolução de problemas

- Se o ícone Bluetooth se mantiver vermelho, desinstale o software Bluetooth e remova o adaptador da porta USB. Reinicie o computador e siga o procedimento de instalação do passo 1.
- Se houver uma falha na audição de áudio de alta qualidade através de auscultadores ou quando da transferência de ficheiros de vídeo, pare as outras actividades Bluetooth intensivas, tais como a transferência de ficheiros e, se necessário, reduza a distância.
- Se uns auscultadores deixarem de produzir som, verifique se os auscultadores foram seleccionados como dispositivo áudio predefinido: Painel de controlo (Control Panel) – Sons e dispositivos de áudio (Sound and Audio Devices) – separador Áudio (Audio).

PT

Para perguntas frequentes (FAQs) atualizadas, controladores e manuais de instruções, visite [www.trust.com/14693](http://www.trust.com/14693).



### Instruções de segurança

- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido. Limpe o dispositivo com um pano seco.



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em [www.trust.com/14693/ce](http://www.trust.com/14693/ce).



- Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo doméstico.

#### **Sem fios**

- Este dispositivo sem fio de classe 2 funciona a uma frequência de 2,4 GHz. Satisfaz os requisitos essenciais e outras condições relevantes da Directiva RTTE 1999/5/CE e pode ser utilizado nos seguintes países: todos os países da UE, assim como RU, TR, NO e HU. Não existem limitações por canal para os países acima mencionados. Visite [www.trust.com/14693](http://www.trust.com/14693) para obter uma lista actualizada dos países onde é permitida a utilização deste dispositivo.
- É possível que existam restrições para a utilização deste dispositivo fora da UE. Se este dispositivo for utilizado fora da EU, verifique se o produto cumpre as regras locais. Frequência: 2,4 ~ 2,4835 GHz. Largura de banda: aprox. 1 MHz, Potência: 20 mW.
- Tenha cuidado quando utilizar este dispositivo sem fios se tiver um "pacemaker" ou estiver dependente de outros aparelhos electrónicos sensíveis de suporte de vida, uma vez que este produto transmite sinais de radiofrequência.

#### **Garantia e direitos de autor**

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.