


Productinformatie



A: Linkermuisknop	G: Joystick met derde muisknop
B: Rechtermuisknop	H: Batterijhouder
C: Knop voor draadloze aansluiting	I: Ontvanger
D: Transmissie-LED	J: Knop voor draadloze aansluiting
E: Functie-LED	K: LED
F: LED voor laag batterijniveau	L: USB-verlengkabel

Installatie en gebruik

- 1 Plaats de batterij in de batterijhouder (H).
 - 2 (1) Schakel de pc uit. (2) Sluit de ontvanger (I) aan op de pc. (3) Schakel de pc in. Windows ME/XP: ga naar stap 4.
-
- Windows 98SE/2000: Voer de instructies op het scherm uit.
- 3  Het is mogelijk dat voor Windows 98SE de originele Windows-cd-rom moet worden gebruikt om de installatie te voltooien.
 - 4 (1) Druk op knop (J). (2) LED K knippert langzaam.
 - 5 (1) Druk op knop C. (2) LED K knippert sneller gedurende ongeveer 25 seconden. Het product is gereed voor gebruik.
 - 6 Gebruik knop A en B en de joystick (G) voor de muisfuncties. Druk op de joystick om de derde muisknop te activeren. LED K knippert tijdens toetsenbordactiviteit.
 - 7 Druk op de Fn-toets om extra numerieke functies te activeren. LED E gaat branden.

NL

Opmerking



Draadloze prestaties

- Verslechtering van draadloze prestaties kan worden veroorzaakt door:
 - metalen voorwerpen in de nabijheid van of tussen de adapter en het andere apparaat;
 - lege batterijen;
 - andere draadloze apparatuur vlakbij.
- Oplissing
 - Verander de positie van de ontvanger (gebruik hierbij eventueel de verlengkabel L).
 - Vervang de batterijen (LED F en K knipperen als de batterijen bijna leeg zijn).
 - Zorg dat het toetsenbord binnen een bereik van 8 meter van de ontvanger blijft.



Energie

- Batterijen gaan ongeveer 170 uur mee bij ononderbroken gebruik.
- Nadat het toetsenbord 10 seconden niet is gebruikt, gaat het in de energiebesparingsmodus. Als een toets wordt ingedrukt, wordt het toetsenbord geactiveerd.
- Probeer de bijgeleverde batterijen van het toetsenbord nooit op te laden en werp deze nooit in vuur.
- Neem bij het weggooien van batterijen de plaatselijke regelgeving in acht.



Problemen oplossen

- Herhaal stap 4 en 5, als de muisaanwijzer niet beweegt of als deze beweegt zonder dat de joystick (G) wordt aangeraakt.
- Bij het gebruik van meerdere producten binnen één ruimte dient eerst stap 5 van het ene toetsenbord te worden voltooid (er knipperen dan geen LED's meer) voordat met stap 1 van het andere toetsenbord wordt begonnen.
- Als numerieke toetsen niet functioneren nadat op de Fn-toets is gedrukt, kunnen deze worden geactiveerd via de NumLock-toets.

Ga naar www.trust.com/14736 voor veelgestelde vragen en handleidingen. Uitgebreide service is mogelijk via registratie op www.trust.com/register.



- Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14736/ce.

Draadloos

- Dit draadloze apparaat van klasse 1 werkt op een frequentie van 2,4 GHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorwaarden van R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in de volgende landen worden gebruikt: alle EU-landen en RU, TR, NO en HU. Voor de bovengenoemde landen gelden geen beperkingen met betrekking tot kanalen. Ga naar www.trust.com/14736 voor een bijgewerkte lijst van landen waar het gebruik van dit apparaat is toegestaan.
- Buiten de EU kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat. Bij gebruik buiten de EU dient u te controleren of dit apparaat voldoet aan de lokale regelgeving. Bandbreedte: ongeveer 1 MHz; Voeding: 1 mW.
- Wees voorzichtig bij gebruik van draadloze producten als u een pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere gevoelige levenskritische elektronische apparatuur. Dit apparaat zendt radiosignalen uit.



- Lever het gebruikte apparaat indien mogelijk in bij een recycling-centrum. Gooi het gebruikte apparaat niet weg bij het huisafval.

Garantie en copyright

- Dit product heeft twee jaar garantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.trust.com/warranty.
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.