



Información del producto


A: Altavoces
 B: Indicador de encendido
 C: Conector de audio de PSP
 D: Conector de alimentación de PSP

E: Soporte para la PSP
 F: Interruptor de encendido o apagado
 G: Compartimento de las pilas
 H: Conexión de entrada de alimentación

Uso

- 1 Abra el compartimento de las pilas (G). Inserte las pilas.
- 2 Conecte la PSP a los altavoces. Asegúrese de que los conectores C y D estén bien insertados.
- 3 Ponga el interruptor (F) en ON (encendido). El indicador (B) se ilumina en azul.
Encienda la PSP.
- 4  La batería propia de la PSP debe tener alimentación suficiente.
- 5 Use los controles de volumen de la PSP para ajustar el sonido.
Conecte el adaptador de alimentación de la PSP a la fuente y al conector de alimentación (H) si no desea usar las pilas.
- 6  Se recargará la batería de la PSP, incluso si el altavoz está en ON (encendido) o en OFF (apagado).

ES

Nota

Uso general

- ¡No levante los altavoces por el soporte para la PSP (E)! No se ha diseñado para ese propósito.
- Use sólo el adaptador de alimentación original de PSP. Los adaptadores no autorizados podrían dañar el producto y la PSP.
- Para obtener información específica sobre la PSP, consulte la guía del usuario de la PSP.
- El soporte para la PSP (E) puede variar ligeramente según el modelo.

Consulte las P+F actualizadas y manuales de instrucciones en www.trust.com/14738. Para acceder al amplio centro de servicio, regístrese en www.trust.com/register.

**Energía**

- Las pilas pueden durar unas 4 horas. Para ahorrar energía, apague los altavoces después de su uso.
- Nunca recargue las pilas proporcionadas y no las arroje al fuego.
- Si se usan pilas recargables, no pueden cargarse con este producto.
- Las pilas alimentarán los altavoces, pero no la PSP.
- Tenga en cuenta la normativa local al desechar las pilas.

**Instrucciones de seguridad**

- No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14738/ce.



- Si es posible, lleve el dispositivo a un centro de reciclaje. No tire el dispositivo a la basura.

Garantía y copyright

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más información, visite www.trust.com/warranty.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.