

Informations sur les produits

A : Touches multimédia / de bureau

	Démarrer navigateur Web
	Démarrer programme de messagerie
	Arrêt
	Lecture / Pause
	Augmentation volume
	Diminution volume
	Titre précédent
	Titre suivant



B : Calculatrice

	Commutateur clavier / calculatrice
	Données de l'écran LCD vers le PC
	Touche de commutation + / -
	Effacer toutes les données
	Ajouter à la mémoire
	Retirer de la mémoire
	Lire mémoire
	Effacer mémoire

FR

C: Ecran <i>Ecran</i>	Description	Action
-----	Mode clavier	
M	Données en mémoire	 
E	Opération erronée	
F	Virgules flottantes	- (ne peut être modifié)
=	Résultat d'opération	Entrée
÷, x, -, +	Diviser, multiplier, soustraire, additionner	/, *, -, +

Installation

- 1 Eteindre le PC.
- 2 Connecter le clavier au PC.
- 3 Allumer le PC.

Note



Mesures de sécurité

- N'ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.



Caractères spéciaux

- La touche Alt sur la droite du clavier (Alt Gr) permet d'accéder à des caractères spéciaux, dont le symbole Euro. L'emplacement de ces caractères spéciaux dépend des paramètres régionaux et linguistiques de votre système d'exploitation Windows, et de la disposition spécifique de votre clavier Trust. Un aperçu des caractères spéciaux par pays figure sur le site www.trust.com/keyboardlayout.
- Les paramètres de disposition du clavier sur votre Windows doivent correspondre à la disposition du clavier de votre produit Trust. Sinon, certains caractères affichés à l'écran peuvent ne pas correspondre aux touches que vous enfoncez.



Touches multimédia et de bureau

- Les touches multimédia sont conçues pour Windows Media Player. Cependant, les touches peuvent également fonctionner avec la plupart des autres lecteurs multimédia.
- Les touches de bureau fonctionnent avec le navigateur Web et le programme de messagerie par défaut installés sur votre PC.

Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d'instructions, rendez-vous sur www.trust.com/14760. Pour un service étendu, enregistrez-vous à l'adresse suivante : www.trust.com/register.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/14760/ce.



- Si possible, mettez l'appareil au rebut dans un centre de recyclage. N'éliminez pas l'appareil avec les déchets ménagers.

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.