

**Informations sur les produits**

**A** : interrupteur d'alimentation  
**B** : ruban serre-tête réglable  
**C** : compartiment à piles

**D** : contrôle du volume  
**E** : connecteur audio stéréo 3,5 mm  
**F** : fiche de convertisseur pour ligne aérienne  
**G** : câble de convertisseur de console

FR

**Installation**

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Placez les piles.
- 3 Branchez le connecteur audio stéréo 3,5 mm (**E**) sur le PC ou sur l'ordinateur portable.  
Mettez l'appareil sous tension. Le voyant d'alimentation s'allume.
- 4 Utilisez le câble de convertisseur de console (**G**) pour connecter à la X-box (360) ou au PS2.

Pour la liste de compatibilité, les mises à jour de la FAQ et des manuels d'instructions, rendez-vous sur [www.trust.com/14767](http://www.trust.com/14767). Pour un service étendu, enregistrez-vous à l'adresse suivante : [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register).

Note**Utilisation**

- La plage de réduction du bruit effectif est de 70 Hz à 700 Hz. Cela signifie que seul le niveau des bruits ambiants à basse fréquence sera réduit.
- Utilisez un égaliseur ou un appareil de lecture pour régler le son selon votre goût.

**Piles**

- Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des piles NIMH AAA rechargeables.
- Pour économiser de l'énergie, éteignez l'appareil après son utilisation.
- La capacité de réduction des bruits diminue lorsque les piles sont usées.
- Ne rechargez pas les piles fournies avec le produit et ne les jetez pas dans un feu.
- Observez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez des piles.

 **Sécurité**

- Cet appareil peut produire un son d'un volume élevé. Augmentez toujours le volume lentement.
- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : [www.trust.com/14767/ce](http://www.trust.com/14767/ce).



- Si possible, mettez l'appareil au rebut dans un centre de recyclage. N'éliminez pas l'appareil avec les déchets ménagers.

**Garantie et copyright**

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.